



Produkt 216178



216178 Laddare Charging cradle Med strömkabel och stickproppsadapters. Laddning via pogo stift. Passar för enheter med original skin/skal. Med kulled.

Den här hållaren är utrustad med en DC-Plugg för laddning av din enhet. Hållaren används på åkerier, lager, skolor och kontor, inom sjukvården, polisen och räddningstjänsten; överallt där surfplattor används i den dagliga verksamheten. Hållaren är monterad på en kulle. Det innebär att du enkelt kan justera vinkeln för bättre visning och skiftar mellan stående och liggande läge genom att vrida hållaren till önskad position. Det är lätt att sätta enheten i hållaren, och att ta ur den.

EAN: 7320282161781

Artikel nr 216178 passar till:

Samsung Galaxy Tab Active Pro T540/T545/T547/T547U

MONTERINGSANVISNING



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulleden. Dra åt skruven tills hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.

2. Montera DC-kontakten.

3. Att sätta enheten i hållaren: Placera enhetens nederdel i hållaren och pressa framåt på enhetens överdel så att den snäpper fast i hållaren. Att ta bort enheten ur hållaren: Pressa uppåt på hållarens överdel och dra enhetens överdel ut ur hållaren först, sedan kan du lyfta enheten upp/ut från hållaren.

4. Hållaren färdigmonterad.
