© 2020 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.084.3849.1 (18/08/2022)

English

Important safety information

Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.
The box shows which accessories are supplied with your product and whether your product is Bluetooth enabled.

Warning

• To charge the product, only use a certified safety extra low voltage (SELV) supply unit with output rating 5 V, ≥ 1 A. For safe charging in a moist environment (e.g. in a bathroom), only use an IPX4 (splash-proof) supply unit (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support. If you need support finding the correct USB supply unit, contact the Consumer Care Center in your country (see the international helpline numbers in the warranty leaflet). Using a non-certified supply unit may cause hazards or serious injuries. • Keep the USB cable, the USB supply unit and the charging stand dry (Fig. 1) • This shaver is waterproof (Fig. 2). It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord. • Do not modify the supply unit. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver. • Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric shaver supply unit. • Do not connect any charger to the supply unit. • Do not use the cleansing brush on chapped skin, open wounds, healing wounds, skin recovering from surgery or if you suffer from a skin disease or severe skin irritation, such as severe acne, sunburn, skin infection, skin cancer, inflammation, eczema, psoriasis, nylon allergy etc. • Do not use the cleansing brush if you take steroid-based medication. • Remove protective films, jewelry, glasses etc. before shaving or cleaning. • Be careful when handling your smartphone near water and in moist environments. • Radio waves may impair the operation of pacemakers and other medical devices. Consult your physician for advice and keep the appliance at least 20 cm away. • Only use original Philips accessories or consumables. • Charge, use and store the product at a temperature between 5 °C and 35 °C. • Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures for an extended period of time. • If the product is damaged, for example, by cracks, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips. • Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers. • Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse the polarity of batteries. • Do not use batteries that are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Philips Quick Clean Pod Cartridge fluid

• Keep out of reach of children. • Do not swallow.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Radio Equipment Directive

• S7000 series appliances are equipped with Bluetooth class 2.• The frequency band in which the Bluetooth on S7000 series appliances operates is 2.4 GHz.• The maximum radio frequency power radiated in the frequency band in which the S7000 series appliances operate is less than 20 dBm.• This equipment has been so constructed that the product complies with the requirement of Article 10(2) as it can be operated in at least one EU Member State as examined and the product complies with Article 10(3).• Philips declares that S7000 series appliances are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.philips.com/support.

Support

For all product support such as frequently asked questions, please visit **www.philips.com/support**.
Parts that are subject to normal wear (such as shaving heads and cutting units) are not covered by the international warranty.

Recycling

• This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 3). • Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

Removal of built-in rechargeable battery

The built-in rechargeable battery must only be removed by a qualified professional when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery. • Whenever you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry. • To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with other metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

Be careful, the battery strips are sharp.

1 Twist the shaving head to remove it from the handle.
2 Insert a flat-head screwdriver under the front panel and pry off (Fig. 4).
3 Remove the two screws from the top with a torx or flat-head screwdriver (Fig. 5).
4 Slide the front shell aff (Fig. 6).
5 Break the bridge on top with a wire cutter (Fig. 7).
6 Insert a flat-head screwdriver on either side of the shaver body to release the hooks (Fig. 8).
7 Slide the power unit out of the body (Fig. 9).
8 Bend the power hooks aside and remove the transparent cover of the power unit (Fig. 10).
9 Lift out out the battery holder and cut the wires with a pair of cutting pliers or scissors (Fig. 11).
10 Remove the battery pack from the battery holder (Fig. 12).
11 Remove the rechargeable battery.

Trademarks

Apple, the Apple logo, iPad, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips Personal Care is under license.

Čeština

Důležité bezpečnostní informace

Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určen. Před použitím výrobku a jeho baterií a příslušenství si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití. Nesprávné použití může vést k nebezpečí úrazu. Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit.
Na krabičce je zobrazeno příslušenství, které je součástí výrobku, a informace, zda výrobek podporuje připojení Bluetooth.

Varování

• K nabíjení výrobku používejte pouze certifikovanou napájecí jednotku bezpečného velmi nízkého napětí (SELV) s jmenovitým výkonem 5 V, ≥ 1 A. K bezpečnému nabíjení ve vlhkém prostředí (např. v koupelně) používejte výhradně napájecí jednotku IPX4 (odolnou proti stříkající vodě). Vhodnou napájecí jednotku (např. Philips HQ87) naleznete na webové stránce www.philips.com/support. Potřebujete-li podporu při hledání správné napájecí jednotky USB, obraťte se na střediska péče o zákazníky společnosti ve své zemi (kontaktní údaje naleznete na mezinárodním záručním listu). Používání necertifikované napájecí jednotky může vést k nemilé nebezpečné situaci nebo způsobit vážná zranění. • Udržujte kabel USB, napájecí jednotku USB a nabíjecí podstavec v suchu (obr. 1) • Tento holicí strojek je vodotěsný (obr. 2). Je vhodný pro použití ve vaně nebo sprše a pro čištění pod tekoucí vodou. Holicí strojek lze proto z bezpečnostních důvodů používat pouze bez napájecího kabelu. • Napájecí jednotku nijak neupravujte. • Tento přístroj nemůžete používat děti od 8 let a více, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí jej mohou používat, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud chápou možná rizika. • Přístroj s přístavbou pro mytí hlavy nepoužívejte děti bez dozoru dítěte a uživatelskou údržbu. • Před čištěním vodou přístroj vždy odpojte ze sítě. • Nepoužívejte přístroj, pokud je na kabelu nebo na napájecí jednotce viditelné poškození. • Čištění přístroje používejte pouze chladnou nebo vlažnou vodu. • Z bezpečnostních důvodů by měla přístroj používat pouze jedna osoba. • K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, kovové žínky, abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, jako je naftalín či látky obsahující alkohol, benzín nebo aceton. • Čistící kartáček nepoužívejte v případě, že máte poškozenou kůži nebo máte-li kůži kapalinky. • Před použitím čisticího systému se vždy ujistěte, že přihrádka pro kazetu je uzavřena. • Když je čisticí systém v provozu, nedávejte k použití, nepohybujte s ním, ani nedržte za víko. • Nepoužívejte čisticí kartáček na holicí strojek může ze zásuvky v jeho spodní části vytékat voda. Je to normální a nepředstavuje to žádné nebezpečí, protože veškeré elektrické součásti jsou uzavřeny v zalévané napájecí jednotce uvnitř holicího strojku. • Nepoužívejte zdroj v zásuvce, ve které je zapojen elektrický osvěžovač vzduchu, ani v jeji blízkosti. Předejdete tak možnému kontaktu s vodou. • Nepoužívejte čisticí kartáček na holicí strojek, pokud je holicí strojek na baterie. • Nepoužívejte čisticí kartáček na holicí strojek, pokud je poškozený nebo pokud je jeho součástí ztracena. • Používejte výhradně originální příslušenství nebo spotřební materiál značky Philips • Výrobek nabíjejte, uchovávejte a používejte při teplotě mezi 5 °C a 35 °C. • Výrobek a baterie uchovávejte mimo dosah ohně a nevystavujte je přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám. • Pokud se výrobek nenormálně zahřeje, vydává zápach, změní barvu nebo pokud nabíjení trvá mnohem déle než obvykle, přestaňte výrobek používat nebo nabíjet a obraťte se na společnost Philips. • Nedávejte výrobky ani jejich baterie do mikrovlnné trouby ani na indukční sporáky. • Výrobek ani baterie nesmíte otevírat, upravovat, propichnout, poškodit ani demontovat. Mohli byste tak způsobit přehřívání baterií, únik obsaženého toxického nebezpečného látek. Baterie nezkratujte, dobíjejte baterie nenabíjejte příliš limit ani je nenabíjejte v obráceném pólovém směr. Baterie nepoužívejte, dojde-li ke baterie jakákoli látka, vyhněte se kontaktu takové baterie s kůží nebo očima. Pokud by k němu takovému došlo, příslušné místo opláchejte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Tekutina kazety na rychlé čištění Philips Quick Clean Pod Cartridge

• Uchovávejte mimo dosah dětí. • Nepolykejte.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Směrnice o rádiových zařízeních

• Holicí strojky řady S7000 jsou vybaveny Bluetooth třídy 2.• Rozhraní Bluetooth holicích strojků řady S7000 pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz.• Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný ve frekvenčním pásmu, ve kterém pracují holicí strojky řady S7000, je menší než 20 dBm.• Tento zařízení bylo navrženo tak, aby produkt splňoval podmínky článku 10(2), protože je možné ho provozovat alespoň v jednom členském státu EU podle zkoušky, a produkt byl v souladu s článkem 10(10), protože nemá žádné omezení na uvedení do provozu v žádném členském státě.• Společnost Philips tímto prohlašuje, že holicí strojky řady S7000 vyhovují základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.philips.com/support.

Podpora

Veškerou podporu k výrobkům, například nejčastější dotazy, naleznete na adrese na **www.philips.com/support**.
Na součásti, které podléhají běžnému opotřebení (jako například holicí hlavice a střihací jednotky), se nevztahují podmínky mezinárodní záruky.

Recyklace

• Tento symbol znamená, že elektrické výrobky a baterie nesmí být likvidovány společně s běžným domácím odpadem (obr. 3). • Dodržujte předpisy vaší země týkající se odděleného sběru odpadních elektrických výrobků a baterií.

Vyjmutí vestavěného dobíjecího akumulátoru

Vestavěný dobíjecí akumulátor smí z případě likvidace výrobku vyjmout pouze kvalifikovaný odborník. Před vyjmutím akumulátoru ověřte, zda je přístroj odpojen z elektrické zásuvky a zda je akumulátor zcela vybitý.

Při manipulaci s nářadím potřebným k otevření přístroje a při likvidaci akumulátoru dbejte všech nezbytných bezpečnostních opatření. • Při manipulaci s bateriemi se ujistěte, že máte suché ruce a že výrobek i baterie jsou suché. • Zabraňte nezáměrnému zkratování baterií po jejich vyjmutí z výrobku: nedovolte, aby se kontakty baterie dostaly do kontaktu s kovovými předměty (mince, sponky, prsteny). Nezabalujte baterie do hliníkové fólie. Před likvidací póly baterií přelepte páskou nebo je umístěte do plastového sáčku.

Pozor, pásky od baterie jsou ostré.

1 Točivým pohybem sejměte holicí hlavu z rukojeti.
2 Pod okraj panelu vložte plochý šroubovák a vypačte (obr. 4) ho.
3 Vyšroubujte dva šrouby horního dílu pomocí šroubováku (obr. 5) nebo šroubováku typu torx.
4 Vysuňte (obr. 6) přední kryt.
5 Přerušte můstek nahoře pomocí štípacích kleští (obr. 7).
6 Vložte plochý šroubovák na kteroukoli stranu těla holicího strojku uvolněte háčky (obr. 8).
7 Vysuňte napájecí jednotku z těla (obr. 9) strojku.
8 Ohněte háčky z pojistkou na stranu a sejměte průhledný kryt napájecí jednotky (obr. 10).
9 Zdvihněte držák baterie a odstřihněte dráty štípacími kleštěmi nebo nůžkami (obr. 11).
10 Ohněte konektory baterie na stranu pomocí štípacích kleští nebo šroubováku (obr. 12).
11 Vyjměte dobíjecí akumulátor.

Ochranné známky

Apple; logo Apple; iPad a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je služební známka společnosti Apple Inc. Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. • Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich používání společností Philips Personal Care probíhá na základě licence.

Dansk

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Brug kun produktet til det tilsigtede formål. Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden produkt og batterier og tilbehør tages i brug, og gem oplysningerne til senere brug. Misbrug kan føre til farer eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.
Boksen viser, hvilket tilbehør der leveres med dit produkt, og om produktet er Bluetooth-aktiveret.

Advarsel

• Til opladning af produktet må du kun bruge en SSLS-forsyningsenhed (sikkerhedslavtidsspænding med ekstra lav spænding) med en udgangsstrøm på 5 V, ≥ 1 A. For at sikre en sikker opladning i et fugtigt miljø (f.eks. på et badeværelse) må du kun bruge en IPX4-forsyningsenhed (stænktæt). En egnet forsyningsenhed (f.eks. Philips HQ87) kan købes via www.philips.com/support. Hvis du har brug for hjælp til at finde den korrekte USB-forsyningsenhed, kan du kontakte Philips Kundecenter i dit land (du kan finde kontaktoplysninger i den internationale garantifolder). Brug af en forsyningsenhed, der ikke overholder disse krav, kan medføre fare eller alvorlig personskade. • Opbevar USB-kablet, USB-forsyningsenheden og opladerenheden tørt (fig. 1) • Denne barbermaskine er vandtæt (fig. 2). Den er velegnet til brug i bade- eller brusekabine og kan rengøres under vandhanen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan shaveren kun betjenes trådløst. • Forsøg ikke at ændre på forsyningsenheden. • Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. • Tag apparatets stik ud af stikkontakten, inden den rengøres med vand. • Brug aldrig et beskadiget apparat. Udskift beskadigede dele med nye Philips-dele. • Brug kun koldt eller lunkent vand ved rengøring af apparatet. Rengør ikke apparatet med varme væsker, såsom kogende vand. • Brug kun shaveren på tør hud, skyldfrisk, skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler til rengøring af apparatet. • Placer altid rengøringsbørsten på et vandret underlag for at undgå, at vandet løber ud af børsten. • Sørg for, at rummet til rengøringssystemet er lukket, far du bruger rengøringssystemet. • For at undgå udsivende batterivæske skal du altid fjerne batterierne, hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid. • Hold kun hånd ved og gennem stikket i bunden af shaveren, når du skyller den. Dette er helt normalt og sandsynligvis ikke farligt, da al elektronikken er indkapslet i en tætsluttet motorenhed inde i shaveren. • Brug ikke strømforsyningsenheden i eller i nærheden af stikkontakter, som indeholder en strømforsyningsenhed til elektrisk barbermaskine. • Brug udelukkende de af strømforsyningsenheden. • Brug ikke rensebørsten på tør hud, beskadiget hud, åbne sår, sår, der er i gang med at hele, hud, der er i gang med at komme sig efter en operation, eller hvis du lider af hudsygdomme eller svær hudirritation, f.eks. acne, solskoldning, hudinfektion, hudkræft, betændelse, eksem, psoriasis, nylonallergi osv. • Brug ikke rensebørsten, hvis du tager medicin med kortikosteroider. • Fjern piercinger, smykker, briller osv., før du bruger apparatet. • Vær forsigtig, hvis du bruger din smartphone i nærheden af vand og i fugtige omgivelser. • Radiobølgerne kan påvirke driften af pacemakere og andet medicinsk udstyr. Tal med din læge, og hold apparatet mindst 20 cm væk. • Maks. støjniveau: Lc = 69 dB(A) • Brug kun originalt Philips-tilbehør eller -forbrugsprodukter. • Brug, opbal og opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 5° C og 35° C. • Hold produktet og batterierne væk fra ild og direkte sollys. • Hvis produktet er beskadiget, f.eks. i form af revner, misfarvning eller hvis opladningen tager længere end normalt, skal du ophøre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips. • Du må ikke komme produkter og deres batterier i mikroovne eller placere dem på induktionskogepladen. • For at forhindre, at batterierne overophedes eller afgiver giftstoffer eller farlige stoffer, må du ikke kortslutte, overoplade eller vende hul på, beskadige eller skille produkter eller batteriet ad. Batterierne må ikke kortslutter, overoplades eller udsættes for omvendt elektrisk ladning. • Hvis batterierne er ødelagt eller lækker, skal du undgå kontakt med hud og øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge lægehjælp.

Philips Quick Clean Pod Cartridge-væske

• Opbevares utilgængeligt for børn. • Må ikke sluges.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Direktiv om radioudstyr

• Apparater i S7000-serien er udstyret med Bluetooth klasse 2.• Det frekvensbånd, som Bluetooth-funktionen på apparater i S7000-serien kører i, er 2,4 GHz.• Den maksimale radiofrekvenseffekt, der udstråles i det frekvensbånd, hvor apparater i S7000-serien kører, er <20 dBm.• Dette udstyr er fremstillet på en sådan måde, at produktet overholder kravene i artikel 10(2), da det kan betjenes i mindst én EU-medlemsstat, som undersøgt, og produktet overholder artikel 10(10), da det ikke har nogen begrænsninger med hensyn til betjening i alle EU-medlemsstater.• Philips erklærer hermed, at apparater i S7000-serien overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæringen kan ses på www.philips.com/support.

Støtte

For produktsupport såsom ofte stillede spørgsmål kan du besøge **www.philips.com/support**.
Dele, der udsættes for normal slitage (såsom skærehoveder og skærenheder), er ikke omfattet af den internationale garanti.

Genanvendelse

• Dette symbol betyder, at elektriske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (fig. 3). • Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter og batterier.

Fjernelse af indbygget genopladeligt batteri

Det indbyggede genopladelige batteri skal kun fjernes af en kvalificeret fagmand, når apparatet kasseres. Før batteriet fjernes, skal du sørge for, at apparatet er taget ud af stikkontakten, og at batteriet er fuldstændigt afladet.

Overhold de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når du anvender værktøj til at åbne apparatet, og når du bortskaffer det genopladelige batteri. • Når du håndterer batterier, skal du sørge for, at dine hænder, produktet og batterierne er tørre. • For at undgå en utilsigtet kortslutning af batterierne efter fjernelse, må du ikke lade batteripolerne komme i kontakt med metalgenstande (f.eks. mønter, hårnåle, ringe). Batterierne må ikke pakkes ind i aluminiumsfolie. Sæt tape på batteripolerne, eller læg batterierne i en plastikpose, før du kasserer dem.

Pas på: Strimlerne på batteriet er skarpe.

1 Drej skærehovedet for at fjerne det fra håndtaget.
2 Sæt en skruetrækker ind under panelets kant, og fjern panelet (fig. 4).
3 Fjern de to skruer øverst med en stjerneskruetrækker eller en almindelig skruetrækker (fig. 5).
4 Skub frontdækslet af (fig. 6).
5 Bryd broen øverst med en knibtang (fig. 7).
6 Indsæt en skruetrækker på en af siderne for at frigøre krogene (fig. 8).
7 Tag motorenheden ud af kabinettet (fig. 9).
8 Bøj klikkrogene til side, og fjern det transparente låg fra motorenheden (fig. 10).
9 Løft batteriholderen ud, og klip ledningerne over med en knibtang eller en saks (fig. 11).
10 Fjern batteripakken fra batteriholderen (fig. 12).
11 Fjern det genopladelige batteri.

Varemærker

Apple, Apple-logo, iPad og iPhone er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. • Android er et varemærke tilhørende Google Inc. Google Play, og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc. • Bluetooth®-mærke og logoer registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker tilhørende Philips Personal Care sker i henhold til licens.

Deutsch

Wichtige Sicherheitsinformationen

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts, des Akkus und des Zubehörs aufmerksam durch, und bewahren Sie sie zum späteren Verwendung auf. Ein Missbrauch stellt eine Gefahr dar und kann zu schweren Verletzungen führen. Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren.
Die Verpackung zeigt, welches Zubehör mit Ihrem Produkt geliefert wird und ob Ihr Produkt Bluetooth-fähig ist.

Warnhinweis

• Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts nur ein zertifiziertes Sicherheitskleinspannungs(SELV)-Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 5 V, ≥ 1 A. Verwenden Sie zum sicheren Laden in feuchter Umgebung (z. B. im Badezimmer) nur ein (spritzwassergeschütztes) Netzteil der Schutzklasse IPX4. Ein geeignetes Netzteil (z. B. Philips HQ87) kann unter www.philips.com/support bezogen werden. Wenn Sie Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen USB-Netzteil benötigen, können Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land wenden (Kontaktinformationen finden Sie in der internationalen Garantieschrift). Die Verwendung eines nicht zertifizierten Netzteils kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen. • Die Stromversorgungseinheit und die Ladestation dürfen nicht nass werden. (Abb. 1) • Dieser Rasierer ist wasserdicht (Abb. 2). Es ist für die Verwendung im Bad oder unter der Dusche geeignet und kann mit fließendem Wasser gereinigt werden. Aus Sicherheitsgründen darf dieser Rasierer daher nur kabellos verwendet werden. • Nehmen Sie keine Änderungen an der Stromversorgungseinheit vor. • Dies ist normal und nicht gefährlich, da sich alle Elektronikbauteile in einem versiegelten Netzteil im Rasierer befinden. • Verwenden Sie das Netzteil nicht in oder in der Nähe von Steckdosen, an denen ein elektrischer Rasierer angeschlossen ist. • Schließen Sie kein Ladegerät an das Netzteil an. • Verwenden Sie die Reinigungsbürste nicht auf rissiger, offener, verletzter oder kranker Haut oder bei Hautkrankheiten wie z. B. starker Akne, Sonnenbrand, Hautinfektion, Hautkrebs, Entzündung, Ekzem, Schuppenflechte, Nylonallergie usw. leiden. • Verwenden Sie die Reinigungsbürste nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Kortikosteroide enthalten. • Entfernen Sie vor der Rasur oder Reinigung Folien, Schmuck, Brillen usw. Seien Sie das Gerät benutzen. • Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Smartphone in der Nähe von Wasser und in feuchten Umgebungen benutzen. • Radiowellen können die Funktion von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten beeinträchtigen. Befragen Sie Ihren Arzt, und halten Sie das Gerät mindestens 20 cm entfernt. • Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile oder -Verbrauchsmaterialien von Philips. • Benutzen, laden und verwahren Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C. • Halten Sie das Produkt und die Akkus von Feuer fern und setzen Sie sie keinem direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. • Wenn das Produkt beschädigt wird, einen ungewöhnlichen Geruch entwickelt, die Farbe ändert oder wenn das Laden viel länger dauert als üblich, beenden Sie die Verwendung und das Laden des Produkts und wenden Sie sich an Philips. • Legen Sie Produkte und Batterien nicht in Mikrowellen oder auf Induktionsherde. • Um die Aufheizung oder die Freisetzung giftiger oder gefährlicher Substanzen aus den Akkus zu verhindern, sollten Sie das Produkt oder die Akkus nicht öffnen, modifizieren, durchbohren, beschädigen oder zerlegen. Überladen Sie die Akkus nicht, verursachen Sie keinen Kurzschluss und laden Sie sie nicht in umgekehrt auf. • Wenn Batterien beschädigt oder undicht sind, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut oder dem Auge. Wenn dies der Fall ist, spülen Sie die entsprechende Stelle sofort gründlich mit Wasser. Suchen Sie ein medizinische Hilfe.

Flüssigkeit für Philips Reinigungskartusche

• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen • Nicht schlucken.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Vorschriften bezüglich der Gefährdung durch elektromagnetische Felder.

Gerät mit Funkkomponenten

• Die Geräte der S7000-Serie sind mit Bluetooth der Klasse 2 ausgestattet.• Das Frequenzband, in dem Bluetooth bei den Geräten der S7000-Serie arbeitet, ist 2,4 GHz.• Die maximale Hochfrequenzleistung, abgestrahlt in dem Frequenzband, in dem die Geräte der S7000-Serie arbeiten, beträgt weniger als 20 dBm.• Dieses Gerät ist so konstruiert, dass das Produkt die Anforderungen von Artikel 10 (2) erfüllt, da es gemäß Überprüfung in mindestens einem EU-Mitgliedstaat verwendet werden darf. Dieses Produkt ist konform mit Artikel 10 (10), da es keinen Beschränkungen bezüglich der Inbetriebnahme in allen EU-Mitgliedstaaten unterliegt.• Philips erklärt hiermit, dass die Geräte der S7000-Serie die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Die Konformitätserklärung kann unter www.philips.com/support eingesehen werden.

Support

Weitere Informationen zum Produktsupport, wie zum Beispiel häufig gestellte Fragen, finden Sie unter **www.philips.com/support**.
Teile, die normalem Verschleiß ausgesetzt sind (z. B. Scherköpfe und Schneideeinheiten), unterliegen nicht den Bestimmungen der internationalen Garantie.

Recycling

• Dieses Symbol bedeutet, dass Elektrogeräte und Akkus/Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen (Abb. 3). • Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien.

Entfernen des integrierten Akkus

Der integrierte Akku darf nur von einer qualifizierten Fachkraft entfernt werden, wenn das Gerät entsorgt wird. Vergewissern Sie sich vor dem Entfernen zu vergewissern, dass das Gerät vom Netz getrennt ist und der Akku vollständig entleert ist.

Treffen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie das Gerät öffnen und Werkzeuge verwenden, und wenn Sie den wiederaufladbaren Akku entfernen. • Achten Sie beim Umgang mit Batterien darauf, dass Ihre Hände, das Produkt und die Batterien beim Einsetzen der Batterien trocken sind. • Um ein versehentliches Kurzschließen der Batterien nach dem Entfernen zu vermeiden, dürfen die Batterieanschlüsse nicht mit Metallobjekten in Kontakt kommen (z. B. Münzen, Haarnadeln, Ringe). Wickeln Sie die Batterien nicht in Alufolie. Stecken Sie die Batterien in einen Plastikbeutel, bevor Sie sie entsorgen.

Vorsicht: Die Schienen am Akku sind scharf!

1 Drehen Sie den Scherkopf, um ihn aus dem Griff zu entfernen.
2 Schieben Sie einen Schlitzschraubendreher unter den Rand der Blende, und hebeln Sie sie ab (Abb. 4).
3 Entfernen Sie die beiden Schrauben von der Oberseite mit einem Torx- oder Schlitz-Schraubendreher (Abb. 5).
4 Schieben Sie die vordere Schale ab (Abb. 6).
5 Unterbrechen Sie die Brücke an der Oberseite mit einem Drahtschneider (Abb. 7).
6 Schieben Sie einen Schlitzschraubendreher in eine Seite des Rasierers, um die Haken (Abb. 8) zu lösen.
7 Nehmen Sie das Netzteil aus dem Gehäuse (Abb. 9).
8 Biegen Sie die Haken beiseite, und entfernen Sie die transparente Abdeckung der Akkueinheit (Abb. 10).
9 Heben Sie den Akkuhalter heraus, und schneiden Sie die Drähte mit einer Drahtschere oder einer Schere (Abb. 11) ab.
10 Biegen Sie die Akkulaschen mit einer Zange oder einem Schraubendreher (Abb. 12) beiseite.
11 Entnehmen Sie den Akku.

Marken

Apple, das Apple-Logo, iPad und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. • Android ist eine eingetragene Marke von Google Inc. Google Play und das Google Play-Logo sind eingetragene Marken von Google Inc. • Die Wortmarke und die Logos für Bluetooth® sind eingetragene Marken im Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken durch Philips Personal Care erfolgt unter Lizenz.

Eesti

Tähtis ohutusteave

Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel. Enne toote, selle aku ja tarvikute kasutamist lugege see oluline teave hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles. Ebaõige kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi ja tõsiseid tervisekahjustusi. Kaasaolevad tarvikud võivad erinevatel toodetel olla erinevad.
Karbil on näidatud tootega kaasaolevad tarvikud ning see, kas toode on Bluetoothiga varustatud.

Hoiatus

• Toote laadimiseks kasutage ainult sertifitseeritud kaitseväikepinge (SELV) toiteplokki väljundvõimsusega 5 V, ≥ 1 A. Ohutu laadimise tagamiseks niiskes keskkonnas (nt vannitoas) kasutage ainult IPX4 (pritsmekindel) toiteplokki. Sobiva toiteploki (nt Philips HQ87) saate hankida veebiaadressilt www.philips.com/support kaudu. Kui vajate abi õige USB-toiteploki leidmiseks, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega (vt kontaktandmeid rahvusvahelise garantii lehelt). Sertifitseerimata toiteploki kasutamine võib põhjustada ohtlikke või põhjustada tõsiseid vigastusi. • Hoidke USB-kaabel, USB-toiteplokk ja laadimisalus kuivana (joon. 1) • See pardel on veekindel (joon. 2). Sobib kasutamiseks vannis või dušš all ning puhastamiseks kraani all. Ohutuse tagamiseks saab habemeajamist vaid juhtmeta kasutada. • Ärge toiteplokk muutke. • See on normaalne ega ohtlik, kuna kõik elektroonikakomponendid asuvad seadme sees hermeetiliselt suletud toiteplokis. • Toiteploki pöördumatu kahjustamise vältimiseks ärge kasutage seda veega täidetud, kui neid valamispesus või nende all antud jahedat soodne otsik kasutamise kohta ja nad mõistavad selle ja seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Ärge laske lastel seadet järelevalveta puhastada ega kasutada. • Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud. • Ärge kasutage ega hoiustage seadet ega selle laadimisalust kõrgete temperatuuride juures ega kohtades, kus see võib kahjustuda saada. • Kasutage kahjustunud osad uute Philipsi osadega. • Kasutage seadme puhastamiseks ainult kuiva lappi. • Ärge kasutage seadme puhastamiseks kuuma vett ega kuumi vedelikke. • Kasutage ainult Philipsi originaalvarustuse ja -tarvikuid. • Ärge kasutage seadme puhastamiseks surudõhku, küürimiskäsnu, abrasiivseid puhastusvahendeid ega söövivaid vedelikke. • Pange puhastusasutisse kasutamise järel kuivama. • Ärge kasutage seadet, kui selle aku või pinnad on purunenud. • Veendage alati enne puhastussüsteemi kasutamist, et kaasti kamber oleks suletud. • Ärge kasutusvälmis puhastussüsteemi pesuvahendi lekkimise ärahoidmiseks teise kohta paigutage. • Loputamise ajal tilgub seadme põhjal olevast pesast vett välja. See on normaalne ega ohtlik, kuna kõik elektrilised osad on pardli sees olevas hermeetiliselt suletud toiteplokis. • Toiteploki pöördumatu kahjustamise vältimiseks ärge kasutage seadet veega täidetud, kui neid valamispesus või nende all antud jahedat soodne otsik kasutamise kohta ja nad mõistavad selle ja seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Ärge laske lastel seadet järelevalveta puhastada ega kasutada. • Ärge kasutage puhastusharja ketendaval nahal, lahtisel haaval, paranevat haaval, operatsioonist paranenval nahal või kui teil on nahahaigus, nagu näiteks raske akne, päevitushaavad, põletushaavad, nahainfektsioon, nahavähk, põletik, ekseem, psoriaas, allergia nailoni vastu jne. • Ärge kasutage puhastusharja, kui võtate steroidsel põhinevaid ravimeid. • Kõigepealt eemaldage kaitsekiled, ehted, prillid jms enne raseerimist või puhastamist. • Olge ettevaatlik, kui kasutate oma nutitelefoni ja niiskes keskkonnas tuleb olla ettevaatlik. • Raadiolained võivad halvendada südamestimulaatorite ja muude meditsiiniseadmete tööd. Nõu saamiseks konsulteerige arstiga ja hoidke seadet vähemalt 20 cm kaugusel. • Maksimaalne müratase: Lc = 69 dB(A) • Kasutage ainult Philipsi originaaltarvikuid või kulutarvikuid. • Laadige, kasutage ja hoiustage toodet temperatuuril 5–35 °C. • Hoidke toode ja akud eemal tulest ja ärge jätke neid otsese päikesevalguse või kõrge temperatuuri kätte pikaks ajaks. • Lõpetage kasutamine ja võtke ühendust Philipsiga, kui seade on mõranenud, muudab värvi või kui laadimine võtab tavapärasest kauem aega. Jätkake toote kasutamise ja laadimise ning võtke ühendust Philipsiga. • Ärge pange toodet ja nende akusid mikrolaineahju või induktsioonpliidilitele. • Akude kuumenemise või mürgiste või ohtlike ainete väljapääsemise vältimiseks ärge üritage patareisid avada, muuta, läbistada, kahjustada ega lõhkuda. Ärge lühistage akusid ega pöörake nende polaarsust ümber. Ärge kasutage akusid, mis on kahjustatud või lekivad. Vältige kokkupuudet naha või

Pas op, de batterijtips zijn scherp.

1 Draai het scheerhoofd van het handvat af.
2 Plaats een platte schroevendraaier of de rand van het paneel en wrik het eraf (Fig. 4).
3 Verwijder de twee schroeven van de bovenkant met een inbussleutel of platte schroevendraaier (Fig. 5).
4 Schuif de behuizing weg (Fig. 6).
5 Breek de brug bovenop met een draadsnijder (Fig. 7).
6 Plaats een platte schroevendraaier aan weerszijden van de scheerapparaatbehuizing om de haken (Fig. 8) los te maken.
7 Schuif de voedingsunit uit de behuizing (Fig. 9).
8 Buig de haken opzij en verwijder de transparante kap van de voedingsunit (Fig. 10).
9 Til de batterijhouder uit het apparaat en knip de draden door met een snijtang of schaar (Fig. 11).
10 Buig de batterijcontacten opzij met een snijtang of een schroevendraaier (Fig. 12).
11 Verwijder de oplaadbare batterij.

Handelsmerken

Apple, het Apple-logo, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Google, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc. Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door Philips Personal Care geschiedt onder licentie.

Norsk

Viktig sikkerhetsinformasjon

Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet. Les nøye gjennom denne viktige informasjonen før du bruker produktet, samt batteriene og tilbehøret som følger med. Ta vare på denne veiledningen for fremtidig bruk kan medføre risiko eller alvorlige skader. Tilbeheret som følger med, kan variere for de ulike produktene. Risikoen viser hvilket tilbehør som leveres med produktet og om produktet er Bluetooth-aktivert.

Advarsel

• For å lade produktet må du kun bruke en sertifisert sikkerhetsforsyningsenhet med ekstra lav spenning (SELV) med utgangseffekt 5 V, ≥ 1 A. For sikker lading i et fuktig miljø (f.eks. på et bad), må det kun brukes en IPX4 (sprutsikker) forsyningsenhet. En passende forsyningsenhet (f.eks. Philips HQ87) er tilgjengelig via www.philips.com/support. Hvis du trenger hjelp til å finne den rikte USB-forsyningsenheten, kan du kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor (se garantiinformasjonen for telefonnummer). Ikke bruk produktet til lading hvis det er skader på forsyningsenheten, kontakten eller ledningen. Ikke bruk en ikke-sertifisert forsyningsenhet kan forårsake farer eller alvorlige skader. • Hold USB-kabelen, USB-forsyningsenheten og ladestativet borte fra: – varme overflater, som for eksempel en komfyr, en radiator eller andre apparater (f.eks. TV) som avgir mye varme – åpen ild – bruksområder som bruker sterke magnetfelter • Ikke bruk produktet til å lade opp andre batterier enn de som er levert med produktet. Ikke bruk batterier som er skadet, lekker eller ikke er ladet helt. Ikke bruk batteriene til andre formål. Ikke bruk batteriene på en måte som kan forårsake brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer. • Ikke bruk produktet, batteriene eller tilbehøret i nærheten av barn uten tilsyn. Ikke la barn eller personer, som ikke er i stand til å bruke produktet på en sikker måte, bruke produktet uten tilsyn. Barn og personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår tilsynsmannens farer, kan bruke apparatet. Barn må ikke leke med apparatet. Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn. • Koble fra apparatet før du rengjør det med en fuktig klut. Ikke rengjør apparatet med nedsatt sikkerhet. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller skarpe gjenstander for å rengjøre apparatet. Ikke la vann eller andre væsker komme i kontakt med andre deler av apparatet. Apparatet skal kun rengjøres med kaldt eller lunkent vann. • Av hensyn til hygienen bør apparatet bare brukes av én person. • Ikke bruk trukket, skadet, deformert, skurrende eller vått apparat som brenn eller apparatet er fuktig. Ikke bruk apparatet dersom det lege for kald og oppbevar apparatet minst 20 cm unna. • Maksimalt støynivå: Lc = 69 dB (A)• Bruk kun originale tilbehørs- eller forbruksdeler fra Philips. • Lad opp, bruk og oppbevar produktet ved en temperatur på mellom 5 °C og 35 °C. • Produktet må ikke brukes i områder med høy temperatur. • Det kan oppstå en brannfare hvis det utsettes for ekstrem temperatur. • Hvis produktet blir unormalt varmt, avgir lukt, endrer farge eller tar unormalt lang tid å lade, skal du slutte å bruke det og kontakte nærmeste autoriserte Philips-forhandler. • Bruk kun produktet med den medfølgende batteriet i riktig polaritet og ikke kombiner batterier av forskjellig type, gammelt og nytt batteri eller nye batterier med forskjellig kapasitet. • Ikke forsøk å åpne, utføre endringer på, stikke hull på, skade eller demontere produktet eller batteriene. Hvis det dette kan føre til at batteriene lekker, eller skjer det skader på produktet, må du passe på at du ikke får batterisyren på huden eller i øynene. Hvis dette skulle skje, må du øyeblikkelig skylle godt med vann og kontakte lege.

Væske til Philips hurtigrengjøringspatron

• Oppbevares utilgjengelig for barn • Får ikke svelges

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Instrukser for radioutstyr

• Apparater i 57000-serien er utstyrt med Bluetooth Class 2 • Bluetooth på apparater i 57000-serien fungerer på frekvensbånd 2,4 GHz • Maksimal utstrålt effekt i frekvensbånder der apparatene i 57000-serien fungerer, er mindre enn 20 dBm • Dette utstyret er konstruert slik at produktet oppfyller kravet i artikkel 10 (2), siden det kan brukes i minst en EU-medlemsstat som understøtt, og produktet er konstruert slik at det kan brukes uten begrensninger i alle har noen restriksjoner på bruk i EU-land. • Philips erklærer at apparatene i 57000-serien er i samsvar med grunnlegende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Erklæring om overensstemmelse kan konsulteres på www.philips.com/support.

Stotte

Gå til **www.philips.com/support** for produktstøtte og en oversikt over vanlige spørsmål.

Sveter som er utsatt for normal slitasje (som barberingshoder og klippeenheter) er ikke dekket av den internasjonale garantien.

Resirkulering

• Dette symbolet betyr at elektriske produkter og batterier ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall (Fig. 3) • Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske produkter og batterier.

Fjerning av innebygd oppladbart batteri

Det innebygde oppladbare batteriet må kun fjernes av en kvalifisert tekniker når apparatet kastes. For du fjerner batteriet, må du sjekke at stapselet til apparatet er tatt ut av stikkontakten, og at batteriet er helt tomt.

Følg nedvendige sikkerhetsregler når du bruker verktøy for å åpne apparatet, og når du kaster det oppladbare batteriet. • Pass på at du ikke skader produktdeler eller batteriene under fjerning av batteriet. • Hvis batteriet er i tvil om hvordan batteriene. • Ikke la batteripolene på de fjernede batteriene komme i kontakt med metallgjenstander (f.eks. mynter, bestikk, blyanter, ringer), da dette kan føre til kortslutning og overoppheting. Ikke pakk inn batteriene i aluminiumsfolie. Tejp over batteripolene eller legg batteriene i en plastpose inn for kasserer dem.

Vær forsiktig! Batteristrimlene er skarpe.

1 Vri skjæreenheten for å ta av den fra håndtaket.
2 Sett inn en flat skrutrekker under kanten på panelet og vipp det av (Fig. 4).
3 Fjern de to skruene på toppen med en torx-skrutrekker eller flat skrutrekker (Fig. 5).
4 Skyv av (Fig. 6) skallet først.
5 Bryt broen øverst ved hjelp av en trådkutter (Fig. 7).
6 Sett inn en flat skrutrekker på hver side av apparatholderen for å frigjøre krokene (Fig. 8).
7 Skyv drivverket ut av kabinettet (Fig. 9).
8 Bøy åpne krokene til sides, og ta av det gjennomsiktige dekslet på drivverket (Fig. 10).
9 Løft ut batteriholderen, og klipp over ledningene med en avbitertang eller saks (Fig. 11).
10 Bøy batteriflikene til sides med en avbitertang eller skrutrekker (Fig. 12).
11 Ta ut det oppladbare batteriet.

Varemerker

Apple, Apple-logoen, iPad og iPhone er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke Apple Inc. Google, Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google Inc. The Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc. og bruken av slike merker av Philips Personal Care er underlagt lisens.

Polski

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Produkt ten należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed użyciem produktu oraz akumulatorów i akcesoriów do niego zapoznaj się dokładnie z brosz ą informacyjną i zachowaj ją na przyszłość. Niewłaściwe stosowanie może powodować ryzyko lub spowodować obrażenia. Akcesoria dołączone do produktu mogą się różnić w zależności od produktu.

Na pudełku znajdują się dalsze przydatne informacje dotyczące produktu.

Na czas ładowania się lub łączenia urządzenia akcesoryjnego w komplecie z produktem oraz informacje, czy produkt jest wyposażony w technologię Bluetooth.

Ostrzeżenie

• Do ładowania produktu należy używać wyłącznie certyfikowanego bezpiecznego zasilacza o bardzo niskim napięciu (SELV) o parametrach wyjściowych 5 V, ≥ 1 A. Aby zapewnić bezpieczne ładowanie w wilgotnym środowisku (np. w łazience), należy używać wyłącznie zasilacza IPX4 (bryzgoszczelnego). Odpowiedni zasilacz (np. Philips HQ87) jest dostępny na stronie www.philips.com/support. Jeśli potrzebna jest pomoc w znalezieniu właściwego zasilacza USB, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju (dane kontaktowe znajdują się w broszurze gwarancyjnej). Korzystanie z niecertyfikowanego zasilacza może spowodować zagrożenia lub poważne obrażenia • Kabel USB, zasilacz USB i podstawkę ładującą przechowuj w suchym miejscu (tzn. 1 • Gdzie ich wodoodporna (rys. 2). Można jej używać w wannie lub pod prysznicem oraz można ją myć pod bieżącą wodą. 2 • Nie należy używać urządzenia, jeśli zasilacz, kabel zasilający lub trybie zasilania bezprzewodowego • Nie modyfikuj zasilacza • Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani konserwować go bez nadzoru. • Zanim zamkniesz pokrywę, wytrnij wtyczkę z gniazdka sieciowego • Nie używaj uszkodzonego zasilacza. Wymień uszkodzone elementy na nowe części firmy Philips • Do mycia urządzenia używaj wyłącznie ściereczki lekko zwilżonej wodą. Ze względów higienicznych z urządzenia powinna korzystać tylko jedna osoba. • Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj sprężonego powietrza, szorstkich czyścików, środków ściernych ani żrących płynów • Zawsze używaj bazy czyszczącej (w zależności, rowniej i pozostawiaj ją do wyschnięcia przed użyciem. Nie używaj bazy czyszczącej zawsze należy upewnić się, że komora wkładu jest zamknięta. • Gdy baza czyszcząca jest gotowa do użycia, rozpocznij jej pomocnicze cykle czyszczenia, sygnalizowane przez wyłączenie się lampki. Czyszczenie spłukania może wyciekać woda z gniazda u dołu urządzenia. Jest to zjawisko normalne i nie jest niebezpieczne • Nie należy dotykać ostrych części urządzenia, takich jak ostrza maszynek do golenia, ani czyścić ich twardymi przedmiotami. Należy uważać, aby nie dotknąć ostrych części urządzenia podczas jego opróżniania lub wkładania. • Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub jeśli widoczne są uszkodzenia. Jeśli urządzenie zostało upuszczone, a jego obudowa wydaje się uszkodzona, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Philips. • Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenki mikrofalowe lub na kuchence mikrofalowej • Nie demontuj urządzenia oraz jego baterii lub akumulatorów, aby nie dopuścić do nagrzewania się baterii lub akumulatorów i uwalniania niebezpiecznych substancji • Nie przeładowuj akumulatorów ani ładowarek w odwrotny sposób. • W przypadku uszkodzenia lub wycieku z akumulatorów należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Jeśli do tego dojdzie, należy niezwłocznie dokładnie przemyć to miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.

Plyn Philips Quick Clean Pod Cartridge

• Chronić przed dziećmi. • Nie połykać.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To Philips urządzenie spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Dyrektywa dotycząca sprzetu radiowego

• Urządzenia z serii 57000 są wyposażone w technologię Bluetooth klasy 2 • Pasmo częstotliwości, w którym działa funkcja Bluetooth w urządzeniach serii 57000, to 2,4 GHz • Maksymalna moc częstotliwości w paśmie częstotliwości, w którym działają urządzenia serii 57000, wynosi mniej niż 20 dBm • Produkt jest zgodny z wymaganiami artykułu 10(2) i może być wykorzystywany we wszystkich krajach członkowskich UE. Jest też zgodny z artykułem 10(10) i nie ma ograniczeń we wdrożeniu do użytkowania we wszystkich krajach członkowskich UE • Firma Philips niniejszym oświadcza, że urządzenie z serii 57000 spełniają wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 2014/53/UE. Treść deklaracji zgodności znajduje się na stronie www.philips.com/support.

Pomoc techniczna

W celu uzyskania pomocy technicznej dotyczącej produktu, np. odpowiedzi na często zadawane pytania, odwiedź stronę **www.philips.com/support**.

Część podlegające normalnemu zużyciu (takie jak głowice golące i elementy tnące) nie są objęte gwarancją międzynarodową.

Recykling

• Ten symbol (rys. 3) oznacza, że produktów elektrycznych oraz akumulatorów lub baterii do nich, po okresie ich użytkowania, nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych • Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt oraz baterie i lub akumulatory do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów – w tym do oddawania baterii i akumulatorów do punktów zbiórki bez jednostki ogranicz. użytku sprzęt oraz baterie i akumulatory mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. • Gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Usuwanie wbudowanego akumulatora

Po wyrzuceniu urządzenia wbudowany akumulator może zostać wyjęty wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę. Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, że urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego, a akumulator jest całkowicie rozładowany.

Przestrzegaj wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa podczas otwierania urządzenia za pomocą narzędzi i podczas utylizacji akumulatora. • Podczas obchodzenia się z bateriami lub akumulatorami uważaj, aby nie uszkodzić elementów urządzenia lub akumulatory są suche. • Aby uniknąć przypadkowego zwarcia baterii lub akumulatora po wyjęciu, nie pozwól, aby styki baterii lub akumulatora zetknęły się z metalowymi przedmiotami (np. monetami, spinkami do włosów, pierścionkami). Nie zawijaj baterii lub akumulatorów w folię aluminiową. Przed wyrzuceniem baterii lub akumulatorów należy włożyć je do plastikowej torebki lub zakleić ich styki taśmą.

Należy zachować ostrożność, gdyż styki akumulatora są ostre.

1 Wykręć głowicę golącą, aby wyjąć ją z uchwytu.
2 Włóż płaski wkrętak pod krawędź panelu i podważ (rys. 4).
3 Wykręć dwa wkręty z góry wkrętakiem torx lub płaskim (rys. 5).
4 Zsuń (rys. 6) przednią część obudowy.
5 Przetnij mostek na górze szczypcami (rys. 7) do cięcia drutu.
6 Włóż płaski wkrętak z boku każdego uchwytu golarki, aby zwolnić (rys. 8).
7 Wysuń moduł zasilający z urządzenia (rys. 9).
8 Odegnij zatrzaski na boki i zdejmij przezroczystą osłonę modułu (rys. 10) zasilającego.
9 Wyjmij komorę akumulatora i przetnij przewody za pomocą szczypiec lub nożyczek (rys. 11).
10 Odegnij zaciski akumulatora na bok za pomocą szczypiec lub wkrętaka (rys. 12).
11 Wyjmij akumulator.

Znaki towarowe

Apple, logo Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc. • Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie tych znaków przez firmę Philips Personal Care jest objęte licencją

Português

Informações de segurança importantes

Utilize o produto apenas para o fim a que se destina. Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o produto e os respetivos acessórios e baterias e guarde-as para consulta futura. Uma utilização indevida pode resultar em perigo ou lesões graves. Os acessórios fornecidos podem variar consoante os produtos.

Na caixa são indicados os acessórios que são fornecidos com o produto e se o produto dispõe de tecnologia Bluetooth.

Aviso

• Para carregar o produto, utilize apenas uma unidade de alimentação de tensão ultra baixa segura (SELV) e certificada com classificação de saída de 5 V, ≥ 1 A. Para carregar com segurança num ambiente húmido (por exemplo, na casa de banho), utilize apenas uma unidade de alimentação com classificação IPX4 (a prova de salpicos). Pode obter uma unidade de alimentação adequada (por exemplo, Philips HQ87) através de www.philips.com/support. Se precisar de ajuda para encontrar a unidade de alimentação USB correta, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia internacional). A utilização de uma unidade de alimentação não certificada pode representar perigo ou causar lesões graves. • Mantenha o cabo USB, a unidade de alimentação USB e a base de carga secos (fig. 1) • Esta máquina de barbear é à prova de água (fig. 2). É adequada para utilização durante o banho ou duche e para lavar na torneira. Por motivos de segurança, a máquina de barbear só pode ser ligada à corrente • Não a modifique a unidade de alimentação. • Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e a que compreendem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão • Desligue o aparelho da corrente antes de o limpar com água a torneira. Utilize apenas a função de limpeza com água a torneira nos pentes novos. • Utilize apenas água fria ou tépida para limpar o aparelho • Por questões de higiene, o aparelho só deve ser utilizado por uma pessoa. • Nunca utilize ar comprimido, esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos para limpar o aparelho • Coloque sempre o sistema de limpeza sobre uma superfície estável, plana e horizontal para evitar fugas. • Certifique-se sempre de que o compartimento da recarga está fechado antes de utilizar o sistema de limpeza • Quando o sistema de limpeza estiver pronto a utilizar, não deve ser deslocado para não haver fugas do líquido de limpeza. • Pode pingar água da tomada na base da máquina de barbear ao enxaguá-la à torneira. Isto é normal e não é perigoso, visto que todos os componentes elétricos estão protegidos numa unidade de alimentação isolada no interior da máquina de barbear. • Não utilize a unidade de alimentação em pertos de tomadas que tenham um ambientador elétrico, para evitar danos irreparáveis à unidade de alimentação. • Não utilize a escova de limpeza em pele gretada, feridas abertas, feridas em processo de cicatrização e pele a recuperar de uma cirurgia ou se sofrer de alguma doença de pele ou irritação de pele grave, como acne grave, queimadura solar, infeção na pele, cancro de pele, inflamação, eczema, psoríase, alergia ao nylon, etc • Não utilize a escova de limpeza se tomar medicação à base de esteroides • Retire piercings, jóias, óculos, etc. antes de utilizar o aparelho • Tenha cuidado ao manusear o smartphone perto da água e em ambientes húmidos. • As ondas de rádio podem prejudicar o funcionamento dos pacemakers e de outros dispositivos médicos. Consulte o seu médico para obter conselhos e mantenha o aparelho a uma distância de, pelo menos, 20 cm • Utilize apenas acessórios ou consumíveis originais da Philips. • Carregue, utilize e guarde o produto a uma temperatura entre 5 °C e 35 °C. • Mantenha o produto e as pilhas afastados de fontes de calor, e não os exponha à luz solar direta nem a altas temperaturas • Se o produto aquecer anormalmente ou emanar um odor desagradável, mudar de cor ou o tempo de carregamento for muito superior ao habitual, não utilize nem carregue o produto e contacte a Philips • Não coloque os produtos e as respetivas pilhas em fornos de micro-ondas ou placas de indução • Para impedir que as pilhas aqueçam ou libertem substâncias tóxicas ou perigosas, não abra, modifique, perfure, danifique ou desmonte o produto ou a bateria. Não cause curto-circuitos, não carregue excessivamente nem inverta a corrente das pilhas • Se as pilhas estiverem danificadas ou com fugas, evite o contacto com a pele ou os olhos. Caso isto ocorra, lave imediatamente com água e procure assistência médica.

Líquido do cartucho de limpeza rápida Philips

• Manter fora do alcance das crianças. • Não ingerir.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Diretiva sobre equipamento de rádio

• Os aparelhos da série 57000 estão equipados com Bluetooth de classe 2 • Os aparelhos da série 57000 funcionam numa banda de frequência de Bluetooth de 2,4 GHz • A potência de radiofrequência máxima irradiada na banda de frequência em que os aparelhos da série 57000 funcionam é inferior a 20 dBm. • Este produto foi concebido de modo a que o produto esteja em conformidade com o requisito do Artigo 10 (2), visto que pode ser utilizado em pelo menos um estado-membro da UE, conforme examinado. Além disso, o produto está em conformidade com o requisito do Artigo 10 (10), visto que não existem restrições à sua colocação em serviço em nenhum estado-membro da UE • A Philips declara, através deste documento, que os aparelhos da série 57000 estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A declaração de conformidade poderá ser consultada em www.philips.com/support.

Assistência

Para obter suporte de produtos, tal como a lista de perguntas frequentes, aceda a **www.philips.com/support**. As peças que estão sujeitas a desgaste normal (como as cabeças de corte e as unidades de corte) não são abrangidas pela garantia internacional.

Reciclagem

• Este símbolo significa que os produtos elétricos e as pilhas não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos comuns (Fig. 3) • Cumpra as regras nacionais de recolha seletiva de produtos elétricos e pilhas.

Remoção da bateria recarregável incorporada

A bateria recarregável incorporada pode ser removida apenas por um profissional qualificado ao eliminar o aparelho quando este chegar ao fim da sua vida útil. Certifique-se de que o aparelho está desligado da tomada elétrica e que a bateria está completamente esgotada.

Tome as precauções de segurança necessárias quando manusear ferramentas para abrir o aparelho e quando se desfizer da bateria recarregável. • Quando manusear pilhas, certifique-se de que as suas mãos, o produto e as pilhas estão secos. • Para evitar um curto-circuito acidental nas pilhas após a remoção, evite o contacto dos terminais das pilhas com objetos metálicos (por exemplo, moedas, ganchos de cabelo, anéis). Não envolva as pilhas em folha de alumínio. Isole os terminais das pilhas ou coloque-as dentro de um saco de plástico antes de as descartar.

Tenha cuidado porque as bandas da bateria são afiadas.

1 Rode a cabeça de corte para a remover da pega.
2 Insira uma chave de parafusos de cabeça chata por baixo do rebordo do painel e retire-o (Fig. 4).
3 Retire os dois parafusos da parte superior com uma chave de parafusos torx ou uma chave de fendas (Fig. 5) de cabeça chata.
4 Faça deslizar a estrutura frontal para fora (Fig. 6).
5 Corte a ligação na parte superior com um cortador (Fig. 7) de arame.
6 Insira uma chave de fendas de cabeça chata nos dois lados do corpo da máquina de barbear para libertar os ganchos (Fig. 8).
7 Faça deslizar a unidade de alimentação para fora do corpo (Fig. 9).
8 Dobre os ganchos e remova a tampa transparente da unidade de alimentação (Fig. 10) de alimentação.
9 Puxe o suporte da bateria e corte os fios com um alicate de corte ou uma chave de parafusos (Fig. 12).
10 Retire a bateria recarregável.

Marcas comerciais

Apple, o logótipo Apple, iPad e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos EUA e noutros países. A App Store é uma marca de serviços da Apple Inc. Google, Google Play e o logótipo Google Play são marcas comerciais da Google Inc. A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização das mesmas pela Philips Personal Care é efetuada ao abrigo de licença.

Română

Informații importante privind siguranța

Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost creat. Citiți cu atenție aceste informații importante înainte de a utiliza produsul împreună cu bateriile și accesoriile incluse și păstrați-le pentru consultare ulterioară. Utilizarea greșită poate genera pericole sau provoca vătămări grave. Accesoriile furnizate pot varia pentru produse diferite.

Cutia prezintă accesoriile care sunt furnizate împreună cu produsul dvs. și dacă produsul dvs. este compatibil Bluetooth.

Avertisment

• Pentru a încărca produsul, utilizați numai o unitate de alimentare cu tensiune de siguranță foarte joasă (SELV) omologată, cu o putere nominală de ieșire de 5 V, ≥ 1 A. Pentru o încărcare sigură într-un mediu umed (de exemplu, în baie), utilizați numai o unitate de alimentare IPX4 (rezistentă la stropire). O unitate de alimentare adecvată (de exemplu, Philips HQ87) este disponibilă prin www.philips.com/support. Dacă aveți nevoie de asistență pentru a găsi unitatea de alimentare USB corectă, contactați Centrul de asistență pentru clienți din dvs. (consultați broșura de garanție internațională pentru detalii de contact). Utilizarea unei unități de alimentare neomologate poate cauza pericole sau vătămări grave • Păstrați cablul USB, unitatea de alimentare USB și suportul de încărcare uscate (fig. 1) • Acest aparat de bărbierit este rezistent la apă (fig. 2). Este adecvat pentru utilizarea sub duș sau în cadă și pentru curățarea sub jet de apă. Din motive de siguranță, aparatul de bărbierit poate fi utilizat, prin urmare, numai cu baterii încorporate • Nu modificați unitatea de alimentare. • Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cărora le lipsesc experiența și cunoștințele necesare, cu condiția să fie supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă pericolele implicate. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Procesele de curățare și întreținere nu trebuie realizate de către copii fără supraveghere • Înainte de a închide capacul, scoateți aparatul din priză • Înainte de a-l curăța cu apă • Nu folosiți un aparat deteriorat. Înlocuiți pieselor deteriorate cu piese Philips originale • Nu folosiți aparatul la temperaturi mai mari de 35 °C. • Dacă aparatul devine neobișnuit de fierbinte, începe să degaje mirosuri neobișnuite, prezintă modificări de culoare sau durează mult mai mult timp decât de obicei pentru încărcare, întrerupeți imediat utilizarea și contactați cel mai apropiat centru de service autorizat Philips • Nu folosiți aparatul împreună cu mai multe baterii sau cu baterii de tipuri diferite, vechi și noi sau cu baterii cu capacități diferite • Nu încercați să deschideți, să modificați, să perforați, să deteriorați sau să demontați bateriile sau aparatul. Pentru a evita deteriorarea bateriilor sau a aparatului, nu lăsați bornele bateriilor să intre în contact cu obiecte metalice (de exemplu: monede, agrafe de păr, inele). Nu înfășurați bateriile în folie de aluminiu. Acoperiți cu bandă adezivă fiecare bateriilor sau introduceți bateriile într-o pungă din plastic înainte de a le elimina.

Atenție: benzile de contact ale bateriei sunt foarte ascuțite.

1 Răsuciți capul de bărbierit pentru a-l scoate din mâner.
2 Introduceți o șurubelniță cu cap plat sub marginea panoului și desprindeți (Fig. 4).
3 Scoateți cele două șuruburi din partea de sus cu o șurubelniță (Fig. 5) torx sau cu cap plat.
4 Glisați (Fig. 6) mai întâi carcasa.
5 Tăiați puntea din partea superioară cu cutter (Fig. 7) pentru fire.
6 Introduceți o șurubelniță plată pe orice parte a corpului aparatului de bărbierit pentru a eliberă cârligele (Fig. 8).
7 Glisați unitatea de alimentare din corp (Fig. 9).
8 Îndoiți cârligele de fixare și îndepărtați capacul transparent al unității (Fig. 10) de alimentare.
9 Ridicați suportul bateriei și tăiați firele cu un clește de tăiere sau foarfece (Fig. 11).
10 Îndoiți în lateral clemele bateriei cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap plat sau cu ajutorul unui clești (Fig. 12).
11 Scoateți bateria reîncărcabilă.

Mărci comerciale

Apple, sigla Apple, iPad, și iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite și în alte țări. App Store este un marcă de servicii a Apple Inc. Google, Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc. • Marca și sigilele Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de Philips Personal Care este făcută sub licență.

Shqip

Informacion i rëndësishëm sigurie

Përdoroni produktin vetëm për qëllimin e synuar. Lexojeni me kujdes këtë informacion të rëndësishëm përpara përdorimit të produktit, baterive dhe aksesorëve të tij dhe ruajeni për referenca në të ardhmen. Keqpërdorimi mund të shkaktojë rrezik ose lëndime të rënda. Pajisjet e furnizuara me produktet e ndryshme.

Kutia tregon se cilët aksesorë ofrohen me produktin dhe nëse produkti juaj mbështet Bluetooth.

Paralajmërim

• Për të karikuar produktin, përdorni vetëm një sushtges të certifikuar sigurie me tension shumë të ulët (SELV) me vlera në dalje 5 V, ≥ 1 A. Për karikim të sigurt në një mjedis me lagështirë (p.sh. në banjo), përdorni vetëm një pajisje IPX4 (rezistente nga spërkatjet). Një sushtges i përshtatshëm (p.sh. Philips HQ87) është i disponueshëm nëpërmjet www.philips.com/support. Gjithashtu, nëse ju duhet mbështetje për gjetjen e sushtgesit të USB-së të saktë, kontaktoni qendrën e shërbimit ndaj klientit në shtetin tuaj (shikoni fletëpalosjen e garancisë ndërkombëtare për detajet e kontaktit). Përdorimi i një sushtgesi jo të certifikuar mund të shkaktojë rrezik ose lëndime të rënda • Mbajeni kabllon USB, sushtgesin USB dhe bazën e karikimit (fig. 1) • Kjo makinë rroje është rezistente ndaj ujit (fig. 2). Është e përshtatshme për përdorim në banjë ose dush dhe për t'u pastruar nën rubinet me ujë të rrjedhshëm. Për arsye sigurie, makina e rrojës mund të përdoret vetëm pa kordon. • Mos e modifikoni sushtgesin • Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndjesore ose mendore ose me mungesë përvoje dhe njohurish nëse mbikëqyren apo udhëzohen për ta përdorur pajisjen në mënyrë të sigurt dhe nëse i kuptojnë rreziqet që paraqiten. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa mbikëqyrje • Hiqeni pajisjen nga priza përpara se të mbyllni kapakun • Përpara se ta pastroni me ujë, hiqeni pajisjen nga priza dhe sigurohuni që është fikur. • Përdorni vetëm ujë të ftohtë ose të vakët për të pastruar pajisjen. • Për arsye higjienike, pajisja duhet të përdoret nga një person i vetëm • Mos përdorni kurrë ajër të ngjeshur, sfungjerë pastrimi, solucione gërvuese pastrimi ose lëngje agresive për të pastruar pajisjen • Për të garantuar stabilitetin dhe shmangien e rrjedhjeve, vendoseni gjithmonë sistemin e pastrimit në një sipërfaqe të qëndrueshme, të niveluar dhe horizontale • Sigurohuni gjithmonë që foleja e kutisë të jetë e mbyllur përpara se të përdorni sistemin e pastrimit • Kur sistemi i pastrimit të jetë gati për t'u përdorur, mos e lëvizni më qëllim që të parandalohet rrjedhja e lëngut të pastrimit. • Kur e shpëlani makinën e rrojës, ujë mund të pikojë nga bazëpisha, në përgjithësi e pashtirë të saj. Kjo është normale dhe jo e rrezikshme sepse të gjitha pjesët elektronike janë të mbyllura në një njësi elektrike të izoluar brenda makinës së rrojës • Mos përdorni kurrë njësinë e furnizimit me rrymë për asnjë qëllim tjetër përveç karikimit të produktit • Mos përdorni njësinë e furnizimit me rrymë në priza me adaptorë elektrikë ose shumëfishues • Mos përdorni njësinë e furnizimit me rrymë nëse ka dëmtime në kabllo, në priza ose në vetë njësinë e furnizimit me rrymë • Mos përdorni njësinë e furnizimit me rrymë nëse ajo ose ndonjë pjesë e saj është e lagur ose nëse ka kondensim