## TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II

isus 

E22905 First Edition November 2023

### Copyright © 2023 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS").

Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification of alteration is authorized in writing by ASUS; or (2) the serial number of the product is defaced or missing.

ASUS PROVIDES THIS MANUAL "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ASUS, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE), EVEN IF ASUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR PRODUCT.

SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY ASUS. ASUS ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT.

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

## Contents

Safety i	nformation.		iv	
About t	his guide		v	
Packag	e contents		vii	
TUF GA	MING B760	M-PLUS WIFI II specifications summary	viii	
-		Product Introduction		
1.1	-	ı proceed		
1.2	Motherboa	rd layout	1-2	
1.3	CPU instal	lation	1-9	
1.4	DIMM insta	allation	1-11	
1.5	M.2 module	e installation	1-13	
1.6	ASUS WiFi	Q-Antenna installation	1-16	
0	•	DIOD and DAID Owner and		
	er 2:	BIOS and RAID Support		
2.1	•	IEFI BIOS		
2.2	ASUS EZ F	lash 3	2-2	
2.3	ASUS CrashFree BIOS 32-3			
2.4	RAID configurations2-4			
Appen	dix			
			۸_1	
General Notices				
Notices for Wi-Fi model A-4				
Warranty A-12				
ASUS contact information A-14				
Service and Support A-14				
Product Register				

## Safety information

## **Electrical safety**

- To prevent electrical shock hazard, disconnect the power cable from the electrical outlet before relocating the system.
- When adding or removing devices to or from the system, ensure that the power cables for the devices are unplugged before the signal cables are connected. If possible, disconnect all power cables from the existing system before you add a device.
- Before connecting or removing signal cables from the motherboard, ensure that all power cables are unplugged.
- Seek professional assistance before using an adapter or extension cord. These devices could interrupt the grounding circuit.
- Ensure that your power supply is set to the correct voltage in your area. If you are not sure about the voltage of the electrical outlet you are using, contact your local power company.
- If the power supply is broken, do not try to fix it by yourself. Contact a qualified service technician or your retailer.

## **Operation safety**

- Before installing the motherboard and adding devices on it, carefully read all the manuals that came with the package.
- Before using the product, ensure all cables are correctly connected and the power cables are not damaged. If you detect any damage, contact your dealer immediately.
- To avoid short circuits, keep paper clips, screws, and staples away from connectors, slots, sockets and circuitry.
- Avoid dust, humidity, and temperature extremes. Do not place the product in any area where it may become wet.
- Place the product on a stable surface.
- If you encounter technical problems with the product, contact a qualified service technician or your retailer.
- Your motherboard should only be used in environments with ambient temperatures between 10°C and 35°C.

## **Button/Coin Batteries Safety Information**



### WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.



## About this guide

This user guide contains the information you need when installing and configuring the motherboard.

## How this guide is organized

This guide contains the following parts:

Chapter 1: Product Introduction

This chapter describes the features of the motherboard and includes descriptions for each part of the motherboard.

### Chapter 2: BIOS and RAID Support

This chapter tells how to boot into the BIOS, upgrade BIOS using the EZ Flash Utility and support on RAID.

## Where to find more information

Refer to the following sources for additional information and for product and software updates.

## 1. ASUS website

The ASUS website (<u>www.asus.com</u>) provides updated information on ASUS hardware and software products.

### 2. Optional documentation

Your product package may include optional documentation, such as warranty flyers, that may have been added by your dealer. These documents are not part of the standard package.

### 3. MyASUS

MyASUS offers a variety of support features such as helping to troubleshoot issues, optimizing product performance, integrating ASUS software, and recovery drive creation. Please visit <u>https://www.asus.com/support</u> for installation guide and FAQ.





MyASUS is only available on selected models, please check your motherboard's specifications summary to see if your motherboard supports MyASUS.

## 4. Motherboard Installation Guide

Please visit <u>https://www.asus.com/support</u> for more information on the Motherboard Installation Guide.



### 5. Driver and Utilities FAQ

Please visit <u>https://www.asus.com/support</u> for more information on downloading and installing drivers and utilities for your motherboard.



## 6. RAID Configuration Guide

Please visit <u>https://www.asus.com/support</u> for more information on the RAID Configuration Guide.



## Conventions used in this guide

To ensure that you perform certain tasks properly, take note of the following symbols used throughout this user guide.



**CAUTION:** Information to prevent damage to the components and injuries to yourself when trying to complete a task.



IMPORTANT: Instructions that you MUST follow to complete a task.



Į

NOTE: Tips and additional information to help you complete a task.

## Package contents

Check your motherboard package for the following items.

Motherboard	1 x TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II motherboard		
Cables	2 x SATA 6Gb/s cables		
	1 x ASUS WiFi Q-Antenna		
Manallana	1 x M.2 Rubber package		
Miscellaneous	1 x TUF Gaming sticker		
	2 x Screw packages for M.2 SSD		
Documentation	1 x TUF Certification card		
Documentation	1 x Quick start guide		



 Items not listed in the Package contents list above are purchased separately and do not come bundled with your motherboard package.

	Intel <sup>®</sup> Socket LGA1700 for Intel <sup>®</sup> Core™ 14 <sup>th</sup> & 13 <sup>th</sup> Gen Processors, Intel <sup>®</sup> Core™ 12 <sup>th</sup> Gen, Pentium <sup>®</sup> Gold and Celeron <sup>®</sup> Processors*
СРИ	Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0**
	Refer to <u>www.asus.com</u> for CPU support list.     ** Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types.
Chipset	Intel® B760 Chipset
	4 x DIMM slots, Max. 192GB, DDR5 Non-ECC, Un-buffered Memory*
	Dual Channel Memory Architecture
	Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Mana and	ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II)
Memory	<ul> <li>Supported memory types, data rate (speed), and number of DRAM modules vary depending on the CPU and memory configuration, for more information please refer to CPU/Memory Support list under the Support tab of product information site or visit https://www.asus.com/support/.</li> <li>Non-ECC, un-buffered DDR5 memory supports On-Die ECC function.</li> </ul>
	1 x DisplayPort**
	1 x HDMI™ port***
Graphics	<ul> <li>Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.</li> </ul>
	** Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
	*** Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
	**** VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution. Intel <sup>®</sup> Core <sup>™</sup> Processors (14 <sup>th</sup> & 13 <sup>th</sup> & 12 <sup>th</sup> Gen)
	- 1 x PCle 5.0 x16 slot*
	Intel® B760 Chipset
Expansion Slots	- 1 x PCle 4.0 x4 slot
	- 1 x PCle 3.0 x1 slot
	* To ensure compatibility of the device installed, please refer to
	https://www.asus.com/support/ for the list of supported peripherals.
	Supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports*
	Intel <sup>®</sup> Core™ Processors (14th & 13th & 12th Gen)
	- M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
Storage	Intel <sup>®</sup> B760 Chipset
	- M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
	- M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x2 mode)
	- 4 x SATA 6Gb/s ports
	Intel® Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10.     X Realtek 2.5Gb Ethernet
Ethernet	TUF LANGuard
	Wi-Fi 6E
	2x2 Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mireless 0	Supports 2.4/5/6GHz frequency band*
Wireless & Bluetooth <sup>®</sup>	Bluetooth® v5.3**
	* Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between
	countries.
	** The Bluetooth <sup>®</sup> version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.

(continued on the next page)

	Rear USB (Total 8 ports)
	1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C <sup>®</sup> )
	1 x USB 10Gbps port (1 x Type-A)
	2 x USB 5Gbps ports (2 x Type-A)
USB	4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)
	Front USB (Total 8 ports)
	1 x USB 10Gbps connector (supports USB Type-C <sup>®</sup> )
	1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports
	3 x USB 2.0 headers support 5 additional USB 2.0 ports
	Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
	- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
	- Supports up to 24-Bit/192 kHz playback
Audio	Audio Features
Addio	- Audio Shielding
	- Rear optical S/PDIF out port
	- Premium audio capacitors
	- Dedicated audio PCB layers
	1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C®)
	1 x USB 10Gbps port (1 x Type-A)
	2 x USB 5Gbps ports (2 x Type-A)
	4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)
Deals Devel 1/O Devel	1 x DisplayPort
Back Panel I/O Ports	1 x HDMI™ port
	1 x Wi-Fi Module
	1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port
	5 x Audio jacks
	1 x Optical S/PDIF out port
	Fan and Cooling Related
	1 x 4-pin CPU Fan header
	1 x 4-pin CPU OPT Fan header
	1 x 4-pin AIO Pump header
	3 x 4-pin Chassis Fan headers
	Power Related
	1 x 24-pin Main Power connector
Internal I/O connectors	2 x 8-pin +12V Power connectors
	Storage Related
	3 x M.2 slots (Key M)
	4 x SATA 6Gb/s ports
	USB
	1 x USB 10Gbps connector (supports USB Type-C <sup>®</sup> )
	1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports
	3 x USB 2.0 headers support 5 additional USB 2.0 ports

(continued on the next page)

	Misselleneeus
	Miscellaneous
	3 x Addressable Gen 2 headers
Internal I/O connectors	1 x Clear CMOS header
Internal i/O connectors	1 x Front Panel Audio header (F_AUDIO)
	1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function
	1 x Thunderbolt™ (USB4®) header
	ASUS TUF PROTECTION
	- DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS)
	- ESD Guards
	- TUF LANGuard
	- Overvoltage Protection
	- SafeSlot Core+
	- Stainless-Steel Back I/O
	ASUS Q-Design
	- M.2 Q-Latch
	- PCIe Slot Q-Release
	- Q-Antenna
Special Features	- Q-DIMM
opeoiarreatures	<ul> <li>- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])</li> </ul>
	ASUS Thermal Solution
	- M.2 heatsinks
	- VRM heatsink design
	ASUS EZ DIY
	- CPU Socket lever protector
	- ProCool
	- Pre-mounted I/O shield
	- SafeDIMM
	Aura Sync
	- Addressable Gen 2 headers
	ASUS Exclusive Software
	Armoury Crate
	- Aura Creator
	- Aura Sync
	- Fan Xpert 2+
Software Features	- Power Saving
	- Two-Way Al Noise Cancelation
	Al Suite 3
	- DIGI+ VRM
	- PC Cleaner
	MyASUS

(continued on the next page)

	TUF GAMING CPU-Z		
	DTS Audio Processing		
	Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)		
	WinRAR (40 Days Free Trial)		
Software Features	UEFI BIOS		
	ASUS EZ DIY		
	- ASUS CrashFree BIOS 3		
	- ASUS EZ Flash 3		
	- ASUS UEFI BIOS EZ Mode		
BIOS	128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS		
BIOS CAP Filename	TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II: TB76MPW2.CAP		
Manageability	WOL by PME, PXE		
Oneveting System	Windows <sup>®</sup> 11		
Operating System	Windows <sup>®</sup> 10 64-bit		
Form Factor	micro-ATX Form Factor		
Porni Pactor	9.6 inch x 9.6 inch ( 24.4 cm x 24.4 cm )		



Specifications are subject to change without notice. Please refer to the ASUS website for the latest specifications.



# **Product Introduction**

## 1.1 Before you proceed

Take note of the following precautions before you install motherboard components or change any motherboard settings.




- Unplug the power cord from the wall socket before touching any component.
- Before handling components, use a grounded wrist strap or touch a safely grounded object or a metal object, such as the power supply case, to avoid damaging them due to static electricity.
- · Hold components by the edges to avoid touching the ICs on them.
- Whenever you uninstall any component, place it on a grounded antistatic pad or in the bag that came with the component.
- Before you install or remove any component, ensure that the power supply is switched
  off or the power cord is detached from the power supply. Failure to do so may cause
  severe damage to the motherboard, peripherals, or components.



- The pin definitions in this chapter are for reference only. The pin names depend on the location of the header/jumper/connector.
- The illustrations for this chapter are for reference only. The WiFi module is only available on selected models.

## 1.2 Motherboard layout



## 1.2.1 Layout contents

## 1. CPU socket

The motherboard comes with a LGA1700 socket designed for Intel<sup>®</sup> Core<sup>™</sup> 14<sup>th</sup> & 13<sup>th</sup> Gen Processors, Intel<sup>®</sup> Core<sup>™</sup> 12<sup>th</sup> Gen, Pentium<sup>®</sup> Gold and Celeron<sup>®</sup> Processors.



For more details, refer to CPU installation.

## 2. DIMM slots

The motherboard comes with Dual Inline Memory Modules (DIMM) slots designed for DDR5 (Double Data Rate 5) memory modules.



For more details, refer to DIMM installation.

## 3. Expansion slots

This motherboard supports one PCIe x16 graphics card, one PCIe x4, and one PCIe x1 network cards, SCSI cards and other cards that comply with the PCI Express specification.

### 4. Fan and Pump headers

The Fan and Pump headers allow you to connect fans or pumps to cool the system.



### 5. Power connectors

These Power connectors allow you to connect your motherboard to a power supply. The power supply plugs are designed to fit in only one orientation. Find the proper orientation and push down firmly until the power supply plugs are fully inserted.



Ensure to connect the 8-pin power plug, or connect both the 8-pin and 8-pin power plugs.



We recommend that you use a PSU with a higher power output when configuring a system with more power-consuming devices. The system may become unstable or may not boot up if the power is inadequate.

### 6. M.2 slots (Key M)

The M.2 slots allow you to install M.2 devices such as M.2 SSD modules.

Intel<sup>®</sup> Core<sup>™</sup> Processors (14<sup>th</sup> & 13<sup>th</sup> & 12<sup>th</sup> Gen)

M.2\_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)

Intel<sup>®</sup> B760 Chipset

M.2\_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)

M.2\_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x2 mode)

### 7. SATA 6Gb/s ports

The SATA 6Gb/s ports allow you to connect SATA devices such as optical disc drives and hard disk drives via SATA cables.

### 8. USB 10Gbps Type-C<sup>®</sup> Front Panel connector

The USB 10Gbps Type-C<sup>®</sup> connector allows you to connect a USB 10Gbps Type-C<sup>®</sup> module for an additional USB 10Gbps Type-C<sup>®</sup> port. The USB 10Gbps Type-C<sup>®</sup> connector provides data transfer speeds of up to 10 Gb/s.



## 9. USB 5Gbps header

The USB 5Gbps header allows you to connect a USB 5Gbps module for additional USB 5Gbps ports. The USB 5Gbps header provides data transfer speeds of up to 5 Gb/s.

## 10. USB 2.0 headers

The USB 2.0 headers allow you to connect USB modules for additional USB 2.0 ports. The USB 2.0 header provides data transfer speeds of up to 480 Mb/s.

DO NOT connect a 1394 cable to the USB connectors. Doing so will damage the motherboard!

## 11. Addressable Gen 2 headers

The Addressable Gen 2 headers allow you to connect individually addressable RGB WS2812B LED strips or WS2812B based LED strips.

> Before you install or remove any component, ensure that the power supply is switched off or the power cord is detached from the power supply. Failure to do so may cause severe damage to the motherboard, peripherals, or components.

- The Addressable Gen 2 header supports WS2812B addressable RGB LED strips (5V/ Data/Ground), with a maximum power rating of 3A (5V), and the addressable headers on this board can handle a combined maximum of 500 LEDs.
- Actual lighting and color will vary with LED strip.
- If your LED strip does not light up, check if the addressable RGB LED strip is connected in the correct orientation, and the 5V connector is aligned with the 5V header on the motherboard.
- The addressable RGB LED strip will only light up when the system is powered on.

### 12. Clear CMOS header

The Clear CMOS header allows you to clear the Real Time Clock (RTC) RAM prest L in the CMOS, which contains the date, time, system passwords, and system setup parameters.

To erase the RTC RAM:


- 1. Turn OFF the computer and unplug the power cord.
- 2. Short-circuit pin 1-2 with a metal object or jumper cap for about 5-10 seconds.
- 3. Plug the power cord and turn ON the computer.
- Hold down the <Del> key during the boot process and enter BIOS setup to reenter data.



DO NOT short-circuit the pins except when clearing the RTC RAM. Short-circuiting or placing a jumper cap will cause system boot failure!

### ADD\_GEN 2





PIN 1

USB-5V USB\_P1-USB\_P2-USB\_P1+USB\_P2+ GND GND NC





If the steps above do not help, remove the onboard button cell battery and short the two pins again to clear the CMOS RTC RAM data. After clearing the CMOS, reinstall the button cell battery.

### 13. Front Panel Audio header

The Front Panel Audio header is for a chassis-mounted front panel audio I/O module that supports HD Audio. Connect one end of the front panel audio I/O module cable to this header.


### 14. System Panel header

The System Panel header supports several chassis-mounted functions.

### System Power LED header (PLED)

The 2-pin and/or 3-1 pin headers allow you to connect the System Power LED. The System Power LED lights up when the system is connected to a power source, or when you turn on the system power, and blinks when the system is in sleep mode.

### Storage Device Activity LED header (HDD\_LED)



F\_AUDIO

PORT1 L - AGND PORT1 R - P NC PORT2 R - SENSE1\_RETUR SENSE\_SEND -

PORT2 L - SENSE2 RETUR

The 2-pin header allows you to connect the Storage Device Activity LED. The Storage Device Activity LED lights up or blinks when data is read from or written to the storage device or storage device add-on card.

### System Warning Speaker header (SPEAKER)

The 4-pin header allows you to connect the chassis-mounted system warning speaker. The speaker allows you to hear system beeps and warnings.

### Power Button/Soft-off Button header (PWRSW)

The 3-1 pin header allows you to connect the system power button. Press the power button to power up the system, or put the system into sleep or soft-off mode (depending on the operating system settings).

### Reset button header (RESET)

The 2-pin header allows you to connect the chassis-mounted reset button. Press the reset button to reboot the system.



This header is set to **[Reset]** by default. You can assign a different function to this header in the BIOS settings.

### Chassis intrusion header (CHASSIS)

The 2-pin header allows you to connect the chassis-mounted intrusion detection sensor or switch. The chassis intrusion sensor or switch sends a high-level signal to the header when a chassis component is removed or replaced, the signal is then generated as a chassis intrusion event.

### 15. Thunderbolt<sup>™</sup> (USB4<sup>®</sup>) header

The Thunderbolt<sup>™</sup> (USB4<sup>®</sup>) header allows you to connect an add-on Thunderbolt<sup>™</sup> I/O card that supports Intel<sup>®</sup>'s Thunderbolt<sup>™</sup> Technology, allowing you to connect Thunderbolt<sup>™</sup>-enabled devices to form a daisychain configuration.

Please visit the official website of your purchased add-on card for more details on compatibility.

TB\_HEADER Ľ

-I2C\_SCI -I2C\_SDA -I2C\_IRQ# -I2C\_IRQ# -I2C\_IRQ# -NC -NC -NC -NC -NAKE#

FORCE\_PWRT PLUG\_EVENT+ SLP\_S3#+ SLP\_S3#+ SLP\_S5#+ GND+

8

RTD3\_SW

The Thunderbolt<sup>™</sup> card can only be used when installed to the PCIEX4(G4) slot. Ensure to install your Thunderbolt™ card to the PCIEX4(G4) slot.

### 16. Q-LEDs


The Q-LEDs check key components (CPU, DRAM, VGA, and booting devices) during the motherboard booting process. If an error is found, the critical component's LED stays lit up until the problem is solved.



The Q-LEDs provide the most probable cause of an error code as a starting point for troubleshooting. The actual cause may vary from case to case.

1-6

## 1.2.2 Rear panel connectors



Rear	Rear panel connectors		
1.	DisplayPort		
2.	USB 2.0 ports E1, E2, E3, E4		
3.	USB 10Gbps (Teal blue) Type-A port		
4.	Realtek 2.5Gb Ethernet port*		
5.	HDMI™ port		
6.	USB 20Gbps Type-C <sup>®</sup> port C1		
7.	USB 5Gbps ports E3, E4		
8.	Wi-Fi module		
9.	Optical S/PDIF out port		
10.	Audio jacks**		

\* and \*\*: Refer to the tables below for LAN port LEDs, and audio port definitions.



We strongly recommend that you connect your devices to ports with matching data transfer rate. For example connecting your USB 5Gbps devices to USB 5Gbps ports for faster and better performance for your devices.

### \* Realtek 2.5Gb Ethernet port LED indications

Activity Link LED		Speed LED	
Status	Description	Status	Description
OFF	No link	OFF	No link
GREEN	Linked	GREEN	2.5 Gbps connection
BLINKING	Data activity	ORANGE	1 Gbps / 100 Mbps /
			10 Mbps connection




## \*\* Audio 2, 4, 5.1 or 7.1-channel configuration


Port	2-channel	4-channel	5.1-channel	7.1-channel
		Rear panel		
LINE IN	-	-	-	Side Speaker Out
LINE OUT	Front Speaker Out	Front Speaker Out	Front Speaker Out	Front Speaker Out
MIC IN	-	-	-	-
REAR	-	Rear Speaker Out	Rear Speaker Out	Rear Speaker Out
C/SUB	-	-	Center/ Subwoofer	Center/ Subwoofer


## 1.3 CPU installation


- Ensure that you install the correct CPU designed for LGA1700 socket only. DO NOT install a CPU designed for LGA1155, LGA1156, LGA1151, and LGA1200 sockets on the LGA1700 socket.
- The CPU fits in only one correct orientation. DO NOT force the CPU into the socket to
  prevent bending the connectors on the socket and damaging the CPU.
- Ensure that all power cables are unplugged before installing the CPU.
- Upon purchase of the motherboard, ensure that the PnP cap is on the socket and the socket contacts are not bent. Contact your retailer immediately if the PnP cap is missing, or if you see any damage to the PnP cap/socket contacts/motherboard components. ASUS will shoulder the cost of repair only if the damage is shipment/ transit-related.


Install a heatsink or AIO cooler after installing the CPU. Please refer to the **Motherboard Installation Guide** on the ASUS support site, or to the user manual of the heatsink/AIO cooler for steps on installing the heatsink/AIO cooler.












Ensure to remove the CPU Socket lever protector on the lever latch before locking the lever latch under the retention tab. Failure to do so may cause damages to your system when installing the cooling system.

## 1.4 DIMM installation


The figure illustrates the location of the DDR5 DIMM sockets





A DDR5 memory module is notched differently from a DDR, DDR2, DDR3, or DDR4 module. DO NOT install a DDR, DDR2, DDR3, or DDR4 memory module to the DDR5 slot.

### **Recommended memory configurations**





You may install Non-ECC DDR5 DIMMs into the DIMM sockets.




- You may install varying memory sizes in the DIMM channels. The system maps the total size of the lower-sized channel for the dual-channel configuration. Any excess memory from the higher-sized channel is then mapped for single-channel operation.
- The default memory operation frequency is dependent on its Serial Presence Detect (SPD), which is the standard way of accessing information from a memory module. Under the default state, some memory modules for overclocking may operate at a lower frequency than the vendor-marked value.
- For system stability, use a more efficient memory cooling system to support a full memory load or overclocking condition.
- Always install the DIMMS with the same CAS Latency. For an optimum compatibility, we recommend that you install memory modules of the same version or data code (D/C) from the same vendor. Check with the vendor to get the correct memory modules.
- Visit the ASUS website for the latest QVL.

## Installing a DIMM






### **DIMM removal**



## 1.5 M.2 module installation




- Use a Phillips screwdriver when removing or installing the screws or screw stands mentioned in this section.
- If the thermal pad on the M.2 heatsink becomes damaged, we recommend replacing it
  with a thermal pad with a thickness of 1.25mm.
- Supported M.2 type varies per motherboard.
- 1. Loosen the screws from the M.2 heatsinks.
- 2. Lift and remove the heatsinks.



 (optional) Install the bundled rubber for M.2 if you are installing a single sided M.2 module. DO NOT install the bundled rubber for M.2 when installing a double-sided M.2 module. The rubber installed by default is compatible with double sided M.2 modules.



Only follow this step if installing a 2280 length M.2 module and when the rubber for M.2 comes bundled with your motherboard package.



### OR remove the M.2 rubber.



Only follow this step if installing a 2242 length M.2 module and the M.2 slot has an M.2 rubber pre-installed.



4. Install your M.2 to your M.2 slot.




Ensure that there is nothing obstructing your M.2 module when installing the M.2 module to the M.2 slot.

For 2280 length


- A. Rotate and adjust the M.2 Q-latch so that the handle points away from the M.2 slot.
- B. Install your M.2 to the M.2 slot.
- C. Rotate the M.2 Q-Latch clockwise to secure the M.2 in place.





### For 2242, 2260 length

- A. Install the bundled screw stand to the M.2 length screw hole you wish to install your M.2 to.
- B. Install your M.2 to the M.2 slot.
- C. Secure your M.2 using the bundled screw stand's screw.




5. Remove the plastic film from the thermal pads on the bottom of the heatsinks.



If the thermal pad on the M.2 heatsink becomes damaged, we recommend replacing it with a thermal pad with a thickness of 1.25mm.


- 6. Replace the heatsinks.
- 7. Secure the heatsinks using the screws on the heatsinks.



## 1.6 ASUS WiFi Q-Antenna installation

## Installing the ASUS WiFi Q-Antenna

Connect the bundled ASUS WiFi Q-Antenna connector to the Wi-Fi ports at the back of the chassis.





- Ensure to hold tightly onto the connector when removing the antenna connector from the Wi-Fi ports, and refrain from attempting to remove the antenna connector from the Wi-Fi ports by pulling on the antenna connector cable.
- The antenna can only be extended to a right angle (90°). Do not force the antenna into an angle more than 90°, doing so may cause damages to the ASUS WiFi Q-Antenna.



- Ensure that the ASUS WiFi Q-Antenna is securely installed to the Wi-Fi ports.
- Ensure that the antenna is at least 20 cm away from all persons.



The illustration above is for reference only. The I/O port layout may vary with models, but the WiFi Q-Antenna installation procedure is the same for all models.

# **BIOS and RAID Support**





For more details on BIOS and RAID configurations, please refer to Manual & Document under the Support tab of the product information site, or visit https://www.asus.com/support.

## 2.1 Knowing UEFI BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) stores system hardware settings such as storage device configuration, overclocking settings, advanced power management, and boot device configuration that are needed for system startup in the motherboard CMOS. In normal circumstances, the default BIOS settings apply to most conditions to ensure optimal performance. **DO NOT change the default BIOS settings** except in the following circumstances:

- An error message appears on the screen during the system bootup and requests you to run the BIOS Setup.
- You have installed a new system component that requires further BIOS settings or update.

Inappropriate BIOS settings may result to instability or boot failure. We strongly recommend that you change the BIOS settings only with the help of a trained service personnel.



BIOS settings and options may vary due to different BIOS release versions. Please refer to the latest BIOS version for settings and options.

## **Entering BIOS at startup**

To enter BIOS Setup at startup, press <Delete> or <F2> during the Power-On Self Test (POST). If you do not press <Delete> or <F2>, POST continues with its routines.



- If the system becomes unstable after changing any BIOS setting, load the default settings to ensure system compatibility and stability. Select the Load Optimized Defaults item under the Exit menu or press the <F5> hotkey.
- If the system fails to boot after changing any BIOS setting, try to clear the CMOS and reset the motherboard to the default value.
- The BIOS setup program does not support Bluetooth devices.

## **BIOS menu screen**

The BIOS Setup program can be used under two modes: **EZ Mode** and **Advanced Mode**. You can change modes from **Setup Mode** in **Boot menu** or by pressing the <F7> hotkey.

## 2.2 ASUS EZ Flash 3

The ASUS EZ Flash 3 feature allows you to update the BIOS without using an OS-based utility.



Ensure to load the BIOS default settings to ensure system compatibility and stability. Select the **Load Optimized Defaults** item under the **Exit** menu or press the <F5> hotkey.

### To update the BIOS:



- This function can support devices such as a USB flash disk with FAT 32/16 format and single partition only.
- DO NOT shut down or reset the system while updating the BIOS to prevent system boot failure!
- 1. Insert the USB flash disk that contains the latest BIOS file to the USB port.
- Enter the Advanced Mode of the BIOS setup program. Go to the Tool menu to select ASUS EZ Flash 3 Utility and press <Enter>.
- 3. Press the Left arrow key to switch to the **Drive** field.
- Press the Up/Down arrow keys to find the USB flash disk that contains the latest BIOS, and then press <Enter>.
- 5. Press the Right arrow key to switch to the Folder field.
- Press the Up/Down arrow keys to find the BIOS file, and then press <Enter> to perform the BIOS update process. Reboot the system when the update process is done.

## 2.3 ASUS CrashFree BIOS 3

The ASUS CrashFree BIOS 3 utility is an auto recovery tool that allows you to restore the BIOS file when it fails or gets corrupted during the updating process. You can restore a corrupted BIOS file using a USB flash drive that contains the BIOS file.

## **Recovering the BIOS**

- Download the latest BIOS version for this motherboard from <u>https://www.asus.com/support/</u>.
- 2. Rename the file using one of the following methods:
  - Launch the **BIOSRenamer.exe** application to automatically rename the file.
  - Manually rename the file to the BIOS CAP filename specified in the **Specifications summary** section.
    - Manually rename the file to asus.cap.
- 3. Copy the renamed file to your USB storage device.
- 4. Turn on the system.
- 5. Insert the USB flash drive containing the BIOS file to a USB port.
- 6. The utility automatically checks the devices for the BIOS file. When found, the utility reads the BIOS file and enters ASUS EZ Flash 3 automatically.
- The system requires you to enter BIOS Setup to recover the BIOS setting. To ensure system compatibility and stability, we recommend that you press the <F5> hotkey to load default BIOS values.



DO NOT shut down or reset the system while updating the BIOS! Doing so may cause system boot failure!

## 2.4 RAID configurations

The motherboard supports SATA RAID configurations.

## **RAID** definitions

**RAID 0 (Data striping)** optimizes two identical hard disk drives to read and write data in parallel, interleaved stacks. Two hard disks perform the same work as a single drive but at a sustained data transfer rate, double that of a single disk alone, thus improving data access and storage. Use of two new identical hard disk drives is required for this setup.

**RAID 1 (Data mirroring)** copies and maintains an identical image of data from one drive to a second drive. If one drive fails, the disk array management software directs all applications to the surviving drive as it contains a complete copy of the data in the other drive. This RAID configuration provides data protection and increases fault tolerance to the entire system. Use two new drives or use an existing drive and a new drive for this setup. The new drive must be of the same size or larger than the existing drive.

**RAID 5** stripes both data and parity information across three or more hard disk drives. Among the advantages of RAID 5 configuration include better HDD performance, fault tolerance, and higher storage capacity. The RAID 5 configuration is best suited for transaction processing, relational database applications, enterprise resource planning, and other business systems. Use a minimum of three identical hard disk drives for this setup.

**RAID 10** is data striping and data mirroring combined without parity (redundancy data) having to be calculated and written. With the RAID 10 configuration you get all the benefits of both RAID 0 and RAID 1 configurations. Use four new hard disk drives or use an existing drive and three new drives for this setup.

# Appendix

## General Notices FCC Compliance Information

Responsible Party:	Asus Computer International	
Address:	48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA	
Phone / Fax No:	(510)739-3777 / (510)608-4555	

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **HDMI Trademark Notice**

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



## Safety Precautions

Accessories that came with this product have been designed and verified for the use in connection with this product. Never use accessories for other products to prevent the risk of electric shock or fire.

## 安全上のご注意

付属品は当該専用品です。他の機器には使用しないでください。機器の破損もしくは、火災や感 電の原因となることがあります。

## VCCI: Japan Compliance Statement

## Class B ITE

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目 的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

V C C I - B

## Japan JATE

本製品は電気通信事業者(移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等)の通信 回線(公衆無線LANを含む)に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続す る場合は、必ずルーター等を経由し接続してください。

## Declaration of compliance for product environmental regulation

ASUS follows the green design concept to design and manufacture our products, and makes sure that each stage of the product life cycle of ASUS product is in line with global environmental regulations. In addition, ASUS disclose the relevant information based on regulation requirements.

Please refer to <a href="http://csr.asus.com/Compliance.htm">http://csr.asus.com/Compliance.htm</a> for information disclosure based on regulation requirements ASUS is complied with:

## EU REACH and Article 33

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <a href="http://csr.asus.com/english/REACH.htm">http://csr.asus.com/english/REACH.htm</a>.

## EU RoHS

This product complies with the EU RoHS Directive. For more details, see <a href="http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35">http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35</a>

## India RoHS

This product complies with the "India E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1% by weight in homogenous materials and 0.01% by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

## Vietnam RoHS

ASUS products sold in Vietnam, on or after September 23, 2011,meet the requirements of the Vietnam Circular 30/2011/TT-BCT.

Các sản phẩm ASUS bán tại Việt Nam, vào ngày 23 tháng 9 năm2011 trở về sau, đều phải đáp ứng các yêu cầu của Thông tư 30/2011/TT-BCT của Việt Nam.

## Türkiye RoHS

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

## **ASUS Recycling/Takeback Services**

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <a href="http://csr.asus.com/english/Takeback.htm">http://csr.asus.com/english/Takeback.htm</a> for detailed recycling information in different regions.



DO NOT throw the motherboard in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



DO NOT throw the mercury-containing button cell battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

## France sorting and recycling information



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Notices for Wi-Fi model

## FCC RF Caution Statement

**WARNING:** Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

## FCC 5.925-7.125 GHz Caution Statement

Operation of transmitters in the 5.925-7.125 GHz band is prohibited for control of or communications with unmanned aircraft systems.

## **RF exposure warning**

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

## Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

## Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

## ISED 5.925-7.125 GHz Caution Statement (RLAN devices)

Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems. Les dispositifs ne doivent pas être utilisés pour commander des systèmes d'aéronef sans pilote ni pour communiquer avec de tels systèmes.

## **KC: Korea Warning Statement**

B급 기기 (가정용 방송통신기자재) 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며,모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

\*당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습 니다.

## NCC: Wireless Statement

取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及 干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通 信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

## Japan RF Equipment Statement

### 屋外での使用について

5GHz帯 (W52/53) 及び6GHz帯 (LPI) の屋外での使用は、電波法により禁じられています (法令により許可され た場合は除く) (6GHz帯は対応製品のみ)。

### 法律および規制遵守

本製品は電波法及びこれに基づく命令の定めるところに従い使用してください。日本国外では、その国の法律 または規制により、本製品の使用ができないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果、罰せ られることがありますが、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

## Précautions d'emploi de l'appareil :

- Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les avions, les aéroports, les hôpitaux, les stationsservice et les garages professionnels).
- b. Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence.
- c. Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- d. Tenez cet appareil à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

#### Simplified UKCA Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of The Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). Full text of UKCA declaration of conformity is available at https://www.asus.com/support/.

The WiFi operating in the band 5150-5350MHz shall be restricted to indoor use for the country listed below:

### UKCA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017)

Model: RTL8852CE

- a. Low Power Indoor (LPI) Wi-Fi devices:
- The device is restricted to indoor use only when operating in the 5925 to 6425 MHz frequency range in UK.
- b. Very Low Power (VLP) Wi-Fi devices (portable devices): The device is not permitted to be used on Unmanned Aircraft Systems (UAS) when operating in the 5925 to 6425 MHz frequency range in UK.

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
	2412 - 2472 MHz	18 dBm
	5150 - 5350 MHz	20 dBm
WiFi	5470 - 5725 MHz	21 dBm
	5725 - 5850 MHz	12 dBm
	5945 - 6425 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	14 dBm

\* Receiver category 1



### UKCA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017)

Model: MT7922A22M

a. Low Power Indoor (LPI) Wi-Fi devices:

- The device is restricted to indoor use only when operating in the 5925 to 6425 MHz frequency range in UK. b. Very Low Power (VLP) Wi-Fi- devices (portable devices):
- The device is not permitted to be used on Unmanned Aircraft Systems (UAS) when operating in the 5925 to 6425 MHz frequency range in UK.

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
	2412 - 2472 MHz	18 dBm
	5150 - 5350 MHz	20 dBm
WiFi	5470 - 5725 MHz	21 dBm
	5725 - 5850 MHz	12 dBm
	5945 - 6425 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	11 dBm

\* Receiver category 1



\* The actual Wi-Fi module that comes with this motherboard may vary, please refer to the label on the product for more details.

#### Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/support/.

The WiFi operating in the band 5150-5350MHz shall be restricted to indoor use for countries listed in the table below:

a. Low Power Indoor (LPI) Wi-Fi devices:

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5945 to 6425 MHz frequency range in Belgium (BE), Bulgaria (BG), Cyprus (CY), Czech Republic (CZ), Estonia (EE), France (FR), Iceland (IS), Ireland (IE), Lithuania (LT), Germany (DE), Netherlands (NL), Spain (ES).

b. Very Low Power (VLP) Wi-Fi devices (portable devices): The device is not permitted to be used on Unmanned Aircraft Systems (UAS) when operating in the 5945 to 6425 MHz frequency range in Belgium (BE), Bulgaria (BG), Cyprus (CY), Czech Republic (CZ), Estonia (EE), France (FR), Keland (IS), Ireland (IE), Lithuania (LT), Germany (DE), Netherlands (NL), Spain (ES).

#### Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/ EU. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant : <u>https://www.asus.com/support/</u>.

Dans la plage de fréquence 5150-5350 MHz, le Wi-Fi est restreint à une utilisation en intérieur dans les pays listés dans le tableau ci-dessous:

- Pour les appareils WH-FI LPI (Low Power Indoor) : L'appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'il fonctionne dans la plage de réquences 5945-6425MHz en Belgique (BE), Bulgarie (BG), Chypre (CY), République tchèque (CZ), Estonie (EE), France (FR), Islande (IS), Irlande (IE), Lituanie (LT), Allemagne (DE), Pays-Bas (NL), Espane (ES).
- b. Pour les appareils portables Wi-FiVLP (Very Low Power) : L'appareil n'est pas autorisé à être utilisé sur des systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS) lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences 5945-6425MHz en Belgique (BE), en Bulgarie (BG), Chypre (CY), République tchèque (CZ), Estonie (EE), France (FR), Islande (IE), Inlande (IE), Lituanie (LT), Allemagne (DE), Pays-Bas (NL), Espagne (ES).

### Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

ASUSTek COMPUTER INC erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übersimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: <u>https://www.asus.com/support/.</u> Der WLAN-Betrieb im Band von 5150-5350 MHz ist für die in der unteren Tabelle auford/inten Länder auf den innenbereich beschränkt:

- a. Low Power Indoor (LPI) Wi-FI-Geräte: Das Gerät ist auf den Innenbereich beschränkt, wenn es im Frequenzbereich von 5945 Mitz bis 6425 MHz in Belgien (BE), Bulgarien (BG), Zypern (CY), der Tschechsichen Republik (CZ), Estland (EE), Frankreich (FR), Island (IS), Irland (IE), Litauen (LT), Deutschland (DE), den Niederlanden (NL), Spanien (ES) betrieben wird.
- b. Very Low Power (VLP) Wi-FI-Geräte (tragbare Geräte): Das Gerät darf nicht auf unbemannten Luffdhrzeugsystemen (UAS) verwendet werden, wenn es im Frequenzbereich von 5945 MHz bis 6425 MHz in Belgien (BE), Bulgarien (BG), Zypern (CY), der Tschechischen Republik (CZ), Estland (EE), Frankreich (FR), Island (IS), Irland (IE), Litauen (LT), Deutschland (DE), den Niederlanden (NL), Spanien (ES) betrieben wird.

#### Dichiarazione di conformità UE semplificata

ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'Indirizzo: <u>https://www.asus.com/support/</u>.

L'utilizzo della rete Wi-Fi con frequenza compresa nell'intervallo 5150-5350MHz deve essere limitato all'interno degli edifici per i paesi presenti nella seguente tabella:

- a. Dispositivi LPI (Low Power Indoor) Wi-Fi:
- Il dispositivo è limitato all'uso in ambienti interni quando funziona nella gamma di frequenza da 5945 a 6425 MHz in Belgio (BC), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Repubblica Ceca (CZ), Estonia (EC), Fancia (FR), Bianda (IS), Irlanda (IE), Lituania (LT), Germania (DE), Paesi Bassi (NL), Spagna (ES).
- b. Dispositivi VLP (Very Low Power) Wi-FI (dispositivi portatili): II dispositivo non può essere utilizzato su Unmanned Aircraft Systems (UAS) quando opera nella gamma di frequenza da 5945 a 6425 MHz in Belgio (BE), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Repubblica Ceca (C2), Estonia (EE ), Francia (FR), Islanda (IS), Irlanda (IE), Lituania (LT), Germania (DE), Paesi Basi (NL), Spagna (ES).

#### Упрощенное заявление о соответствии европейской директиве

ASUSTek Computer Inc. заявляет, что устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия EC доступен на https://www.asus.com/subort/.

Работа WiFi в диапазоне частот 5150-5350 должна быть ограничена

использованием в помещениях для стран, перечисленных в таблице ниже:

- а. Устройства Wi-Fi с нижим энергопотреблением в помещении (LPI): Устройство разрешено ис-пользовать только в помещении при работе в диавазове частог от 5945 до 6425 МГц в Бельгии (BE), Болгарии (BG), Кипре (CY), Чехии (CZ), Эстонии (EE), Франции (FR), Исландии (IS), Ирландии (IE), Литве (LT), Германии (DE), Нидеравидах (NL), Ислании (ES).
- b. Устройства Wi-Fi с очень низким энергопотреблением (VLP) (портативные устройства): Устройство не разрешается использовать в беспилотных авиационных системах (БАС) при ра-боге в диапазове частот от 5945 до 6425 МГ и в Бельтии (BE), Болгарии (BC), Кипре (СY), Чехии (СZ), Эстонии (EE), Франции (FR), Исландии (IS), Ирландии (IE), Литве (LT), Германии (DE), Нигерандах (NL), Испании (ES).

#### إعلان التوافق المبسط الصادر عن الاتحاد الأوروبي

نقر شركة ASUSTek Computer أن هذا الجهاز بتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بتوجيه 2014/53/EU. يتوفر النص الكامل لإعلان التوافق الصادر عن الاتحاد الأوروبي على:

#### .https://www.asus.com/support/

يجب حصر استخدام WiFi العاملة بـ 5150-5350 ميجا هر نز على الاستخدام المنزلي للبلدان المدرجة بالجدول.

- .a أجهزة Wi-Fi الداخلية منخفضة الطاقة (LPI):
- يحظَّر استخدام الجهاز استخدام داخلي إلاً عندماً يعمل في نطاق ترددي من 5945 لـ 6425 ميجا هرنز في بلجيكا وبلغاريا وقبر ص وجمهورية التشيك وإستونيا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا وليتوانيا والمانيا رهولندا وإسبانيا.
  - .d أجيزة Wi-Fi استغضنة الطقة بثناء (VLP) (الأجيزة المعولية): لا يسمح باستخدام المجلو على النظمة الطوان الألية عندما يعمل في نطاق ترددي مان 5945 والورائدا واليتوانيا والمانيا وهولندا والمباقيا.

#### Опростена декларация за съответствие на ЕС

С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаната Директива 2014/35/EC. Пълният текст на EC декларация за съвместимост е достъпен на адрес https://www.asus.com/support/.

WiFi, работеща в диапазон 5150-5350MHz, трябва да се ограничи до употреба на закрито за страните, посочени в таблицата по-долу:

- а. Ниско захранване на закрито (LPI) Wi-Fi устройства: Устройството е ограничено до улотреба само на закрито, когато работи в честотния диалазон от 5945 до 6425 в Белгия (BE), България (BG), Кипър (СY), Чехия (CZ), Естония (EE), Франция (FR), Испандия (S), Ирпандия (IE), Литва (LT), Германия (DE), Нидерландия (NL), Испания (ES).
- Много ниско захранване (VLP) Wi-Fi устройства (преносими устройства):

Устройството не е разрешено за употреба в безтиклотни летателни средства (UAS) при работа в честотния диапазон от 5945 до 6425 МНг в Белгия (BE), България (BG), Килтър (CT), Чехия (CZ), Естония (EE), Франция (FR), Исландия (IS), Ирландия (IE), Литва (LT), Германия (DE), Нидерландия (NL), Ислания (ES).

#### Declaração de Conformidade UE Simplificada

ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes relacionadas às diretivas 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade CE está disponível em <u>https://www.asus.com/support/</u>.

O WiFi operando na banda 5150-5350MHz deve ser restrito para uso interno para os países listados na tabela abaixo:

- a. Dispositivos Wi-Fi Internos de Baixa Potência (LPI):
- O dispositivo é restrito apenas para uso interno quando operar na faixa de frequência de 5945 a 6425 MHz na Bélgica (BE), Bulgária (BG), Chipre (CY), República Tcheca (CZ), Estônia (EE), França (FR), Islândia (IS), Irlanda (EL), Lituánia (LT), Alemanha (DE), Países Baixos (NL), Espanha (ES).
- b. Dispositivos Wi-Fi de Potência Muito Baixa (VLP) (dispositivos portáteis): O dispositivo não è permitido para uso nos Sistemas de Aeronaves Não Tripuladas (UAS) quando opera na faixa de frequência de 5943 6 4625 MHz na Bélgica (BE), Bulgária (BG), Chipre (CY), República Tcheca (CZ), Estónia (EE), França (FR), Islândia (IS), Irlanda (IE), Lituânia (LT), Alemanha (DE), Paises Baixos (NL), Espanha (ES).

#### Pojednostavljena EU Izjava o sukladnosti

ASUSTEK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na <u>https://www.asus.com/support/.</u> WiFI koji radi na opsegu frekvencija 5150-5350 MHz bit će ograničen na upotrebu u zatvorenom prostoru u zemljama na donjem popisu:

- Unutarnji uređaji male snage (LPI) Wr-Fr: Uređaji e ograničen na upotrebu u zatvorenom prostoru samo kada radi u frekvencijskom pojasu od 5945 do 6425 MHz u Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Cipru (CY), Češkoj (CZ), Estoniji (EE), Francuskoj (RB), Islandu (DS), Irskoj (IB), Liviu (TJ), Njemačkoj (DE), Nizozemskoj (NL), Španjolskoj (ES).
- b. Uređaji vrlo male snage (VLP) Wi-Fi (prijenosni uređaji): Uređaji nije dopušteno koristiti u sustavima bespilotnih letjelica (UAS) kada radi u frekvencijskom pojasu od 5945 do 6425 Młz u Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Cipru (CY), Češkoj (CZ), Estoniji (EE), Francuskoj (FR), Islandu (IS), Irskoj (IE), Litvi (LT), Njemačkoj (DE), Nizozemskoj (NL), Spanjolskoj (ES).

#### Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/ EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese

### https://www.asus.com/support/.

V zemích uvedených v tabulce je provoz sítě Wi-Fi ve frekvenčním rozsahu 5 150 - 5 350 MHz povolen pouze ve vnitřních prostorech:

- a. Zařízení Wi-Fi s nízkým výkonem ("LPI"):
- Při provozu ve frekvenčním pásmu 5945 až 6425 MHz je používání tohoto zařízení omezeno pouze na interiér v Belgii (BE), Bulharsku (BG), Kypru (CY), České republice (CZ), Estonsku (EE), Francii (FR), Islandu (IS), Irsku (E), Litvé (LT), Německu (DE), Nizozemsku (NL), Spanělsku (ES).
- b. Zařížení Wi-Fi s velmi nizkým výkonem ("VLP") (přenosná zařízení): Při provozu ve frekvenčním pásmu 5945 až 6425 MHz není povoleno používat toto zařízení v systémech bezpilotnich letadel (UAS) v Belgii (BE), Bulharsku (BG), Kypru (CY), České republice (CZ), Estonsku (EE), Francii (FR), Islandu (IS), Irsku (IE), Litvé (LT), Německu (DE), Nizozemsku (NL), Spanělsku (ES).

#### Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

ASUSTeK Computer Inc. erklærer hermed at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https://www.asus.com/support/.

Wi-Fi, der bruger 5150-5350 MHz skal begrænses til indendørs brug i lande, der er anført i tabellen:

- a. Lav strøm indendørs (LPI) Wi-Frenheder: Enheden må kun bruges indendørs, når den bruges inden for frekvensområdet 5945 til 6425 MHz i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Cypern (CY), Tjekkiet (CZ), Estland (EE), Frankrig (FR), Island (IS), Island (E), Litauen (LT), Tjekkind (CE), Jenalma (KL), Spanien (ES).
- b. Meget lav strøm indendørs (VLP) Wi-Fi-enheder (bærbare enheder): Enheden må kun bruges i ubemandede flysystemer (UAS), når den bruges inden for freivensområdet 594 stil (4625 MHz i Belgien (8E), Bulgarien (8G), Cypern (CY), Tjekkiet (CZ), Estland (EE), Frankrig (FR), Island (IS), Irland (IE), Litauen (LT), Tyskland (DE), Holland (NL), Spanien (ES).

#### Vereenvoudigd EU-conformiteitsverklaring

ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/ EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op https://www.asus.com/support/.

De WiFi op 5150-5350MHz zal beperkt zijn tot binnengebruik voor in de tabel vermelde landen:

- a. LPI (Low Power Indoor=laag vermogen binnenshuis) Wi-Fi-apparaten: Het apparaat is beperk tot enkel binnengebruik bij bedienen in het frequentiebereik van 5945 tot 6425 MHz in België (BE), Bulgarije (BG), Cyprus (CY), Tsjechische Republiek (CZ), Estland (EE), Frankrijk (FR), Lisland (IS), Ierland (IE), Litouwen (LT), Duitsland (DE), Nederland (NL), Spanje (ES).
- b. VLP (Very Low Power = zeer laag vermogen) Wi-Fi-apparaten (draagbare apparaten):

Het apparata mag niet worden gebruikt in onbemande luchtvaartsystemen (UAS) bij bedienen in het frequentiebereik van 5945 tot 6425 MHz in Belgie (BE), Bulgarije (BG), Gyprus (CY), Tsjechische Republiek (CZ), Estland (EE), Frankrijk (FR), Usland (IS), lerland (IE), Litrouven (IT), Duitsland (DE), Nederland (NL), Spanje (ES).

#### Lihtsustatud EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc, et seade vastab direktiivi 2014/53/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebisaidil https://www.asus.com/support/.

Sagedusvahemikus 5150-5350 MHz töötava WiFi kasutamine on järgmistes riikides lubatud ainult siseruumides:

- a. Madala võimsusega (LPI) Wi-Fi seadmed:
- Sagedusalas 5945 kuni 6425 MHz töötavate seadmete kasutamine on siseruumides piiratud järgmistes riikides: Belgia (BE), Bulgaaria (BG), Küpros (CY), Tšehhi Vabariik (CZ), Eesti (EE), Prantsusmaa (FR), Island (IS), Iirimaa (IE), Leedu (LT), Saksamaa (DE), Holland (NL), Hispaania (ES).
- b. Väga madala võimsusega (VLP) Wi-FI seadmed (kantavad seadmed): Sagedusalas 5945 kuni 6425 MHz töötavate seadmete kasutamine on mehitamata õhusüsteemides (UAS) keelatud järgmitses riikides: Belgia (BE), Bulgaaria (BG), Küpros (CY), Tšehhi Vabariik (CZ), Eesti (EE), Prantsusma (FR), Island (IS), Irirmaa (IE), Leedu (LT), Saksamaa (DE), Holland (NL), Hispaania (ES).

#### Eurooppa - EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASUSTek Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/ EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien lisäysten mukainen. Koko EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on luettavissa osoitteessa httos://www.asus.com/suboort/.

5 150 - 5 350 MHz:in taajuudella toimiva WiFi on rajoitettu sisäkäyttöön taulukossa luetelluissa maissa:

- Pienitehoiset sisäkäyttöön (LP) Wi-Fi-laitteet-Laite on rajoitettu sisäkäyttöön vain, kun se toimii S495-6425 Mit taajuusalueella Belgiassa (BE), Bulgariassa (BG), Kyproksella (CY), Tsekin tasavallassa (CZ), Virossa (EE), Ranskasa (FR), Islannissa (B), Lannissa (B), Liettuassa (LT), Saksasa (DE), Alankomässa (ML), Espanjassa (ES).
- b. Erittäin pienitehoiset (VLP) Wr-FI-laitteet (kannettavat laitteet): Laittetta ei saa käyttää miehittämättömissä lentokonejärjestelmissä (UAS) toimittassas 5945–6425 MH: taajuusaluella Belgiassa (BE), Bulgariassa (BG), Kyproksella (CY), Tsekin taasvallassa (CZ), Virossa (EE), Ranskassa (FR), Islamissa (IS), Irlamissa (IE), Liettussas (IT), Saksassa (DE), Alankomaissa (NL), Espanjasa (ES).

### نبعیت از نسخه ساده شده بیانیه اتحادیه اروپا

ASUSTek Computer Inc در اینجا اعلام می کند که این دستگاه با نیاز های اساسی و سایر مقرر آت مربوط به بیانیه 2014/53/EU. مطابقت دارد. متن کامل پیروی از این بیانیه اتحادیه اروپا در این آدرس موجود است:

.https://www.asus.com/support/

عملکرد 5350-5150 مگاهرتز بر ای WiFi باید بر ای استفاده در فضای داخل ساختمان بر ای کشور های فهرست شده در جدول، محدود شود.

.a. دستگاه های Wi-Fi با تران برق کم (CH) در فضای دریسته: این دستگاه شها زمانی که در محدره فرگاه 5045 تا 4266 مگاهراز در این کشورها استفاده می شود محدره برگ کرد در فضای دریسته است، بلژیک (BE)، بلغارسان (BB)، فرس (CY)، مجهوری چک (CZ)، استونی (EB)، فرانسه (FR)، ایسانه (SI)، ایراند (EI)، لیتوانس (TL)، استوا (CH)، استوا (CB)،

را مستگاه من Fi-Ji با توان برو نبیز که (VLP) (مستگاه منی قبل جلیجلی): این مستگاه زمانی که در صوده فرکن کا 450 م گلام گاه می خد صول به استفاد در سیم های هرای بردن نام (ALD) در این کفرره ایست: بزایک (BB)، بلنزستان (BB)، فرنس (VD)، قدرتی (CD)، استرفتر (ED)، فرنس (RD)، فرنس (RD)، استان (RD)، ایر نیز (CD)، قدرتی (CD)، فشر (LD)، استرفتر)

#### Απλοποιημένη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Διά του παρόντος η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή είναι σύμμορφη με τις βασικές προϋποθέσεις και άλλες σχετικές διατάζεις της Οδηγίας 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <u>https://www.asus.com/support/</u>.

Το WiFi που λειτουργεί στη ζώνη 5150-5350MHz περιορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους για τις χώρες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

- a. Συσκευές Wi-Fi χαμηλής ισχύος για εσωτερικούς χώρους (LPI): Η συσκευή περιορίζεται σε χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο όταν λειτουργεί στο εύρος συγνοτήτων 5945 έως 6425 MHz στο Βέλγιο (BE), τη Βουλγαρία (BG), την Κύπρο C(Y), την Τσεχική Δημοκρατία (CZ), την Εσθονία (EE), τη Γολλία (FR), την Ιολανδία (N), την Ιρλανδία (EE), Λιθουανία (CI), τη Γερμανία (DE), την Ολλανδία (N), την Ισπανία (ES).
- b. Συσκευές Wi-Fi πολύ χαμηλής ισχύος (VLP) (φορητές συσκευές): Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε μη επανδρωμένα συστήματα αεροσκαφών (UAS) όταν λειτουργεί στο εύρος συχνοτήτων 5945 έως 6425 MHz στο Βέλγιο (BE), τη Βουλγαρία (BG), την Κύπρο (CY), την Τοεχική Δημοκρατία (CZ), την Εσθονία (EE), τη Γαλλία (FR), την Ιολανδία (IS), την Ιρλανδία (IE), τη Λιθουανία (LT), τη Γερμανία (DE), την Ολλανδία (INL), την Ισπανία (ES).

#### הצהרת תאימות רגולטורית מקוצרת עבור האיחוד אירופי

ASUSTek Computer Inc. מצהירה בזאת כי מכשיר זה תואם לדרישות החיוניות ולשאר הסעיפים הרלוונטיים של תקנה 2014/53/EU. ניתן לקרוא את הנוסח המלא של הצהרת התאימות הרגולטורית עבור האיחוד האירופי בכתובת: https://www.asus.com/suppot/

יש להגביל רשתות Wi-Fi הפועלות ברצועת התדרים 5150-5350MHz לשימוש בתוך מבנים סגורים בארצות המפורטות ברשימה הבאה:

#### :(LPI) מכשירי Wi-Fi לבית בהספק נמוך (LPI):

המכשיר מוגבל לשימוש פינימי בלבד בשימוש בטווח התדרים 5955 עד 4625M42 בבלגיה (BE) בולגיה (BE), קפריסין (CY), צ'ניה (CZ), אסטוניה (EE), צינפת (DE), איטלנד (IS), אירולנד (EE), ליטא (LT), גרמניה (DE, הולנד (NL), ספרד (SE).

### א מכשירי Wi-Fi בהספק נמוך מאוד (VLP) (מכשירים ניידים):

המכשיר אסור לשימוש במערכות של מטוסים ללא טיס (UAS) בשימוש בטווח התדרשי 5945 עד לHCB בבלגיה (BB) קפריסין (CY), צ'מיה (C2), איכות (FR), איסלנד (SI), אירלנד (IE), ליטא (TJ), גרמניה (CB), הולנד (UN), ספרד (ES).

#### Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat

Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel az 2014/53/EU sz. irányelv alapvető követleményelmek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilakozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg: <u>https://www.asus.com/support/.</u> Az 5150-5350 MHz-es sávban működő Wn-Fi t-betteri használatra kell korlatozni az alabbi táblázatban felsorol torszásokban:

- Kis fogyasztású beltéri (LPI) Wi-Fi eszközök:
- A készülék csak beltéri használatra kortákozódik, ha az 5945-6425 MHz-es frekvenciatományban működik Belgiumban (BE), Bulgáriában (BG), Cipruson (CY), a Cseh Köztársaságban (CZ), Eztországban (EE), Franciaországban (FB), Izlandon (IS), fiországban (EL), Itivániában (LT), Németországban (CB), Hollandiában (IL), Iliver Spanylországban (ES).
- b. Nagyon kis fogyasztású (VLP) Wi-Fi eszközök (hordozható eszközök): A készülék nem használható pilóta nelküli légi járműveken (UAS) az 5945-642 MHz-es frekvenciatartómányana Belgiumban (BE), Bulgáriában (BG), Cipruson (CY), a Cseh Köztársaságban (CZ), Esztországban (EE), Franciaországban (FR), Izlandon (IS), Irországban (IE), Litvániában (UT), Németországban (DE), Hollandiában (NL), illetve Spanyolországban (ES).

#### Pernyataan Kesesuaian UE yang Disederhanakan

ASUSTeK Computer Inc. dengan ini menyatakan bahwa perangkat ini memenuhi persyaratan utama dan ketentuan relevan lainnya yang terdapat pada Petunjuk 2014/53/EU. Teks lengkap pernyataan kesesuaian EU tersedia di:https://www.asus.com/support/.

WiFi yang Beroperasi pada 5150-5350 MHz akan terbatas untuk penggunaan dalam ruangan di negara yang tercantum dalam tabel

- a. Perangkat Wi-Fi Dalam Ruangan Daya Rendah (LPI): Perangkat ini dibatasi untuk digunakan di dalam ruangan, hanya jika beroperasi dalam kisaran frekensi 5945 hingga 6425 MHz di Belgia (BE), Bulgaria (BG), Siprus (CY), Republik Ceko (CZ), Estonia (EE), Prancis (FR), Islandia (IS), Iriandia (IE), Lithuania (LT), Jerman (DE), Belanda (NL), Spanyol (ES).
- b. Perangkat Wi-Fi Daya Sangat Rendah (VLP):
- Perangkat ini tidak diizinkan untuk digunakan dalam Sistem Pesawat Tanpa Awak (UAS) jika beroperasi dalam kisaran frekuensi 5945 hingga 6425 Mitz di Belgia (BE), Bulgaria (BG), Siprus (CY), Republik Ceko (CZ), Estonia (EE), Prancis (FR), Islandia (IS), Irlandia (IE), Lithuania (LT), Jerman (DE), Belanda (NL), Spanyol (ES).

### Vienkāršota ES atbilstības paziņojums

ASUSTeK Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit:

https://www.asus.com/support/.

Wi-Fi darbība 5150–5350 MHz ir jāierobežo lietošanai telpās valstīs, kuras norādītas tālāk.

- a. Zema enerģijas patēriņa iekštelpu (LP) Wi-Fi ierīces: lerīce ir paredzēta lietošanai telpās tikai tad, ja tā darbojas 5945 līdz 6425 Mi+t2 frekvenču diapazonā Belģijā (BE), Bulgārijā (BG), Kiprā (CY), Cehijā (CZ), Igaunijā (EE), Francijā (FR), Islande (IS), Irijā (IE), Lietuvā (LT), Vācijā (DE), Niderlande (NL), Spānjā (ES).
- b. Loti zema enerģijas patēriņa iekštēļou (VLP) Wi-Fi eircires: lerici nav atļauts izmantot bezpilota gaisa kuģu sistēmās (UAS), ja tā darbojas 5945 lidz 6425 Mi-tz fekvenciu dipazonā Beļģijā (BE), Bulgārijā (BG), Kiprā (CY), Čehjā (CZ), Igaunijā (EE), Francijā (FR), Islandē (IS), Irijā (IE), Lietuvā (IZ), Vaicijā (DZ), Niderlandē (NL), Spānijā (ES).

#### Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiame dokumente bendrovė "ASUSTek Computer Inc." pareiškia, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas čia: <u>https://www.asus.com/support/</u>.

Toliau nurodytose šalyse "WiFi" ryšiu, veikiančiu 5 150–5 350 MHz dažnio juostoje, galima naudotis tik patalpose:

 Mažos galios, patalpose naudojami (angl. Low Power Indoor – LPI) "Wi-Fi" irenginiai:

Šį įrenginį galima naudoti tik patalpoje, kai jis veikia 5 945–6 425 MHz dažnių diapazone Belgijoje (BE), Bulgarijoje (BG), Kipre (CY), Čekijoje (CZ), Estijoje (EE), Prancūzijoje (FR), Islandijoje (IS), Airijoje (E), Lietuvoje (LT), Vokietijoje (DE), Nyderlanduose (NL), Ispanijoje (ES).

b. Labai mažos, patalpose naudojami (angl. Very Low Power – VLP), Wi-Fi<sup>+</sup> irenginiai (nešiojamieji įrenginiai): Šio įrenginio neleidžiama naudoti bepiločių orlaivių sistemose (UAS), kai jis veikis 5 945–6 425 MHz dažnių diapazone Belgijoje (BE), Bulgarijoje (BG), Kipre (CY), Čekijoje (CZ), Estijoje (EE), Prancizijoje (FR), Islandijoje (IS), Airijoje (IE), Lietuvoje (LT), Vokietijoje (DE), Nyderlanduose (NL), Ispanijole (ES).

#### Forenklet EU-samsvarserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: https://www.asus.com/support/.

Wi-Fi-området 5150–5350 MHz skal begrenses til innendørs bruk for landene som er oppført i tabellen:

- a. Lavstrøms innendørs (LPI) Wi-Fi-enheter:
- Enheten er begrenset til kun innendørs bruk når den brukes i frekvensområdet 5945 til 6425 MHz i Belgia (BE), Bulgaria (BG), Kypros (CY), Tsjekkia (CZ), Estland (EE), Frankrike (FR), Island (IS), Irland (IE), Litauen (IT), Tsykland (DE), Hederland (NL) og Spania (ES).
- b. Veldig lavstrøms (VUP) Wi-FI-enheter (bærbare enheter): Enheten får ikke brukes på ubemannede flysystemer (UAS) når den brukes i frekvensområdet 5945 til 6425 Mitz I Belgia (BE), Bulgaria (BG), Kypros (CY), Tsjekkia (CZ), Estland (EE), Frankrike (FR), Island (IS), Irland (EE), Litauer (LT), Tsysland (DE), Nederland (VL) og Spania (ES).

#### Uproszczona deklaracja zgodności UE

Firma ASUSTek Computer Inc. ninejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem https://www.asus.com/support/.

W krajach wymienionych w tabeli działanie sieci Wi-Fi w paśmie 5150-5350 MHz powinno być ograniczone wyłącznie do pomieszczeń:

- a. Urządzenia Wi-Fi o niskim poziomie mocy w pomieszczeniach (LPI): W Belgii (BE), Bułgarii (BG), Cyprze (CV), Czechach (CZ), Estonii (EE), Francji (FR), Islandii (IS), Irlandii (IE), Litwie (LT), Niemczech (DE), Holandii (NL) i Hiszpanii (ES) działanic urządzenia w zakresie częstofilwości od 5945 do 6425 MHz jest ograniczone do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- b. Urządzenia Wi-Fi o bardzo niskim poziomie mocy (VLP) (urządzenia przenośne):

<sup>1</sup>W Belgii (BE), Bulgarii (BG), Cyprze (CY), Czechach (CZ), Estonii (EE), Francji (FR), Islandii (IS), Irlandii (IE), Litwie (LT), Niemczech (DE), Holandii (NL) Histgarahi (ES) urządzenia działające w zakresie częstotliwości od 5945 do 6425 MHz nie może być używane w bezzałogowych systemach latających (USA).

#### Declaração de Conformidade Simplificada da UE

A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em <u>https://www.asus.com/support/</u>.

A utilização das frequências WiFi de 5150 a 5350MHz está restrita a ambientes interiores nos países apresentados na tabela:

- a. Dispositivos Wi-Fi de interior de baixa potência (LPI): O dispositivo restringe-se à utilização em locais interiores apenas quando funcionar na gama de frequências de 5945 a 6425 MHz na Bélgica (BE), Bulgária (BG), Chipre (CY), República Checa (CZ), Estónia (EE), França (FA), Islándia (IS), Irlanda (IE), Lituánia (LT), Alemanha (DE), Países Báixos (INL), Espanha (ES).
- b. Dispositivos Wi-Fi de muito baixa potência (VLP) (dispositivos portáteis): Não é permitida a utilização do dispositivo em veículos aéreos não tripulados (UAS) quando o nesmo funcionar na gama de frequências de 5945 a 6425 MHz na Belgica (BE), Bulgária (BG), Chipre (CY), República Checa (CZ), Estonia (EE), França (FR), Islándia (IS), Irlanda (IE), Lituánia (TJ, Alemanha (DE), Paises Baixos (NL), Espanha (ES).

#### Declarație de conformitate UE, versiune simplificată

Prin prezenta, ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu reglementările esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE Textul complet al declarăției de conformitate UE este disponibil la adresa <u>https://www.asus.com/support/</u>.

Pentru țările listate în tabelul de mai jos, rețelele WiFi care funcționează în banda de frecvență de 5.150-5.350 MHz trebuie utilizate doar în interior:

- a. Dispozitive Wi-Fi cu consum redus de energie pentru interior (LPI): Dispozitivul este restricționat pentru utilizare exclusivă în interior atunci cand funcționează în gama de frecvențe de la 5945 la 6425 MHz în Belgia (BE), Bulgaria (BG), Cipru (CY), Republica Cehă (CZ), Estonia (EE), Franța (FR), Islanda (E), Itunada (E), Lituania (LT), Germania (DE), Tările de Jos (NL), Spania (ES).
- b. Dispozitive Wi-Fi de foarte mică putere (VLP) (dispozitive portabile): Nu este permisă utilizarea dispozitivului pe sisteme de aeronave fără pilot la bord (UAS) atunci cănd funcționeză în gama de frecvente 5945-6425 MHz în Belgia (BE), Bulgaria (BG), Cipru (CY), Republica Cehă (CZ), Estonia (EE), Franţa (FM), Islanda (IS), Irlanda (IE), Lituania (LT), Germania (DE), Tările do S(NL), Șpania (ES).

### Pojednostavljena Deklaracija o usaglašenosti EU

ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Ceo tekst Deklaracije o usaglašenosti EU dostupan je na lokaciji https://www.asus.com/support/.

WiFi koji radi u frekventnom opsegu od 5150 MHz do 5350 MHz ograničen je isključivo na upotrebu u zatvorenom prostoru za zemlje navedene u tabeli ispod:

- a. Wi-Fi uređaji s niskom potrošnjom za zatvoren prostor (LPI): Ovaj uređaji e ograničen na upotrebu samo u zatvorenom prostoru kada radi u rekventnom opsegu od 5945 do 4625 MHz u Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Kipru (CY), Češkoj Republici (CZ), Estoniji (EE), Francuskoj (FR), Islandu (IS), Irskoj (E), Litvaniji (LT), Nemačkoj (DE), Holandiji (NL), Spaniji (ES).
- b. Wi-Fi uređaji s veoma niskom potrošnjom (VLP) (prenosivi uređaji): Nije dozvoljeno da se ovaj uređaj koristi na sistemima bespilotnih letelica (UAS) kada radi u frekventnom opsegu od 5945 do 6425 MHz u Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Kipni (CY), Češkoj Republici (CZ), Estoniji (EE), Francuskoj (FR), Islandu (IS), Irskoj (IE), Litvaniji (LT), Nemačkoj (DE), Holandij (NL), Španiji (ES).

#### Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ

Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice č. 2014/53/EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na lokalite <u>https://www.aus.com/support/</u>.

Činnosť WiFi v pásme 5150 - 5350 MHz bude obmedzená na použitie vo vnútornom prostredí pre krajiny uvedené v tabuľke nižšie:

 Zariadenia s Wi-Fi s nízkym výkonom určené do vnútorného prostredia (LPI):

Toto zariadenie je obmedzené len na použitie vo vnůtornom prostredí pri prevádzke vo frekvenčnom pásme 5945 až 6425 MHz v Belgicku (BE), Bulharsku (BG), na Cypre (CT), v Českej republike (CZ), Estónsku (EE), vo Francúzsku (FR), na Islande (IS), v írsku (IE), Litve (LT), Nemecku (DE), Holandsku (NJ), Spanielsku (ES).

b. Zariadenia s Wi-Fi s veľmi nízkym výkonom (VLP) (prenosné zariadenia): Toto zariadenie sa nesmie používať v bezpilotných leteckých systémoch (UAS) pri prevádzke vo frekvenčnom pásme S945 zá 6425 MHz v Belgicku (BE), Bulnatsku (BG), na Cypre (CY), v Českej republike (CZ), Estónsku (EE), vo Francúzsku (FR), na Islandė (IS), v frsku (E), Litve (LT), Nemecku (DE), Holandsku (UL), Španielsku (ES).

#### Poenostavljena izjava EU o skladnosti

ASUSTek Computer Inc. tukaj izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in dvogimi relevantmi idoločili Direktive 2014/32/EU Poho besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na <u>https://www.asus.com/support/</u>. WiFi, ki deluje v pasovnem območju 5150–5350 MHz, mora biti v državah, navedenih v spodnjem seznamu, omejen na notranjo uporabo:

- a. Notranje naprave z nizko močjo (LPI) Wi-Fi: Naprava je omejena na uporabo v zaprtih prostorih, kadar deluje v frekvenčnem območju 5945 do 6425 MHz v Belgiji (BE), Bolgariji (BG), na Cipru (CY), Češkem (CZ), v Estoniji (EE), Franciji (FR), na Islandiji (IS), Irskem (IE), v Litvi (LT), Vemčiji (DE), na Nizozemskem (NL), v Španiji (ES).
- b. Naprave z zelo nizko močjo (VLP) Wi-Fi (prenosne naprave): Naprave ni dovoljeno uporabljati v sistemih brezpilotnih zrakoplovov (UAS), kadar delujejo v frekvenčnem območju 5945 do 6425 MLz v Belgiji (BE), Bolgariji (BG), na Cipru (CY), Češkem (CZ), v Estoniji (EE), Franciji (FR), na Islandiji (IS), Irskem (UE), v Litvi (LT), Nemčiji (DE), na Nizozemskem (NL), v Spanji (ES).

### Declaración de conformidad simplificada para la UE

Por la presente, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/S3/EU. En <u>https://www.asus.com/support/</u> está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE.

La conexión WiFi con una frecuencia de funcionamiento de 5150-5350 MHz se restringirá al uso en interiores para los países enumerados en la tabla:

- a. Dispositivos con Wi-Fi de baja potencia para interiores (LPI): El dispositivo está restringido al uso en interiores únicamente cuando funciona en el intervalo de frecuencias de 5945 a 6425 MHz en Bélgica (BE), Bulgaria (BG), Chipre (CY), República Checa (CZ), Estonia (EE), Francia (FR), Islandia (IS), Irlanda (IE), Lituania (LT), Alemania (DE), Países Bajos (NU) y España (ES).
- Dispositivos con Wi-Fi de muy baja potencia (VLP) (dispositivos portátiles):

No está permitido usar el dispositivo en sistemas de aeronaves no tripuladas cuando funciona en el intervalo de frecuencias de 5945 a 6425 MHz en Bélgica (BE), Bulgaria (BG), Chipre (CY), República Checa (CZ), Estonia (EE), Francia (FR), Islandia (IS), Irlanda (IE), Lituania (LT), Alemania (DE), Países Bajos (NU y España (ES).

#### Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/S3/EU. Fullständig text av EU-försäkran om överensstämmelse finns på https://www.asus.com/support/.

WiFi som använder 5150-5350 MHz kommer att begränsas för användning inomhus i de länder som anges i tabellen:

- WH-Firenheter med I&g effekt inomhus (LPI): Enheten är begränsad till användning inomhus enbart när den använder 5 945 till 6425 MHz frekvensband I Belgien (BE), Bulgarien (BG), Gypern (CY), Tjeckien (CZ), Estland (EE), Frankrike (FR), Island (IS), Irland (IE), Litauen (LT), Tyskland (DE), Nederländeran (NL), Spanien (ES).
- b. Wi-Fi-renheter med mycket låg effekt (VLP) (bårbara enheter): Enheten fär inte användas på obemannade utfrärtyg (UAS) när den använder 5 945 till 6 425 MHz frekvensband i Belgien (BE), Bulgarien (BG), Oxpern (CY), Tjeckien (CZ), Estland (EE), Frankrike (FR), Island (IS), Irland (IE), Litauen (LT), Tyskland (DE), Nederländerna (NL), Spanien (ES).

#### **ประกาศเกียวกับความสอดคล้องของสหภาพยุโรปแบบย่อ** ASUSTek Computer Inc. ขอประกาศในที่นี่ว่าอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้อง กับความ

ด้องการที่จำเป็นและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบทบัญญัติข้อกำหนด 2014/53/EU เนื้อหาที่สมบูรณ์ของประกาศความสอดคล้องกับ EU มีอยู่ที่ https://www.asus.com/support/

การทำงานของ WiFi ที่ 5150-5350MHz ถูกจำกัดให้ใช้ในอาคารสำหรับประเทศ ที่แสดงในดาราง

อปกรณ์ในอาคารพลังงานต่ำ (LPI) Wi-Fi:

- อุปกรณ์นี้จำกิดให้ใช้เฉพาะภายในอาคารเท่านั้น เมื่อใช้งานที่ช่วงความถี่ 5945 ถึง 6425 MHz ในเบลเอี่ยม (BE), บัลแกเรีย (BG), ใชปรัส (CY), สา ธารณรัฐเช็ก (CZ), เอสโทเนีย (EE), ฝรั่งเศส (FR), ไอซ์แลนด์ (IS), ไอว์แลนด์ (IE), ลิธัวเนีย (LT), เยอรมนี (DE), เนเธอว์แลนด์ (NL), สเปน (ES)
- b. อุปกรณ์พลังงานต่ำมาก (VLP) Wi-Fi (อุปกรณ์พกพา):

้ป้อนถูกจริงที่ส่อปรรณ์สี่กับร่วมขอากร่อยานโรคชับ (UAS) เมื่อไข้งาหที่ ข่างความถี่ 5945 ถึง 6425 MHz ในบลเยี่ยม (BE), มัลแกเรีย (BG), ไขปรัส (CY), ละกรายเรียบัท (CZ), เอลโทเบีย (EE), ฝรังเศล (FR), ไอข่แลนต์ (IS), ไอข์แลนต์ (IE), ลีซ้าเนีย (LT), ของหนี (DE), เนเธอร์แลนด์ (NL), สเปน (ES)

#### Basitleştirilmiş AB Uyumluluk Bildirimi

ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın 2014/53/EU Yönergesinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: https://www.sus.com/upport/.

5150-5350 MHz arasındaki WiFi çalışması, tabloda listelenen ülkeler için iç mekân kullanımıyla kısıtlanacaktır.

- a. Düşük Güç İç Mekan (LPI) Wi-Fi cihazları:
- Belçika (BE), Bulgaristan (BG), Kıbrıs (CY), Çek Cumhuriyeti (CZ), Estonya (EE), Fransa (FR), İzlanda (IS), İrlanda (IE), Litvanya (IT), Almanya (DE), Hollanda (NL), İspanya (ESİVA 5945 ila 6425 MLA rekans aralığında çalışırken cihaz yalnızca iç mekanda kullanım ile sınırlandırılmıştır.
- Çok Düşük Güç (VLP) Wi-Fi cihazları (taşınabilir cihazlar): Beçlika (BB), Bulgaristan (BG), Kıbral (CV), Çek Cumhunyeti (CZ), Estonya (EE), Fransa (FR), İzlanda (IS), İrlanda (IE), Litvarıya (IT), Alimanya (DE), Hollanda (NL), İspanya (ES)'da 5945 ila 6425 Mhz frekans aralığında çalışırken cihazın insansız Hava Aracı Sistemleri (UAS)'ta kullanımı izinli değildir.

Спрощена декларація про відповідність нормам ЄС

ASUSTek Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним вимогам Директиви 2014 / 53 / EU. Повний техст декларації відповідності нормам ЄС доступний на https://www.asus.com/support/.

Робота Wi-Fi на частоті 5150-5350 МГц обмежується використанням у приміщенні для країн, поданих у таблиці нижче:

- Пристрої низької потужності для приміщень (LPI) Wr-Fi-Використання пристрою обмежено лише приміщеннямі з діапазоном частот від 5945 М/L1д об 425 М/L1 у Беллії (IBE), Болгарії (BC), на Кіпрі (CY), у Чеській Республіці (CZ), Естонії (EE), Форанції (FR), Іспанції (IS), Ірпанції (IE), Литві (IT), Линечині (DE), Нідепандах (IN), Іспанії (ES).
- b. Пристрої дуже низької потужності (VLP) Wi-FI (портативні пристрої): Використання пристрою не дозволено на безпілотних літальних апаратах (UAS) із діалазоном часто теід 54 Міц до 642 MIL до Бельгії (BE), Болгарії (BG), на Кіпрі (CY), у Чеській Республіці (CZ), Естонії (EE), Франції (FR), Іспандії (IS), Ірпандії (IE), Литві (LT), Німеччині (DE), Нідеранадах (IU), Іспанії (IS).

# CE

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	СН	HR	UK(NI)		

#### CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU) Model: RTL8852CE

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
	2412 - 2472 MHz	18 dBm
	5150 - 5350 MHz	20 dBm
WiFi	5470 - 5725 MHz	21 dBm
	5725 - 5850 MHz	12 dBm
	5945 - 6425 MHz	20 dBm
Bluetooth 2402 - 2480 MHz		14 dBm

\* Receiver Category 1



#### CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU) Model: MT7922A22M

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
	2412 - 2472 MHz	18 dBm
	5150 - 5350 MHz	20 dBm
WiFi	5470 - 5725 MHz	21 dBm
	5725 - 5850 MHz	12 dBm
	5945 - 6425 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	11 dBm

\* Receiver Category 1



\* The actual Wi-Fi module that comes with this motherboard may vary, please refer to the label on the product for more details.

## Warranty

#### EN: ASUS Guarantee Information

- ASUS offers a voluntary manufacturer's Commercial Guarantee.
- ASUS reserves the right to interpret the provisions of the ASUS Commercial Guarantee.
- This ASUS Commercial Guarantee is provided independently and in addition to the statutory Legal Guarantee and in no way affects or limits the rights under the Legal Guarantee

For all the guarantee information, please visit

### https://www.asus.com/support.

#### E: Garantie ASUS

- ASUS fournit une garantie commerciale en tant que garantie volontaire du fabricant.
- ASUS se réserve le droit d'interpréter et de clarifier les informations relatives à la garantie commerciale ASUS.
- Cette garantie commerciale ASUS est fournie indépendamment et parallèlement à la garantie légale, elle n'affecte ou ne limite d'aucune façon les droits acquis par la garantie légale.

Pour plus d'informations sur la garantie, consultez le site https://www.asus.com/fr/support/.

#### **ASUS Garantieinformatione** G:

- ASUS bietet eine freiwillige Warengarantie des Herstellers an.
- ASUS behält sich das Recht zur Auslegung der Bestimmungen in der ASUS Warengarantie vor.
- Diese ASUS Warengarantie wird unabhängig und zusätzlich zur rechtmäßigen gesetzlichen Garantie gewährt und beeinträchtigt oder beschränkt in keiner Weise die Rechte aus der gesetzlichen Garantie

Die vollständigen Garantieinformationen finden Sie unter https://www.asus.com/de/support/.

#### Ŀ Informativa sulla Garanzia ASUS

- ASUS offre una Garanzia Commerciale volontaria del produttore.
- ASUS si riserva il diritto di interpretare le disposizioni della Garanzia Commerciale ASUS.
- La presente Garanzia Commerciale ASUS viene fornita in modo indipendente e in aggiunta alla Garanzia Legale prevista per legge e non pregiudica o limita in alcun modo i diritti previsti dalla Garanzia Legale.

#### Per tutte le informazioni sulla garanzia, visitare

### https://www.asus.com/it/support.

#### Информация о гарантии ASUS R:

- ASUS предлагает добровольную гарантию от производителя.
- ASUS оставляет за собой право интерпретирование положений гарантии ASUS.
- Настоящая гарантия ASUS никоим образом не ограничивает Ваши права, предусмотренные локальным законодательством.
- Для получения полной информации о гарантии посетите

### https://www.asus.com/ru/support/.

#### ASUS garantioplysninger DA:

- ASUS tilbyder en valofri handelsmæssig garanti.
- ASUS forbeholder sig retten til at fortolke bestemmelserne i ASUS' handelsmæssige garanti.
- Denne handelsmæssige garanti fra ASUS tilbydes uafhængigt, som en tilføjelse til den lovbestemte juridiske garanti og der påvirker eller begrænser på ingen måde rettighederne i den iuridiske garanti

Alle garantioplysningerne kan findes på

#### https://www.asus.com/dk/support/. RG:

- Информация за гаранцията от ASUS
- ASUS предлага доброволна търговска гаранция от производителя. ASUS си запазва правото да тълкува условията на търговската
- гаранция на ASUS. Тази търговска гаранция на ASUS се предлага независимо от
- и в допълнение на законовата гаранция. Тя по никакъв начин не оказва влияние върху правата на потребителя в законовата гаранция и по никакъв начин не ги ограничава.

За цялостна информация относно гаранцията, моля, посетете https://www.asus.com/support.

#### C7. Informace o záruce společnosti ASUS

- Společnost ASUS nabízí dobrovolnou komerční záruku výrobce.
- Společnost ASUS si vyhrazuje právo vykládat ustanovení komerční záruky společnosti ASUS.
- Tato komerční záruka společnosti ASUS je poskytována nezávisle a jako doplněk zákonné záruky a žádným způsobem neovlivňuje ani neomezuje práva vyplývající ze zákonné záruky.

Všechny informace o záruce naidete na adrese https://www.asus.com/cz/support/

#### CR: Informacije o ASUS jamstvu

- ASUS dragovoljno nudi komercijalno proizvođačko jamstvo.
- ASUS zadržava prava na tumačenie odredbi ASUS komercijalnog jamstva
- Ovo ASUS komercijalno jamstvo daje se neovisno i kao dodatak zakonskom jamstvu i ni na koji način ne ograničuje prava iz okvira zakonskog jamstva

Sve informacije o jamstvu potražite na https://www.asus.com/support.

#### DU ASUS-garantie-informatie

- SUS biedt een vrijwillige commerciële garantie van de fabrikant.
- ASUS behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de commerciële garantie van ASUS uit te leggen.
- Deze commerciële garantie van ASUS wordt onafhankelijk en als aanvulling op de statutaire Wettelijke garantie geboden en beïnvloedt of beperkt in geen geval de rechten onder de wettelijke

garantie. Voor alle informatie over de garantie, gaat u naar

#### https://www.asus.com/nl/support/.

- Teave ASUS-e garantii kohta EE:
- ASUS pakub vabatahtlikku tasulist tootjagarantiid.
- ASUS jätab endale õiguse tõlgendada ASUS-e tasulise garantii tingimusi.
- See ASUS-e tasuline garantii on sõltumatu lisagarantii seadusega kehtestatud garantiile ega mõjuta mingil määral seadusega kehtestatud garantiid ning seadusega kehtestatud garantii piiranguid.

Vaadake garantiiga seotud teavet veebisaidilt

#### https://www.asus.com/ee/. GK

### Πληροφορίες εγγύησης ASUS

- Η ASUS προσφέρει μια εθελοντική Εμπορική εγγύηση κατασκευαστή. Η ASUS διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας των διατάξεων της Εμπορικής εγγύησης ASÜS.
- Αυτή η Εμπορική εγγύηση ASUS παρέχεται ανεξάρτητα και επιπροσθέτως της θεσμικής Νομικής εγγύησης και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει ή περιορίζει τα δικαιώματα βάσει της Νομικής εγγύησης. Για όλες τις πληροφορίες εγγύησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση

https://www.asus.com/gr-el/.

#### HUG: ASUS garanciális információk

- Az ASUS önkéntes gyártói kereskedelmi garanciát kínál.
- Az ASUS fenntartja magának a jogot, hogy értelmezze az ASUS kereskedelmi garanciára vonatkozó rendelkezéseket.
- Ezt a kereskedelmi garanciát az ASUS függetlenül és a törvényes garancia mellett nyújtja és semmilyen módon nem befolyásolja, vagy korlátozza a jogi garancia nyújtotta jogokat.

#### A garanciára vonatkozó teljes körű információkért látogasson el a https://www.asus.com/hu/support/ oldalra.

#### ASUS garantijas informācija LV:

- ASUS piedāvā brīvprātīgu ražotāja komerciālo garantiju. ASUS patur tiesības interpretēt ASUS komerciālās garantijas
- noteikumus. Šī ASUS komerciālā garantija tiek piedāvāta neatkarīgi un papildus likumā noteiktajai juridiskajai garantijai, un tā nekādi

neietekmē vai neierobežo juridiskajā garantijā noteiktās tiesības. Lai iegūtu informāciju par garantiju, apmeklējiet vietni https://www.asus.com/lv/.

#### LT: Informacija apie ASUS garantiją

- ASUS siūlo savanorišką komercinę gamintojo garantiją.
- ASUS pasilieka teisę savo nuožiūra aiškinti šios komercinės ASUS garantijos nuostatas
- Ši komercinė ASUS garantija suteikiama nepriklausoma, be jstatyminės teisinės garantijos, ir jokiu būdu nepaveikia ar neapriboja teisinės garantijos suteikiamų teisių.

Norėdami gauti visą informaciją apie garantiją, apsilankykite https://www.asus.com/lt/.

#### PL: Informacje o gwarancji firmy ASUS

- Firma ASUS oferuje dobrowolną gwarancję handlową producenta.
- Firma ASUS zastrzega sobie prawo do interpretacji warunków gwarancji handlowej firmy ASUS. Niniejsza gwarancja handlowa firmy ASUS jest udzielana
- niezależnie, jako dodatek do wymaganej ustawowo gwarancji prawnej i w żaden sposób nie wpływa na prawa przysługujące na mocy gwarancji prawnej ani ich nie ogranicza

Wszelkie informacje na temat gwarancji można znaleźć na stronie https://www.asus.com/pl/support.

#### Informações de Garantia ASUS PG:

- A ASUS oferece uma Garantia Comercial voluntária do fabricante
- A ASUS reserva o direito de interpretar as disposições da
- Garantia Comercial da ASUS. Esta Garantia Comercial da ASUS é fornecida de forma independente além da Garantia Legal estatutária e não afeta nem
- limita de qualquer forma os direitos estabelecidos na Garantia Legal

Para consultar todas as informações sobre a garantia, visite https://www.asus.com/pt/support/.

#### Informații despre garanția ASUS RO:

- ASUS oferă o garanție comercială voluntară a producătorului.
- ASUS îsi rezervă dreptul de a interpreta prevederile garanției comerciale ASUS
- Această garanție comercială ASUS este oferită independent și în plus față de garanția obligatorie legal și nu afectează sau limitează în niciun fel drepturile acordate conform garanției legale

Pentru toate informațiile legate de garanție, vizitați

#### https://www.asus.com/ro/support. Informacije o garanciji ASUS SL:

- ASUS ponuja prostovolino tržno garancijo proizvajalca.
- ASUS si pridržuje pravico do razlage določb tržne garancije družbe ASUS
- Ta tržna garancija družbe ASUS je na voljo neodvisno in kot dodatek zakonsko predpisani pravni garanciji ter na noben način ne voliva na pravice, ki jih zagotavlja pravna garancija, oziroma jih omejuje.

Vse informacije o garanciji najdete na spletnem mestu https://www.asus.com/support.

#### Informácie o záruke ASUS SK.

- ASUS ponúka dobrovoľnú obchodnú záruku výrobcu.
- ASUS si vyhradzuje právo interpretovať ustanovenia obchodnej zárukv ASÚS.
- Táto obchodná záruka ASUS je poskytnutá nezávisle a navyše k zákonnej záruke a v žiadnom prípade neovplyvňuje ani neobmedzuje tieto práva podľa tejto zákonnej záruky.

Všetky ďalšie informácie o záruke náidete na https://www.asus.com/sk/support.

#### ES: Información de garantía de ASUS

- ASUS ofrece una garantía comercial voluntaria del fabricante.
- ASUS se reserva el derecho de interpretar las disposiciones de esta garantía comercial de ASUS.
- Esta garantía comercial de ASUS se proporciona de forma independiente y adicional a la garantía estatutaria y de ninguna manera afecta a los derechos bajo la garantía legal ni los limita.

Para obtener toda la información sobre la garantía, visite https://www.asus.com/ES/support/.

#### TR: ASUS Garanti Bilgiler

- ASUS, gönüllü olarak üretici Ticari Garantisi sunar
- ASUS, ASUS Ticari Garantisinin hükümlerini yorumlama hakkını saklı tutar.
- Bu ASUS Ticari Garantisi, bağımsız olarak ve hukuki Yasal Garanti'ye ek olarak sağlanır ve hiçbir şekilde Yasal Garanti kapsamindaki hakları etkilemez veya sınırlandırmaz.

Tüm garanti bilgileri için lütfen https://www.asus.com/tr/support adresini zivaret edin

#### EI: ASUS-takuutiedot

- ASUS tarjoaa vapaaehtoisen valmistajan kaupallisen takuun.
- ASUS pidättää oikeuden tulkita ASUS-kaupallisen takuun ehdot.
- Tämä ASUS-kaupallinen takuu tarjotaan itsenäisesti lakisääteisen oikeudellisen takuun lisäksi eikä se vaikuta millään tavoin laillisen takuun oikeuksiin tai rajoita niitä.

Saadaksesi kaikki takuutiedot, siirry osoitteeseen https://www.asus.com/fi/support.

### NW: Informasjon om ASUS-garanti

- · ASUS tilbyr som produsent en frivillig kommersiell garanti.
- ASUS forbeholder seg retten til å tolke bestemmelsene i ASUS sin kommersielle garanti
- ASUS sin kommersielle garanti gis uavhengig og i tillegg til den lovbestemte juridiske garantien, og verken påvirker eller begrenser rettighetene under den juridiske garantien på noen måte.

Du finner fullstendig informasjon om garanti på

#### https://www.asus.com/no/support/. SB Informacije o ASUS garanciji

- ASUS nudi dobrovoljnu proizvođačku komercijalnu garanciju.
- ASUS zadržava pravo da tumači odredbe svoje ASUS komercijalne garancije.
- Ova ASUS komercijalna garancija daje se nezavisno, kao dodatak zakonskoj pravnoj garanciji, i ni ka koji način ne utiče na i ne ograničava prava data pravnom garancijom.

Za sve informacije o garanciji, posetite https://www.asus.com/support/

#### ASUS garantiinformation SW:

- ASUS erbjuder en frivillig kommersiell tillverkningsgaranti.
- ASUS förbehåller sig rätten att tolka bestämmelserna i ASUS kommersiella garanti
- Denna kommersiella garanti från ASUS tillhandahålles separat och som tillägg till den lagstadgade garantin, och påverkar eller begränsar på intet sätts rättigheterna under den lagstadgade garantin

För all garantiinformation, besök https://www.asus.com/se/support/.

#### UA: Інформація про Гарантію ASUS

- ASUS пропонує добровільну Комерційну Гарантію виробника.
- ASUS застерігає за собою право тлумачити положення Комерційної Fanautii ASUS
- Цю Комерційну Гарантію надано незалежно і на додаток до обов'язкової Законної Гарантії; вона жодним чином не впливає на права за Законною Гарантією і не обмежує їх.

Всю інформацію про гарантію подано тут

### https://www.asus.com/ua/support.

#### MX: Garantía y Soporte

Esta Garantía aplica en el país de compra. Usted acepta que en esta garantía

- Los procedimientos de servicio pueden variar en función del país.
- Algunos servicios y/o piezas de reemplazo pudieran no estar disponibles en todos los países
- Algunos países queden tener tarifas y restricciones que se apliquen en el momento de realizar el servicio, visite el sitio de soporte de ASUS en https://www.asus.com/mx/support/ para ver más detalles
- Si tiene alguna queja o necesidad de un centro de reparación local o el periodo de garantía del producto ASUS, por favor visite el sitio de Soporte de ASUS en https://www.asus.com/mx/support/ para mayores detalles

#### Información de contacto ASUS

Esta garantía está respaldada por:

ASUSTeK Computer Inc. Centro de Atención ASUS +52 (55) 1946-3663

#### BP: Informações de garantia ASUS

Esta garantia aplica-se ao período definido pela garantia legal (90 dias) mais o período de garantia comercial oferecido pela ASUS. Por exemplo: 12M significa 12 meses de garantia no total (3 meses de garantia legal mais 9 meses de garantia contratual), 24 meses significa 24 meses de garantia no total (3 meses de garantia legal mais 21 meses de garantia contratual) e 36 meses significa 36 meses de garantia no total (3 meses de garantia legal e 33 de garantia contratual) a contar da data da garantia declarada (Data de Início da Garantia).

Para todas as informações de garantia, visite https://www.asus.com/br/support/.

### ID: Informasi Garansi ASUS

Garansi ini berlaku di negara tempat pembelian.

Periode Garansi tertera pada kemasan/kotak dari Produk dan Masa Garansi dimulai sejak tanggal pembelian Produk ASUS dengan kondisi baru

Silahkan pindai Kode di bagian bawah halaman terakhir untuk Kartu Garansi versi Web dalam format PDF untuk lebih informasi ielas mengenai jaminan garansi Produk ASUS.

- Informasi Dukungan ASUS, silakan kunjungi https://www.asus.com/id/support.
- Informasi Lokasi Layanan, silakan kunjungi https://www.asus.com/id/support/Service-Center/Indonesia.

#### Layanan Call Center: 1500128

#### VI: Thông tin đảm bảo của ASUS

- ASUS cung cấp Bảo hành thương mại tự nguyện của nhà sản xuất.
- ASUS bảo lưu quyền giải thích các điều khoản của Bảo hành thương mai của ASUS.
- Bảo hành thương mại này của ASUS được cung cấp độc lập và ngoài Bảo đảm nhán lý theo luật định và không có cách nào ảnh hưởng đến hoặc giới hạn các quyển theo Bảo lãnh pháp lý. Để biết tất cả các thông tin bảo hành, vui lòng truy cập

https://www.asus.com/vn/support



## **ASUS contact information**

## ASUSTeK COMPUTER INC.

Address: 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112

## ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address: 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA

## ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address: Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany

## ASUSTeK (UK) LIMITED

Address: 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England, United Kingdom

## Service and Support

Visit our multi-language website at https://www.asus.com/support.



## **Product Register**

Log in and register your device for better product support.

