



Produkt 521912



521912 Aktiv hållare med USB-kabel och cigg-adapter Med cigg-adapter. Med kulle. 2,1A laddning. 12/24V. Endast för enhet med originalbaksida.

Ha ditt mobilbatteri full-laddat i en aktiv hållare, alltid inom syn- och räckhåll! Snyggt, diskret och bekvämt. Modellanpassad med perfekt, stadig passform. Med USB-kabel med ciggkontakt-adapter, välj mellan att ansluta till bilens USB uttag eller 12/24V kontakt. Du har full tillgång till kamera och alla knappar när enheten sitter i hållaren. Det är lätt att sätta enheten i hållaren så att den ansluter till laddningen, och att ta med den när du lämnar bilen.

Hållaren är utrustad med en kulle så du kan enkelt justera vinkeln för att se bra på skärmen, eller skifta mellan stående och liggande läge. Vinklinsbar 20° och vridbar 360°. Monteringsplatta 42x50 mm med förborrade AMPS-hål +2x3,5 mm centrerade hål. Tillverkad av svart ABS/Acetal plast. Tillverkad i Sverige. Monteras på ProClip Monteringsplattform.

Viktig info!

För att kunna använda USB-kabeln för överföring av ljudfiler måste din bilstereo stödja detta. Du kan enkelt testa om det fungerar genom att koppla in din telefon till bilstereon med USB-laddkabeln du fick med telefonen. Laddning via USB fungerar oavsett.

Dimensioner: 83 x 100 x 48 mm (B x H x D mm)

Vikt: 131 g

Kabellängd (+ kontakt med plugg 5,9 cm): 143 cm

Denna produkt stöder Qualcomm QC 2.0 snabbbladdning (förutsatt att enheten stöder Qualcomm QC 2.0 snabbbladdning).

EAN: 7320285219120

Artikel nr 521912 passar till:

Motorola Moto Z Force Droid

MONTERINGSANVISNING

1.



2.



3.



4.



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.

2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna.

3. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kullleden. Skruva några varv på skruven, bara så att gängan börjar ta. Dra ut hållaren och håll den lätt i spänn, skruva samtidigt fast skruven så att hållaren dras fast mot kullleden. Dra åt skruven tills hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.

4. Hållaren färdigmonterad.
