



805422 ProClip ONLY for horizontal/landscape device, NOT for vertical/portrait device.

Left mount

Montera din enhet inom bekvämt syn-och räckhåll i bilen! Med ProClip blir det enklare och säkrare att använda mobila enheter i fordon. ProClip är en monteringsbygel som du fäster på bilens instrumentbräda. På ProClip monterar du valfritt tillbehör, exempelvis en hållare för mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning.

ProClip är bilspecifik, den är unikt framtagen efter varje bilmodell och har perfekt passform. ProClip erbjuder en stabil monteringsplattform och finns med flera placeringsalternativ för de flesta bilmodeller. Diskret design som smälter in väl i interiören. Trafiksäkert, snyggt och bekvämt!

ProClip är enkel att montera, du klarar det på en minut! Du snäpper helt enkelt fast ProClip i springor i instrumentbrädan, du behöver inte borra hål eller använda specialverktyg och du behöver inte plocka isär instrumentbrädan. En detaljerad monteringsanvisning medföljer. ProClip har förborrade AMPS-hål som förenklar monteringen av hållare. Tillverkad av högkvalitativ ABS/Acetal-plast. Färg: Svart. Utvecklad och tillverkad i Sverige.

- Vill du kunna byta mellan flera hållare på samma ProClip? Se Brodits MultiMoveClip.
- Ska du montera större enheter eller tyngre utrustning? Se Brodits förstärkta monteringsbyglar och Piedestalfästen (PM-fästen).

EAN: 7320288054223

Artikel nr 805422 passar till:

Ford Transit Connect 18-19

MONTERINGSANVISNING



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.
OBS! Det är mycket viktigt att placera ProClip-fästet på exakt den position som bilderna visar.

1. Använd den medsända våtservetten till att rengöra området där ProClip-fästet ska monteras. Avlägsna skyddsplasten på de dubbelhäftande tejprensorna på ProClip-fästet. Dra ut gummlisten på A-stolpen en aning så att du ser de klacken på A-stolpen.
 2. Placera fästets nederdel ovanför klacken på A-stolpen. Pressa in fästets vinklade nederkant i springan mellan gummlisten och A-stolpen och haka fast den om A-stolpen.
 3. Pressa fästet framåt/uppåt så att den vinklade överdelen hakar fast om A-stolpen. Pressa nedåt på fästets överdel så att den vinklade kanten hakar fast ordentligt.
 4. ProClip färdigmonterad.
-