



855326 ProClip

Center mount

Montera din enhet inom bekvämt syn-och räckhåll i bilen! Med ProClip blir det enklare och säkrare att använda mobila enheter i fordon. ProClip är en monteringsbygel som du fäster på bilens instrumentbräda. På ProClip monterar du valfritt tillbehör, exempelvis en hållare för mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning.

ProClip är bilspecifik, den är unikt framtagen efter varje bilmodell och har perfekt passform. ProClip erbjuder en stabil monteringsplattform och finns med flera placeringsalternativ för de flesta bilmodeller. Diskret design som smälter in väl i interiören. Trafiksäkert, snyggt och bekvämt!

ProClip är enkel att montera, du klarar det på en minut! Du snäpper helt enkelt fast ProClip i springor i instrumentbrädan, du behöver inte borra hål eller använda specialverktyg och du behöver inte plocka isär instrumentbrädan. En detaljerad monteringsanvisning medföljer. ProClip har förborrade AMPS-hål som förenklar monteringen av hållare. Tillverkad av högkvalitativ ABS/Acetal-plast. Färg: Svart. Utvecklad och tillverkad i Sverige.

- Vill du kunna byta mellan flera hållare på samma ProClip? Se Brodits MultiMoveClip.
- Ska du montera större enheter eller tyngre utrustning? Se Brodits förstärkta monteringsbyglar och Piedestalfästen (PM-fästen).

EAN: 7320288553269

Artikel nr 855326 passar till:

Volvo S60 19
Volvo V60 19
Volvo XC60 18-19

MONTERINGSANVISNING

1.



2.



3.



4.



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Använd den medsända våtservetten till att rengöra området där ProClip-fästet ska monteras. Avlägsna skyddsplasten på de dubbelhäftande tejprensorna på ProClip-fästet. Placera fästets högerdel inuti luftgallrets högra del.

2. Pressa framåt på fästets vänsterdel så att den snäpper fast om insidan av ramen som omger luftgallret.

3 och 4. ProClip färdigmonterad.
