


Motherboard

Pro WS W790-ACE


Quick start guide	Hurtigstartsveiledning
Кратко упътване за бърз старт	Guia de consulta rápida
Stručná příručka	Instrukcja szybkiej instalacji
Quick Start-vejledning	Краткое руководство
Snelstartgids	Ghid de pornire rapidă
Lühijuhend	Guía de inicio rápida
Guide de démarrage rapide	Vodič za brzo korišćenje
Pikakäynnistysopas	Stručný návod na spustenie
Schnellstartanleitung	Snabbstartsguide
Οδηγός γρήγορης έναρξης	គ្រឿងអំពីរំណែនខាងក្រោម
Beüzemelési útmutató	Hızlı Başlatma Kılavuzu
Guida Rapida	Hööng daän khôūi ñoäng nhanh
Panduan Ringkas	Vodič za brzi početak rada
クイックスタートガイド	Короткий посібник
Жылдам іске косу нұқсаулығы	Vodnik za hitri začetek
빠른 시작 설명서	دليل التشغيل السريع
Greitos darbo pradžios vadovas	راهنمای شروع سریع
Īsa pamācība	(CPU) را نصب کنید

Step 1

Install the CPU
Инсталирайте процесора
Instalace procesoru
Installer CPU'en
De CPU installeren
Paigaldage CPU
Installez le processeur
Asenna suoritin
Installieren der CPU
Εγκατάσταση της CPU
Helyezze be a CPU-t
Installare la CPU
Pasang CPU
CPUを取り付ける
CPU орнатыбыз
CPU 설치
Sumontuokite centrini procesori
Uzstādīet centrālo procesoru
Installer sentralprosessen (CPU)
Instale a CPU
Instalacija procesora
Установка процессора
Instalați CPU-ul
Instalar la CPU
Instalirajte CPU
Inštalácia centrálneho procesora
Installera CPU
ନେବାଟ୍ କୁଣ୍ଡଳ
CPU'yu takın
Lăp CPU
Instalacija procesora
Инсталюйте процесор
Namestitev CPE-ja
قم بثبيت وحدة المعالجة المركزية (CPU)
Raahemai شروع سریع




Motherboard Layout



Step 2

Install memory modules
Инсталирайте модулите памет
Instalace paměťových modulů
Installer hukommelsesmodulerne
Geheugenmodules installeren
Paigaldage mälumoodulid
Installez les modules de mémoire
Asenna muistimoduulit
Installieren der Speichermodule
Εγκατάσταση των στοιχείων μνήμης
Helyezze be a memória modulokat
Installare i moduli di memoria
Pasang modul memori
メモリー モジュールを取り付ける
Жад моульдерін орнатыбыз
메모리 모듈 설치
Sumontuokite atminties modulius
Uzstādīet atmiņas moduļus

Installer minnemoduler
Instale módulos de memória
Instalacja modułów pamięci
Установка модулей памяти
Instalați modulele de memorie
Instalar los módulos de memoria
Instalirajte module memorije
Inštalácia pamäťových modulov
Installera minnesmoduler
ନେବାଟ୍ ମୋଡ୍ୁଲ
Bellek modüllerini takın
Lăp các thanh nhớ
Instalacija memorijskih modula
Инсталюйте модули пам'яті
Namestitev pomnilniških modulov
ثبت وحدات الذاكرة
مادول های حافظه را نصب کنید



Step 3

Install storage devices. To install M.2, refer to user guide.
Инсталиране на устройства за съхранение. За инсталiranе на M.2, вижте ръководството на потребителя.
Instalování paměťových zařízení. Pokyny pro instalaci M.2 najdete v uživatelské příručce.
Installering af lagerenheder. Se brugsvejledningen for oplysninger om installation af M.2.
Opslagapparaten installeren. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor het installeren van M.2.
Install salvestid. M.2 installimisel juhinduge kasutusjuhendist.
Installez les périphériques de stockage. Pour installer un module M.2, consultez le guide de l'utilisateur.
Tallennuslaitteiden asentaminen. Katso M.2:n asennusohjeet käyttöoppaasta.
Installieren der Speichergeräte. Zur Installation von M.2-Geräten schauen Sie bitte im Benutzerhandbuch.
Εγκατάσταση συσκευών αποθήκευσης. Για την εγκατάσταση του M.2, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη.
Tárolóeszközök telepítése. Az M.2 telepítését illetően lásd a felhasználói útmutatót.
Installare dispositivi di archiviazione. Per installare M.2, fare riferimento alla guida per l'utente.
Memasang perangkat penyimpanan. Untuk memasang M2, lihat panduan pengguna.
ストレージデバイスを取り付ける。M.2 SSDの取り付け方法は、ユーザーガイドをご覧ください。
Сақтау құрылғыларын орнату. M.2 орнату үшін пайдалану нұқсаулығын қаралызы.

Montere lagringenheter. Se bruksanvisningen for installasjon av M.2.
Instalar dispositivos de almacenamiento. Consulte o guia do utilizador para instalar o M.2.
Instalacja urządzeń pamięci. W celu instalacji M.2 należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika.
Установка накопителей. Для установки M.2 обратитесь к руководству пользователя.
Instalarea dispozitivelor de stocare. Consultați manualul de utilizare pentru detaliu despre instalarea M.2.
Instalar dispositivos de almacenamiento. Para instalar M.2, consulte la guía del usuario.
Instalirajte uređaje za skladištenje. Pogledajte uputstvo za korišćenje da biste instalirali M.2.
Inštalácia pamäťových zariadení. Postup inštalácie M.2 si pozrite v príručke pre používateľa.
Installera lagringenheter. För att installera M.2, se bruksanvisningen.
การติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูล ในการติดตั้ง M.2 โปรดอ่านมือวิธี.
Depolama aygitlarınızı takma. M.2'yi kurmak için kullanım kılavuzuna bakın.
lăp đặt các thiết bị lưu trữ. Để lắp đặt M.2, hãy tham khảo số hướng dẫn sử dụng.
Instalirajte uređaje za pohranjivanje. Pogledajte korisnički priručnik za ugradnju M.2.
Інсталляція пристрій пам'яті. Щоб встановити M.2, див. Посібник користувачів.
Namestitev naprav za shranjevanje. Za namestitev M.2 glejte navodila za uporabo.

ثبت أجهزة التخزين لـ M.2، ارجع إلى دليل المستخدم.
نصب دستگاه های ذخیره سازی M.2، به دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.
برای نصب M.2، به دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.

Australia Statement Notice

From 1 January 2012 updated warranties apply to all ASUS products, consistent with the Australian Consumer Law. For the latest product warranty details please visit <https://www.asus.com/support/>. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASUS Customer Service 1300 2787 88 or visit us at <https://www.asus.com/support/>.

India RoHS

This product complies with the "India E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1% by weight in homogenous materials and 0.01 % by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

Türkiye RoHS

EEE Yönetmeliğine Uygundur

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

IMPRESSO NA CHINA

Q21446

First Edition

December 2022

Copyright © ASUSTeK Computer Inc.


All Rights Reserved

1 5 0 6 0 - 2 5 E 3 0 0 0

Step 4

Install expansion card(s)
Инсталирайте допълнителна карта (допълнителни карти)
Instalace přídavné karty (karty)
Installer udvidelseskortene
Uitbreidingskaart(en) installeren
Paigaldage laienduskaart(-kaardid)
Installez les cartes d'extension
Asenna laajennuskortti/kortit
Installieren der Erweiterungskarte(n)
Εγκατάσταση картών επέκτασης
Helyezze be a bővítőkártyá(ka)t
Installare le schede di espansione
Pasang kartu ekspansi
拡張カードを取り付ける
Кеңеүтү картас(ларын орнатыныз
확장 카드 설치
Sumontuokite išplėtimo plokštę (-es)
Uzstādīt izvērses karti(-es)
Installer utvidelseskort
Instale placas de expansão
Instalacija kart(y) rozszerzenia
Установка карт расширения
Instalați cardul/cardurile de extensie
Instalar tarjetas de expansión
Instalirajte ekspanzionu/e karticu/e
Inštalácia rozšírujúcich kariet
Installera expansionskort
ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ପାଇସନ୍ କାର୍ଡ
Genişletme kartlarını takın
Láp (các) thẻ mở rộng
Instalacija kartica za proširenje
Іnstalуйте плати розширення
Namestitev razširitvenih kartic



تثبيت بطاقة (بطاقات) التوسيع
کارت های گسترش را نصب کنید



Step 5

Install system panel connectors
Инсталирайте конекторите на системния панел
Instalace konektorů panelu systému
Installer systempanelets tilslutninger
Aansluiting op het systeempaneel installeren
Paigaldage süsteemi paneeli konnektorid
Installez les connecteurs du panneau système
Asenna järjestelmäpaneelin liittimet
Installieren der Systembereich-Anschlüsse
Εγκατάσταση συνδέσμων πάνελ συστήματος
Szerelje be a rendszерpanel csatlakozói
Installare i connettori del pannello del sistema
Pasang konektor panel sistem
システムパネルコネクターを取り付ける
Жүйе тақтасының қосқыштарын орнатыныз
시스템 패널 커넥터 설치
Sumontuokite sistemos plokštés jungtis
Uzstādīt sistēmas paneļa savienotājus
Installer kontakter for systempanelet
Instale os conectores do painel do sistema
Instalacja złączny panela systemu
Установка соединений системной панели
Instalați conectorii pentru placă de bază
Instalar conectores del panel del sistema
Instalirajte sistemske priključke
Inštalácia konektorov ovládacieho panela
Installera systempanelkontakter
ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ପାଇସନ୍ କାର୍ଡ
Genişletme kartlarını takın
Láp (các) thẻ mở rộng
Instalacija kartica za proširenje
Іnstalуйте плати розширення
Namestitev priključkov matične plošče



ثبت وحدات توصيل لوحة النظام
رابط های صفحه سیستم را نصب کنید



Step 6

Install ATX power connectors
Инсталирайте ATX конекторите за захранване
Instalace konektorů napájení ATX
Installer ATX-strømtilslutningerne
ATX-voedingsaansluitingen installeren
Paigaldage ATX-i toitekonnektorid
Installez les connecteurs d'alimentation ATX
Asenna ATX-virtaliittimet
Installieren der ATX-Stromanschlüsse
Εγκατάσταση συνδέσμων τροφοδοσίας ATX
Csatlakoztassa az ATX tápcsatlakozókat
Installare i connettori di alimentazione ATX
Pasang konektor daya ATX
電源ケーブルを接続する
ATX электр құат қосқыштарын орнатыныз
ATX 전원 커넥터 설치
Sumontuokite ATX maitinimo jungtis
Uzstādīt ATX strāvas savienotājus
Installer kontakter for ATX-strøm
Instale os conectores de alimentação ATX
Instalacja złączny zasilacza ATX
Установка ATX разъема
Instalați pinii conectori ATX
Instalar conectores de alimentación ATX
Instalirajte ATX električne priključke
Inštalácia napájacích konektorov ATX
Installera ATX strömkontakter
ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ପାଇସନ୍ କାର୍ଡ
ATX güç konnektörlerini takın
Láp (các) dây nối nguồn ATX
Instalacija konektora ATX napajanja
Іnstalуйте розніми живлення ATX
Namestitev priključkov za napajanje ATX


تثبيت توصيلات الطاقة ATX
رابط های برق ATX را نصب کنید



Step 7

Connect input/output devices
Съврзване на I/O устройства
Připojení vstupních/výstupních zařízení
Tilslut input-/outputudstyr
I/O-apparaten aansluten
Ühdage sisend-/väljundseadmed
Connectez les périphériques d'entrée/sortie
Liitä tulo/lähtölaitteita
Eingabe-/Ausgabe-Geräte verbinden
Σύνδεση συσκευών εισόδου/εξόδου
Bemeneti/kimeneti eszközök csatlakoztatása
Collegate i dispositivi di input/output
Sambungan perangkat input/output
入出力デバイスに接続する
Kipic/шығыс күрүлғыларын қосу
입력/출력 장치 연결
Prijunkite įvesties / išvesties įrenginius
Pievienot ievades/izvades ierices

Koble til inngang/utgangsenheter
Ligar dispositivos de entrada/saída
Podłączenie urządzeń wejścia/wyjścia
Подключение устройств ввода/вывода
Conectare dispozitive de intrare/ieșire
Conectar dispositivos de entrada y salida
Povežite ulazne/izlazne uređaje
Pripojenie vstupných/výstupných zariadení
Anslut ingående/utgående enheter
შეავსოთ ინტერფეისი/ერთგულობა
Giriş/çıkış aygıtlarına bağlan
Kết nối các thiết bị đầu vào/đầu ra
Spajanje ulaznih/izlaznih uređaja
Під'єднайте пристрій вводу/виходу
Priključitev vhodnih/izhodnih naprav
توصيل أجهزة الدخول/الخروج
دستگاه های ورودی/خروجی را متصل نمایید



Step 8

Power on the system and install operating system and drivers
Включете системата и инсталрайте операционната система и драйверите
Zapnutí napájení systému a instalace operačního systému a ovladačů
Tænd for systemet, og installer operativsystemet og de tilhørende drivere
Het systeem inschakelen en het besturingssysteem en de stuurprogramma's installeren
Lülitage süsteemi toide sisse ning installeige operatsioonisüsteem ja draiverid
Démarrez le système et installez le système d'exploitation et les pilotes
Käynnistä järjestelmä ja asenna käyttöjärjestelmä ja ohjaimet
Einschalten des Systems und Installieren des Betriebssystems und der Treiber
Ενεργοποιήστε το σύστημα και εγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματα οδήγησης
Kapcsolja be a rendszert és telepítse az operációs rendszert és illesztőprogramokat
Accendere il sistema e installare il sistema operativo e i driver
Hidupkan sistem, lalu instal sistem operasi dan driver
システムを起動しOSとドライバーをインストールする
Жүйені қосып, операциялық жүйені және драйверлерді орнатыныз
시스템 전원 켜기 및 운영체제와 드라이버 설치
Ijunkite sistemą ir įdiekite operacinę sistemą ir tvarkyklę
Ieslēdziet sistēmu un instalējet operētājsistēmu un draiverus
Slå på systemet og installer operativsystem og drivere
Ligue o sistema e instale o sistema operativo e os controladores
Włącz zasilanie i zainstaluj system operacyjny oraz sterowniki
Включение системы и установка операционной системы и драйверов
Porniți sistemul și instalați sistemul de operare și driverele
Proporcionar alimentación al sistema e instalar el sistema operativo y los controladores
Uključite sistem i instalirajte operativni sistem i drivre
Zapnutie systému a inštalácia operačného systému a ovládačov
Slå på systemet och installera operativsystem och drivrutiner
ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ପାଇସନ୍ କାର୍ଡ
Sistemi açıp işletim sistemini ve sürücülerini yükleyin
Bật nguồn hệ thống và cài đặt hệ điều hành cũng như các driver
Uključivanje sustava i instaliranje operativnih sustava i upravljačkih programa
Увімкніть живлення системи та іnstalуйте операційну систему та драйвери
Vkllop sistema ter namestitev operacijskega sistema in gonilnikov

تشغيل الجهاز وتثبيت نظام وبرمجيات التشغيل
سیستم را روشن کرده و درایورها و سیستم عامل را نصب کنید