



**ALKOHOLIPITOISUUS  
70%! EI SISÄLLÄ  
HAJUSTEALDEHYDEJÄ,  
FORMALDEHYDIÄ TAI  
FENOLEITA**

## Contour-desinfiointiliinat - pidä Contour-tuotteesi puhtaina!

Contour-desinfiointiliinoilla voit pitää Contour-tuotteesi puhtaina ja poistaa niistä bakteerit, sienet ja virukset. Desinfiointiliinat sisältävät DESTIX® MA61 -yhdistettä, joka on 70 % alkoholia sisältävä pikadesinfiointiaine. Se sopii kaikille Contourin tuotteille, mutta ei sovi akryylilasin kaltaisille materiaaleille, jotka eivät kestä alkoholia. Vaikutusaika: 1 minuutti.

### Tietoa tuotteesta

Contour-desinfiointiliinat ovat käyttövalmiita puhdistusvälineitä, jotka on tarkoitettu infektoriskin aiheuttavien laitteiden puhdistukseen silloin, kun tarvitaan nopeaa vaikutusaikaa. Liinat on tarkoitettu erityisesti pienille pinnoille ja paikkoihin, joissa tarvitaan pikadesinfiointia. Desinfiointiaine ja -liinat eivät sovellu kirurgisten instrumenttien sekä kuulolaitteiden ja niiden korvakappaleiden kaltaisten terveydenhuollon invasiivisten välineiden puhdistukseen.

Contour-desinfiointiliinat tuhoavat tehokkaasti bakteereja (mm. MRSA), sieniä (Candida Albicans, Aspergillus niger) sekä viruksia (BVDV, vaccinia, noro, rota). Tuotteella on myko- ja tuberkuloosibakteereja tuhoava vaikutus (M.Terrae, M. Avium). Vaikutusaika: 1 minuutti.

Contour-desinfiointiliinat ovat hajusteettomia, eikä desinfiointinesteessä ole käytetty aldehydejä, formaldehydiä tai fenoleja.



# Contour Disinfectant Wipes

## Käyttöohjeet

Puhdista pinta ensin huolellisesti Contour-desinfiointiliinalla, anna nesteen vaikuttaa 1 minuutin ajan ja poista jäännökset lopuksi kuivalla ja puhtaalla liinalla. Tutustu tuotteen etikettiin ja käyttöohjeisiin ennen käyttöä.

Contour-desinfiointiliinat eivät sovellu akryylilasin kaltaisille materiaaleille, jotka eivät kestä alkoholia.

## Varoitukset

Heitä käytetyt liinat talousjätteeseen. Älä käytä liinoja viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Säilytys korkeintaan 25 asteen lämpötilassa. Jos tuotetta niellään, ota heti yhteyttä lääkäriin ja näytä tuotteen pakkaus tai etiketti. Vältä ihokontaktia.

Huomautus! Helposti syttyvä. Sisältää alkoholia.

Käytä tuotetta vain alkoholia kestäville ei-huokoisilla pinnoilla.



## Tekniset tiedot

Etanoli (100 grammassa desinfiointinestettä)	24 g
1-propanoli (100 grammassa desinfiointinestettä)	37 g
Säilyvyys	2 vuotta valmistuspäivämäärästä (avaamattomana)
Alkoholipitoisuus	70%
Pakkaus	20 liinan pakkaukset