



Produkt 512937



512937 Aktiv hållare med cigg-kontakt Med vridbart toppstöd för en extra stadig montering. Med kulle. 3A laddare. 12/24 Volt.

Valet för dig som vill ha din handdator stabilt monterad i ditt fordon, ordentligt fastsatt och ändå inom bekvämt räckhåll. Hållaren har en stark, robust konstruktion för att klara tuffare tag i yrkesanvändning. Det vridbara toppstödet ser till så enheten sitter fast extra stadigt i hållaren, det "låser fast" enheten så att den inte kan skaka det minsta. Det är enkelt att sätta handdatoren i hållaren, och att ta bort den ur hållaren. Hållaren är utrustad med en kulle så du kan enkelt justera vinkeln för att se bra. Monteras på ProClip Monteringsplattform eller Piedestalfäste (PM-fäste). Med ciggkontakt, 12/24 Volt. Laddningen ansluts automatiskt när enheten sätts i hållaren.

Dimensioner: 96 x 210 x 80 mm (B x H x D mm)

Vikt: 522 g

Charging specifications:

Input voltage: DC/10-24V

Charging voltage: DC/4.6-5.3V

Output current(Typ): 3.0A

Input & output protection: Input polarity reversal/Output over voltage/Output over current/Output short protection

LED charging indicator: Product output indicator

Operating temperature: 0°C ~ +40°C

Storage temperature: -20°C ~ +80°C

RoHS compliant: ROHS

EAN: 7320285129375

Artikel nr 512937 passar till:

Arbor GT500

MONTERINGSANVISNING

1.



2.



3.



4.



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.

2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kullleden. Dra åt skruven tills hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas/vridas.

3. För att placera enheten i hållaren: Placera enheten ovanför hållaren och pressa den rakt nedåt på plats i hållaren. Vrid toppstödet i sidled för att "låsa fast" enheten i hållaren.

För att ta bort enheten från hållaren: Vrid toppstödet i sidled så enheten sätts fri. Lyft enheten rakt uppåt, ut ur hållaren.

4. Hållaren färdigmonterad.
