



## Produkt 712106



**712106 Aktiv hållare med cigg-kontakt** Med vridbart toppstöd för en extra stadig montering. Med kulled. 3A laddare. 12/24 Volt.

Valet för dig som vill ha din handdator stabilt monterad i ditt fordon, ordentligt fastsatt och ändå inom bekvämt räckhåll. Hållaren har en stark, robust konstruktion för att klara tuffare tag i yrkesanvändning. Det vridbara toppstödet ser till så enheten sitter fast extra stadigt i hållaren, det "låser fast" enheten så att den inte kan skaka det minsta. Det är enkelt att sätta handdatorn i hållaren, och att ta bort den ur hållaren. Hållaren är utrustad med en kulle så du kan enkelt justera vinkeln för att se bra. Monteras på ProClip Monteringsplattform eller Piedestalfäste (PM-fäste). Med ciggkontakt, 12/24 Volt. Laddningen ansluts automatiskt när enheten sätts i hållaren.

Easy-switching system:

Med easy-switching systemet kan du uppgradera endast hållaren, och behålla installerade kablar. Det sparar dig mycket tid! När du uppgraderar till en ny enhet behöver du inte längre göra en full installation. Samma gäller för underhåll i händelse av garanti eller skada. Du kopplar helt enkelt bort hållaren från laddkabeln via Molex 6-pin snabbkontakten, och sedan kopplar du in den nya hållaren. Bytet är klart på några få sekunder.

EAN: 7320287121063

**Artikel nr 712106 passar till:**

Panasonic FZ-T1

## MONTERINGSANVISNING



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kullleden. Dra åt skruven tills hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas/vridas.

2. För att placera enheten i hållaren: Placera enheten ovanför hållaren och pressa den rakt nedåt på plats i hållaren. Vrid toppstödet i sidled för att "låsa fast" enheten i hållaren.

3. För att ta bort enheten från hållaren: Vrid toppstödet i sidled så enheten sätts fri. Lyft enheten rakt uppåt, ut ur hållaren.

4. Hållaren färdigmonterad.

---