



Produkt 558976



558976 Heavy Duty Tough Sleeve Med aktiv MultiMoveClip, med USB-kabel med cigg-adapter. 12/24V. Med kulle.

Valet för dig som använder din enhet i en tuff miljö varje dag! Din enhet sitter skyddad i en stöttåligt sleeve samtidigt som den laddas. Du kan enkelt ta med dig enheten och flytta den mellan fordon- fordon eller fordon-kontor.

Först placerar du din enhet i den stöttåliga sleeve som är ett robust skal/fodral med inbyggda dämpare. Dämparna minskar vibrationer och hjälper till att skydda enheten om du tappar den. Sedan sätter du sleeve på ett aktivt MultiMoveClip genom att pressa den nedåt, fast i fästet. När den snäpper fast ansluts laddningen automatiskt via Sliding Power Block. Tack vare snabbfästet så tar du även loss sleeve från fästet på ett ögonblick. Laddningskontakten är slitstark för att tåla frekvent slitage i dagligt yrkesmässigt bruk.

Enheten sitter stadigt på plats i sleeve och kan inte tas ur, för att ta bort den krävs att man lossar skruvarna. Du har full åtkomst till kamera och alla knappar när enheten sitter i sleeve. Med USB-kabel med cigg-adapter. 12/24V. Utrustad med en kulle så du kan enkelt skifta mellan stående och liggande läge. Tillverkad av svart ABS- och Acetal-plast. Tillverkad i Sverige. Monteras på Piedestalfäste (PM-fäste) eller extra stark monteringsplattform.

Sleeve Dimensioner: 265 x 190 x 20 mm (B x H x D mm). Vikt: 942 g

MultiMoveClip med Sliding Power block med USB-kabel med cigg-adapter: Bygger 35 mm på sleeve djup och 16 mm på höjden.

EAN: 7320285589766

Artikel nr 558976 passar till:

Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T810/SM-T813/SM-T815/SM-T819

MONTERINGSANVISNING

1.



2.



3.



4.



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Att sätta enheten i den stöttåliga sleeveen: Skjut in enheten i sidled in i sleeveen. Anslut laddkontakten försiktigt till enheten. OBS: Det är mycket viktigt att hålla kontakten rakt framför enheten och ansluta den rakt in i enheten (om du vinklar kontakten/sätter i den snett i enheten, riskerar du att skada kontakten/enheten) Placera locket över kontakten och skruva fast från baksidan med de medsända skruvarna. Enheten sitter nu säkert i sleeveen och kan inte tas ur, för att ta bort den krävs att man lossar skruvarna.

2. Att montera aktiv MultiMoveClip: Lossa på skruven mitt i Power Block så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan. Placera monteringsplattan på önskad plats och skruva fast med de medsända skruvarna. Placera Power Block över monteringsplattan och skruva fast den. Dra åt skruven så att MultiMoveClip sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.

3. Att sätta sleeveen på aktiv MultiMoveClip: Placera sleeveen ovanför Power Block och skjut den rakt nedåt in i Power Block tills du hör/känner att den snäpper fast. Enheten ansluts nu till laddningen.

Att ta loss bort sleeveen från aktiv MultiMoveClip: Pressa framåt på Power Blocks låsarm så att sleeveen går fri. Pressa sleeveen rakt uppåt ut ur Power Block.

4. Produkten färdigmonterad.