

Produkt 721091



721091 Aktiv hållare med cigg-kontakt Med USB-kabel + cigg-kontakt adapter med 2 USB portar: QC 3.0A + 2.4A. Med kulle. 12/24 Volt. Passar enheter med skal/skin som har följande mått: Höjd: 150-165 mm, Bredd: 88 mm, Tjocklek: 2-11 mm.

Ha ditt mobilbatteri full-laddat i en aktiv hållare, alltid inom syn- och räckhåll! Snyggt, diskret och bekvämt. Modellanpassad med perfekt, stadig passform. Med USB-kabel med ciggkontakt-adaptter, välj mellan att ansluta till bilens USB uttag eller 12/24V kontakt. Cigg-adapttern har två USB portar: QC 3.0A + 2.4A. Du har full tillgång till kameran och alla knappar när enheten sitter i hållaren. Det är lätt att sätta enheten i hållaren så att den ansluter till laddningen, och att ta med den när du lämnar bilen.

Hållaren är utrustad med en kulle så du kan enkelt justera vinkeln för att se bra på skärmen, eller skifta mellan stående och liggande läge. Vinklignsbar 17° och vridbar 360°. Monteringsplatta 42x50 mm med 4 mm AMPS-hål. Tillverkad av svart ABS/Acetal plast. Tillverkad i Sverige. Monteras på ProClip monteringsplattform.

Passar enheter med skal som har måtten: höjd: 150-165 mm, bredd: 88 mm, tjocklek 2-11 mm. (Kan även passa för skal som är tjockare än 11 mm, beroende på form/design av skalets kanter).

Viktig info!

För att kunna använda USB-kabeln för överföring av ljudfiler måste din bilstereo stödja detta. Du kan enkelt testa om det fungerar genom att koppla in din telefon till bilstereon med USB-laddkabeln du fick med telefonen. Laddning via USB fungerar oavsett.

EAN: 7320287210910

Artikel nr 721091 passar till:

- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 12
- Apple iPhone 12 Pro
- Apple iPhone XR

MONTERINGSANVISNING



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kullleden. Dra åt skruven tills hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.
 2. Att sätta enheten i hållaren: Placera enhetens överdel i hållaren och pressa uppåt och framåt så att den snäpper fast i hållaren.
 3. Att ta bort enheten ur hållaren: Pressa uppåt på enhetens nederdel sedan kan du lyfta enheten upp/ut från hållaren.
 4. Hållaren färdigmonterad.
-