



721211 Aktiv hållare med cigg-kontakt Med USB-kabel + cigg-kontakt adapter med 2 USB portar: QC 3.0A + 2.4A. Med kuller. 12/24 Volt.

Ha ditt batteri full-laddat i en aktiv hållare, alltid inom syn- och räckhåll! Snyggt, diskret och bekvämt. Modellanpassad med perfekt, stadig passform. Med USB-kabel med ciggkontakt-adaptter, välj mellan att ansluta till bilens USB uttag eller 12/24V kontakt. Cigg-adapttern har två USB portar: QC 3.0A + 2.4A. Det är lätt att sätta enheten i hållaren så att den ansluter till laddningen, och att ta med den när du lämnar bilen.

Hållaren är utrustad med en kuller så du kan enkelt justera vinkeln för att se bra på skärmen. Vinklingsbar 17° och vridbar 360°. Monteringsplatta 42x50 mm med 4 mm AMPS-hål. Tillverkad av svart ABS/Acetal plast. Tillverkad i Sverige.

Surfplattor bör inte monteras på en bils instrumentbräda om de skymmer sikten eller blockerar viktiga reglage. ProClip (Brodit's monteringsbygel för fordon) är anpassad för montering av mindre enheter såsom mobiltelefoner och GPS-enheter, ProClip är inte anpassad för tunga enheter som surfplattor. I vissa bilar sitter ProClip extra stadigt och kan då användas även för montering av en surfplatta. Om du vill sätta en surfplatta på bilens instrumentbräda måste varje kombination av surfplatta-bil granskas noggrant av dig själv för att avgöra om en sådan montering är möjlig i just det specifika fallet. Hänsyn bör då tas till placering, samt hur stadigt ProClip sitter och vilken storlek av surfplatta du önskar använda. Brodit lämnar inte några rekommendationer för sådana monteringar.

En montering av surfplatta på bilens instrumentbräda sker alltid på kundens eget ansvar. Brodit rekommenderar att använda surfplattor på bilens nackstöd, monterade på Brodit's nackstödsfäste.

EAN: 7320287212112

Artikel nr 721211 passar till:

Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P610/SM-P615

MONTERINGSANVISNING

1.



2.



3.



4.



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.

2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kullleden. Dra åt skruven tills hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.

3. Att sätta enheten i hållaren: Pressa in enheten från sidan tills du känner/hör att det knäpper till. Att ta bort enheten ur hållaren: Pressa ut enheten från sidan.

4. Hållaren färdigmonterad.
