



713279 Aktiv hållare för fast installation Med kulle. 2A laddning. 12/24V. Med Easy-switching system. Laddning via pogo stift. Passar enhet med eller utan handstrap.

En aktiv hållare som ansluts innanför instrumentbrädan, det ger en snygg montering utan lösa kablar hängande över instrumentbrädan!

Du kan välja att använda hållaren enbart för laddning av din enhet, eller att ansluta en adapter till Molex-kontakten för ytterligare funktion. Då kan du använda hållaren även för laddning av GPS-mottagare eller andra egna lösningar (kan ej användas för datakommunikation eller audioanslutning). 12/24 Volt. Produkten är E-märkt. Strömkabeln på hållaren skall anslutas via 2 A säkring. 2 A laddare. Bör monteras av fackman.

Easy-switching system:

Med easy-switching systemet kan du uppgradera endast hållaren, och behålla installerade kablar. Det sparar dig mycket tid! När du uppgraderar till en ny enhet behöver du inte längre göra en full installation. Samma gäller för underhåll i händelse av garanti eller skada. Du kopplar helt enkelt bort hållaren från laddkabeln via Molex 6-pin snabbkontakten, och sedan kopplar du in den nya hållaren. Bytet är klart på några få sekunder.

Hållaren är utrustad med en kulle så du kan enkelt justera vinkeln för att se bra på skärmen, eller skifta mellan stående och liggande läge. Vinklinsbar 17° och vridbar 360°. Monteringsplatta 42x50 mm med 4 mm AMPS-hål. Tillverkad av svart ABS/Acetal plast. Tillverkad i Sverige. Monteras på ProClip Monteringsplattform eller Piedestalfäste.

EAN: 7320287132793

Artikel nr 713279 passar till:

Honeywell EDA52

MONTERINGSANVISNING

1.



2.



3.



4.



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.

2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna.

3. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulleden och skruva fast den. Dra åt skruven så att hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.

4. Hållaren färdigmonterad.
