

Produkt 513862



513862 Aktiv hållare för fast installation Med vridbart toppstöd för en extra stadig montering. Med kulle, med Molex adaptersystem. 2A laddare. Med USB Host.

Valet för dig som vill ha din handdator stabilt monterad i ditt fordon, ordentligt fastsatt och ändå inom bekvämt räckhåll. Hållaren har en stark, robust konstruktion för att klara tuffare tag i yrkesanvändning. Det vridbara toppstödet ser till så enheten sitter fast extra stadigt i hållaren, det "låser fast" enheten så att den inte kan skaka det minsta. Det är enkelt att sätta handdatorn i hållaren, och att ta bort den ur hållaren. Hållaren är utrustad med en kulle så du kan enkelt justera vinkeln för att se bra. Monteras på ProClip Monteringsplattform eller Piedestalfäste (PM-fäste).

Aktiv hållare med USB Host. Ha din enhet en aktiv hållare i bilen, så har du alltid ett nyladdat batteri! Den aktiva hållaren ansluts innanför instrumentbrädan, det ger en snygg montering utan lösa kablar hängande över instrumentbrädan! Laddningen ansluts automatiskt när du sätter enheten i hållaren. Du kan välja att använda hållaren enbart för laddning av din enhet, eller att ansluta en adapter till Molex-kontakten för ytterligare funktion. Då kan du använda hållaren även för laddning av GPS-mottagare eller andra egna lösningar (kan ej användas för datakommunikation eller audioanslutning). 12/24 Volt. Produkten är E-märkt. Strömkabeln på hållaren skall anslutas via 2 A säkring. 2 A laddare. Bör monteras av fackman.

Charging specifications:

Input voltage: DC/10-30V

Charging voltage: DC/4.75-5.3V

Output current(Typ): 2.0A

Input & output protection: Input polarity reversal/Output over voltage/Output over current/Output short protection

LED charging indicator: Power input indicator(Green), Ovp/Ocp/Output short(Red)

Operating temperature: 0°C ~ +40°C

Storage temperature: -20°C ~ +80°C

RoHS compliant: ROHS

EAN: 7320285138629

Artikel nr 513862 passar till:

Motorola TC70

Motorola TC75

Zebra TC70

Zebra TC72

Zebra TC75

Zebra TC77

MONTERINGSANVISNING

1.



2.



3.



4.



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.

2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kullleden. Dra åt skruven tills hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas/vridas.

3. För att placera enheten i hållaren: Placera enheten under hållarens överdel och pressa uppåt så att överdelen skjuts uppåt. Pressa enhetens nederdel framåt in i hållaren. Vrid toppstödet i sidled för att "låsa fast" enheten i hållaren.

För att ta bort enheten från hållaren: Vrid toppstödet i sidled så enheten sätts fri. Lyft enheten rakt uppåt, dra sedan nederdelen mot dig ut ur hållaren.

4. Hållaren färdigmonterad.
