



Produkt 521838



521838 Aktiv hållare med cigg-kontakt Med USB-kabel med cigg-kontakt adapter. Med kulle.

Ha din surfplatta i en aktiv hållare, så har du alltid ett nyladdat batteri! Dessutom är det snyggt, bekvämt och trafiksäkert. Hållaren är utrustad med en USB-kabel med cigg-kontakt adapter. Välj mellan att ansluta hållarens cigg-kontakt till bilens 12 Volt uttag, eller att ta bort cigg-adaptorn och ansluta USB-kabeln till bilens (eller stereos) USB-kontakt.

Viktig info! För att kunna använda USB-kabeln för överföring av ljudfiler måste din bilstereo stödja detta. Du kan enkelt testa om det fungerar genom att koppla in din telefon till bilstereon med USB-laddkabeln du fick med telefonen. Laddning via USB fungerar oavsett.

Hållaren är monterad på en kulle och kan vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen. Du skiftar enkelt mellan stående och liggande läge genom att vrida hållaren till önskad position. Det är lätt att sätta i surfplattan i hållaren, och att ta den med sig när man lämnar bilen.

Surfplattor bör inte monteras på en bils instrumentbräda. Ett ProClip är anpassad för montering av mindre enheter (mobiler), ProClip är inte anpassad för tunga (surfplattor). Om du vill sätta en surfplatta på bilens instrumentbräda måste varje lösning granskas noggrant av dig själv. Hänsyn bör då tas till placering, samt hur stadigt ProClip sitter och vilken storlek av surfplatta du önskar använda. Brodit lämnar inte några rekommendationer för sådana monteringar. En montering av surfplatta på bilens instrumentbräda sker alltid på kundens eget ansvar. Brodit rekommenderar att använda surfplattor på bilens nackstöd, monterade på Brodits nackstödsfäste.

Denna produkt stöder Qualcomm QC 2.0 snabbaddning (förutsatt att enheten stöder Qualcomm QC 2.0 snabbaddning).

EAN: 7320285218383


Artikel nr 521838 passar till:
Samsung Galaxy Tab 3 Lite

MONTERINGSANVISNING

1.



2.



3.



4.



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.

2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kullleden. Dra åt skruven tills hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.

3. För att sätta in enheten i hållaren: Skjut den rakt i sidled in i hållaren så att den ansluter till kontakten. För att ta bort enheten ur hållaren: Skjut den rakt i sidled ut ur hållaren.

4. Hållaren färdigmonterad.
