



Produkt 553681



553681 Hållare med låsning Aktiv hållare med USB-kabel, med kulle. Kulförsedd låsningsdel. För Otterbox Defender Series case.

Denna hållare används när du vill ha din Galaxy Tab 4 10.1 extra stadigt på plats och ändå lättåtkomlig. Hållaren är designad för användning på Brodits nackstödsfäste.

Hållaren är tillverkad av extra kraftig plast och är utrustad med en kullåsning. Hållaren är monterad på en kulle och kan vinklas och vridas för att undvika reflexer i skärmen. Du skiftar enkelt mellan stående och liggande läge genom att vrida hållaren till önskad position.

Med din enhet i en aktiv hållare har du alltid ett nyladdat batteri när du lämnar bilen! Välj mellan att ansluta hållarens cigg-kontakt till bilens 12 Volt uttag, eller att ta bort cigg-adaptorn och ansluta USB-kabeln till bilens (eller stereons) USB-kontakt.

Surfplattor bör inte monteras på en bils instrumentbräda. Ett ProClip är anpassad för montering av mindre enheter (mobiler), ProClip är inte anpassad för tunga (surfplattor). Om du vill sätta en surfplatta på bilens instrumentbräda måste varje lösning granskas noggrant av dig själv. Hänsyn bör då tas till placering, samt hur stadigt ProClip sitter och vilken storlek av surfplatta du önskar använda. Brodit lämnar inte några rekommendationer för sådana monteringar. En montering av surfplatta på bilens instrumentbräda sker alltid på kundens eget ansvar. Brodit rekommenderar att använda surfplattor på bilens nackstöd, monterade på Brodits nackstödsfäste.

EAN: 7320285536814

Artikel nr 553681 passar till:

Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T530

Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531

Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T535

MONTERINGSANVISNING



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kullleden. Skruva fast hållaren på monteringsplattan. Dra åt skruven så att hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.
2. Skjut försiktigt enheten uppifrån in i hållaren tills du känner att den gått hela vägen in. Placera den kulförsedda låsningsdelen på hållarens övre utskjutande del och pressa på den uppifrån.
3. Ta bort den kulförsedda låsningsdelen genom att dra den uppåt bort från hållaren. Skjut försiktigt enheten uppåt ut ur hållaren.
4. Hållaren färdigmonterad. Skifta mellan stående och liggande läge genom att vrida hållaren till önskad position.