



527933 Aktiv hållare för fast installation Med kulle. 12V/2A

Med din Xperia XZ i en aktiv hållare har du alltid ett nyladdat batteri! Dessutom har du din Xperia XZ alltid inom syn- och räckhåll i bilen. En aktiv hållare som ansluts innanför instrumentbrädan, det ger en proffsig montering utan lösa kablar hängande över instrumentbrädan. Trafiksäkert, praktiskt och bekvämt! Hållaren har en snygg och diskret design som smälter väl in i bilens inredning. Din Xperia XZ hålls stadigt på plats i ett upprätt läge som ger dig maximal mobiltäckning.

När du sätter Xperia XZ i hållaren ansluts den automatiskt till laddenheten. 12 Volt. Produkten är E-märkt. Strömkabeln på hållaren skall anslutas via 2 A säkring. Bör monteras av fackman.

Hållaren är tillverkad av ABS-plast och har perfekt passform. Du sätter snabbt och lätt i enheten i hållaren, och tar lika enkelt med dig den när du lämnar bilen. Hållaren är utrustad med kulle så att du smidigt kan justera vinkeln för att undvika reflektion i skärmen. Du kan vinkla hållaren 22° i åt varje håll. Monteras på ProClip Monteringsplattform.

Dimensioner: 70 x 95 x 47 mm (B x H x D mm)

Vikt: 168 g

Kabellängd: Total längd: 398 cm (Hållare till box: 145 cm, Kontakter+box 10 cm, Box till öppen ände: 243 cm.)

Denna produkt stöder Qualcomm QC 2.0 snabbbladdning (förutsatt att enheten stöder Qualcomm QC 2.0 snabbbladdning).

EAN: 7320285279339

Artikel nr 527933 passar till:

Sony Xperia XZ

MONTERINGSANVISNING

1.



2.



3.



4.



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.

2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulleden.

3. Skruva några varv på skruven, bara så att gängan börjar ta. Dra ut hållaren och håll den lätt i spänn, skruva samtidigt fast skruven så att hållaren dras fast mot kulleden. Dra åt skruven tills hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.

4. Hållaren färdigmonterad.
